ご愛車に関するメモ

記入される記号・番号は、車検証、IDプレートをご覧ください。

ご　愛　車　の　メ　モ	
車名および車両型式	車名：
	型式：
車台番号	
エンジン型式	K12B型
車体色記号	
営業機種記号	
トランスミッション	オートマチックミッション(※)
ナンバープレート(自動車登録番号)	
ご購入年月日	年　月　日

※本書で「オートマチック車」と記載されている場合、「CVT車」を示しています。

IDプレート（1）

エンジンルームに貼付してあります。



54M0002



70K212

(2) 車両型式　　(3) 車台番号
(4) エンジン型式　(5) 車体色記号
(6) 車体色と内装色の組み合わせコード
(7) 営業機種記号（補助記号）

総 合 目 次

1 イラストもくじ

イラストもくじ ····· 1-2

2 必読！ 安全なドライブのために

必読！ 安全なドライブのために ····· 2-2

3 運転する前に

ドアの開閉 ····· 3-2
警報装置 ····· 3-24
ウインドーの開閉 ····· 3-26
各部の調節 ····· 3-31
シートの調節 ····· 3-33
シートベルト ····· 3-45
SRSエアバッグ ····· 3-61
メーター ····· 3-74
スイッチの使いかた ····· 3-87

4 運転するときは

エンジン始動 ····· 4-2
パーキングブレーキ ····· 4-11
オートマチック車 ····· 4-13
ABS ····· 4-22
ASC ····· 4-25

オートストップ&ゴー（AS&G） ····· 4-29

5 装備の取扱い

エアコン、ヒーター ····· 5-2
オーディオ ····· 5-15
その他の装備 ····· 5-16

6 お車との上手なつきあいかた

お手入れ ····· 6-2
寒冷時の取扱い ····· 6-8

7 万一のとき

パンク ····· 7-2
バッテリーあがり ····· 7-20
ヒューズ切れ ····· 7-22
電球切れ ····· 7-26
オーバーヒート ····· 7-31
その他 ····· 7-32

8 サービスデータ

サービスデータ ····· 8-1

9 さくいん

さくいん ····· 9-1

イラストもくじ

お車のタイプにより、異なる装備も含んでいます。



54M0001M

(1) ボンネット ·····5-17
(2) フロントワイパー·····3-92
(3) アンテナ·····5-15
(4) ドアミラー ·····3-31
(5) 燃料給油口
（フューエルリッド）···5-16
(6) リヤワイパー·····3-93
(7) フォグランプ····· 3-90、7-28
(8) ヘッドライト····· 3-87、7-27
(9) ドア ····· 3-3
(10) パワースライドドア ···· 3-18
(11) リヤコンビネーション
ランプ····· 7-30
(12) 後退灯 ····· 7-30
(13) 番号灯 ····· 7-31
(14) バックドア ····· 3-5



54M0004

(1) ルームミラー ・・・・・・・・・・3-31
(2) オーバーヘッド
コンソール・・・・・・・・・・・5-23
(3) サンバイザー ・・・・・・・・・・5-19
(4) 前席室内灯 ・・・・・・・・・・・5-20
(5) アームレスト
（ひじ掛け)・・・・・・・・・・・5-22
(6) SRSサイドエアバッグ ・・3-61
(7) シートベルト ・・・・・・・・・・3-45
(8) アシストグリップ ・・・・・・ 5-30
(9) SRSカーテン
エアバッグ ・・・・・・・・・・ 3-62
(10) 後席中央シートベルト ・・ 3-48
(11) 荷室室内灯 ・・・・・・・・・・・・ 5-20
(12) セレクトレバー ・・・・・・・・ 4-13
(13) 前席シート ・・・・・・・・・・・・ 3-33
(14) シートアンダーボックス
（助手席）・・・・・・・・・・・・ 5-22
(15) 後席シート ・・・・・・・・・・・・ 3-37

イラストもくじ

お車のタイプにより、異なる装備も含んでいます。



54M0003M

(1) インパネトレー
（助手席)・・・・・・・・・・・・・5-26
(2) 助手席
SRSエアバッグ・・・・・・・3-63
(3) 保冷機能付助手席
アッパーボックス・・・・・5-24
(4) エアコン、ヒーター ・・・・・・ 5-2
(5) インパネボックス
（センター) ・・・・・・・・・・5-26
(6) 運転席
SRSエアバッグ・・・・・・・3-63
ホーンスイッチ ・・・・・・・・3-93
(7) ドリンクホルダー ・・・・・・5-28
(8) ドアミラー角度調節
スイッチ・・・・・・・・・・・・・3-31
ドアミラー格納
スイッチ・・・・・・・・・・・・・3-32
(9) パワーウインドー
スイッチ ・・・・・・・・・・・・ 3-26
(10) 発炎筒 ・・・・・・・・・・・・・・・ 7-32
(11) グローブボックス ・・・・・ 5-25
(12) コンビニフック ・・・・・・・ 5-30
(13) インパネトレー
（センター）・・・・・・・・・・ 5-26
(14) インパネアンダーボックス
(センター) ・・・・・・・・・・ 5-27
(15) アクセサリーソケット ・ 5-21
(16) パーキングブレーキ ・・・・ 4-11
(17) ボンネットオープナー・・ 5-17
(18) フューエルリッド
オープナー ・・・・・・・・・・ 5-16

イラストもくじ

お車のタイプにより、異なる装備も含んでいます。



54M0154M

(1) 非常点滅灯スイッチ ‥‥3-92
(2) ワイパー／ウォッシャー
スイッチ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥3-92
(3) メーター ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥3-74
警告灯･表示灯 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥3-78
(4) エンジンスイッチ ‥‥‥‥‥‥ 4-2
(5) ライトスイッチ ‥‥‥‥‥‥‥‥3-87
方向指示器スイッチ ‥‥3-91
(6) ドアミラーヒーター
スイッチ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥3-32
リヤデフォッガー
スイッチ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥3-94
(7) シートヒータースイッチ
（運転席のみ）‥‥‥‥‥‥‥‥‥3-35
(8) パワースライドドア
メインスイッチ‥‥‥‥‥‥‥3-19
(9) インパネトレー
（運転席）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 5-26
(10) チルトステアリング ‥‥ 3-33
(11) インパネボックス
（運転席）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 5-26
(12) ASC OFFスイッチ ‥‥‥‥‥ 4-27
(13) AS&G OFF
スイッチ(※）‥‥‥‥‥‥‥‥ 4-32
(14) フォグランプスイッチ‥‥ 3-90
(15) ヘッドライトレベリング
ダイヤル ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 3-90
(16) パワースライドドアスイッチ
（助手席側）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 3-21
(17) パワースライドドアスイッチ
（運転席側）‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 3-21

※スイッチには、「ENG A-STOP OFF」と表示されています。

イラストもくじ

お車のタイプにより、異なる装備も含んでいます。



54M0007

(1) フロアボード ····· 7-2
(2) ラゲッジアンダー
ボックス ····· 5-31、7-2
(3) ホイールナットレンチ ···· 7-2
(4) ジャッキ ····· 7-2、7-15
(5) ジャッキバー ····· 7-2
(6) タイヤパンク
応急修理セット ····· 7-2

警告ブザーが鳴ったときは

■ 全車共通

いつ	ブザー音	メーター	原因と対処方法
いずれかのドアを開けたとき	ピー、ピー、（約10秒間、室内ブザー）	● 2秒間隔で点滅	セキュリティアラームの警報が作動しています。エンジンスイッチを ON にすると、警報を途中で停止できます。 → **3-24ページ（セキュリティアラーム）**
エンジンスイッチを ON にしたとき	ピー、ピー、（4回、室内ブザー）	● 約8秒間小刻みに点滅	駐車時にセキュリティアラームの警報が作動したことを示しています。盗難にあってないか車の中を確認してください。 → **3-24ページ（セキュリティアラーム）**
エンジンスイッチが ON のとき	ポーン（1回、室内ブザー）	点灯	燃料の残量が少なくなっています。すみやかに給油してください。 → **3-80ページ（燃料残量警告灯）**
エンジンをかけようとしたとき すべてのドアを閉めたとき	ピー、ピー、（約2秒間、室内／車外ブザー）	点滅	キーレスオペレーションキーが車内にない、またはキーレスオペレーションキーの電池切れが考えられます。キーレスオペレーションキーの場所を確認するか、キーレスオペレーションキーをエンジンスイッチにあててください。 → **4-6 ページ（キーレスオペレーションキー持ち出し監視機構）** → **4-8ページ（エンジンのかけかた）**
停車中／後退中	ピー、ピー、（室内ブザー）	R 表示	セレクトレバーが R に入っています。セレクトレバーの位置を確認してください。 → **4-17ページ（ R （リバース）ポジション警告ブザー）**

いつ	ブザー音	メーター	原因と対処方法
走行中	ピー、ピー、（約95秒間、室内ブザー）	点滅	運転者がシートベルトを着用していません。安全な場所に停車して、ベルトを着用してください。 → **3-46ページ（シートベルト警告ブザー）**
	ピピピッ、ピピピッ、（室内ブザー）	点灯	パーキングブレーキが解除されていません。安全な場所に停車して、パーキングブレーキを解除してください。 → **4-12 ページ（パーキングブレーキ解除忘れ警告ブザー）**
	ポーン（1回、室内ブザー）	点灯	いずれかのドアが完全に閉まっていません。安全な場所に停車して、完全に閉めてください。 → **3-84ページ（半ドア警告灯）**
運転席ドアを開けたとき	ピーーー（室内ブザー）	点灯	ヘッドライトや車幅灯が点灯しています。これらを消してください。 → **3-89ページ（ライト消し忘れ警告ブザー）**
	ピー、ピー、（室内ブザー）	ACC 点灯	エンジンスイッチが ACC になっています。LOCK（OFF）にしてください。 → **4-11ページ（エンジンスイッチもどし忘れ警告ブザー）**
	ピッ、ピッ、（室内ブザー）	—	故障などで、エンジンスイッチを LOCK（OFF）にしてもハンドルがロックされていません。三菱自動車販売会社で点検を受けてください。 → **4-11ページ（ハンドルロック未作動警告ブザー）**

いつ	ブザー音	メーター	原因と対処方法
ドアスイッチを押したとき	ピー（約2秒間、車外ブザー）	ACC ON いずれか点灯	エンジンスイッチが ACC または ON になっています。LOCK (OFF) にしてください。 → **3-15ページ（ドアスイッチ未作動警告ブザー）**
		–	キーレスオペレーションキーが車内にあります。キーレスオペレーションキーの場所を確認してください。
		 点灯	いずれかのドアが完全に閉まっていません。完全に閉めてください。
キーレスオペレーションキーのロックスイッチを押したとき	ピー（約2秒間、車外ブザー）	 点灯	いずれかのドアが完全に閉まっていません。完全に閉めてください。 → **3-9ページ（キーレスエントリー）**
パワースライドドアを自動開閉するとき	ピッピッピッまたはピーー（専用ブザー）	–	自動開閉中、または安全のため自動開閉できないときです。スライドドア周囲の安全を確認する、または自動開閉できる条件になっているか確認してください。 → **3-18ページ（パワースライドドア）**

■ オートストップ&ゴー（AS&G）装備車のみ

→ 4-29ページ（オートストップ&ゴー（AS&G））

いつ	ブザー音 (室内ブザー)	メーター	原因と対処方法
エンジンの自動停止中	ピー、ピー（2回）	ENG A-STOP オレンジ色に点灯	本システムの異常を検出したので、安全のため通常のエンジン停止状態（※）になりました。エンジンは自動再始動しませんので、エンジンスイッチを操作して再始動し、三菱自動車販売会社で点検を受けてください。
		ー	ボンネットが開いたので、安全のため通常のエンジン停止状態になりました。エンジンは自動再始動しませんので、エンジンスイッチを操作して再始動し、ボンネットを閉めてください。
	ピー、ピー（5回）	点灯	運転席シートベルトを外し、運転席ドアを開けています。ドアを閉め、ベルトを着用してください。

※通常のエンジン停止状態になると、上記以外にも次の警告灯が点灯します。

- パワーステアリング警告灯、油圧警告灯、充電警告灯

→ 3-78ページ（警告灯・表示灯の見かた）

2. 必読！ 安全なドライブのために

とくに重要な項目ですのでしっかりお読みください。

安全運転が第一

お車に装備されているシートベルト、SRSエアバッグシステム、ABS（アンチロックブレーキシステム）などの安全装備も、乗員の安全確保には限界があります。法定速度を厳守するとともに、スピードを控えめにして安全運転に心がけてください。

出発の前に（お車の確認）…… 2-2
荷物を積むときは…… 2-4
お子さまを乗せるときは…… 2-5
運転席に座って…… 2-10
エンジンをかけるときは…… 2-11
走行するときは…… 2-12
駐車するときは…… 2-17
給油するときは…… 2-20
オートマチック車を運転するときは…… 2-21
パワースライドドア装備車の正しい使いかた…… 2-23
SRSエアバッグ車を運転するときは…… 2-25
4WD車を運転するときは …… 2-27
こんなことにも注意して…… 2-27
エコドライブをしましょう…… 2-31

出発の前に（お車の確認）

日常点検を確実に



64L20180

車の走行距離、使用状態から判断した適切な時期に実施してください。
→ **メンテナンスノート（日常点検）**

こんな症状に気づいたときは



80J009

⚠注意

次のような場合は三菱自動車販売会社で点検を受けてください。

- **地面に油や液の漏れたあとが残っている**
- **ブレーキ液が不足している**
- **いつもと違うにおい、音、振動がある**
- **ハンドルやブレーキを操作したときの感じがいつもと違う**

車検を受けるときの注意

ASC 装備車をテスターに載せる場合は、次のことをお守りください。

- ASC OFF スイッチを操作して、トラクションコントロールおよびスタビリティコントロールを作動停止の状態にします。
  → **4-27ページ（ASC OFFスイッチ）**

詳細については、三菱自動車販売会社にご相談ください。

タイヤの空気圧をチェック

- 定期的に点検・調整してください。この車の指定空気圧は、運転席ドアの開口部に貼付してある「**空気圧ラベル**」（1）で確認できます。
  → **メンテナンスノート（日常点検）**



64L20010

- 空気圧が不足したまま走行すると、タイヤの両端が摩耗する原因となります。また、燃費が悪くなります。

⚠注意

- **指定空気圧を守らないと車の性能が十分に発揮できず、次のようなことが起きるおそれがあり、思わぬ事故につながったり、故障の原因となったりするおそれがあります。**
  - **走行安定性が悪化する**
  - **ブレーキをかけたときの制動距離が伸びる**
  - **ABS およびASC（タイプ別装備）の場合、正確なタイヤ回転速度が検出できなくなって正常に作動しなくなる**
  - **4WD 車では、その性能が十分に発揮できないばかりでなく、駆動系部品に悪影響をあたえる**
- **空気圧が極端に低いまま走行すると、タイヤがバースト（破裂）して思わぬ事故につながるおそれがあります。**



72J20040

バッテリーの液面を点検する



80J1267

液面が下限（2）より下にあるときは、バッテリー補充液を上限（1）まで補給してください。バッテリー液が不足すると、バッテリーの寿命を縮めるおそれがあります。

→ **メンテナンスノート（日常点検）**

⚠警告

バッテリー液が不足すると、発熱や爆発のおそれがあります。

⚠注意

オートストップ&ゴー（AS&G）装備車は、非装備車に比べて高性能な専用のバッテリーを使用しています。バッテリーを交換するときは、指定のバッテリーをご使用ください。指定外のものを使用した場合、バッテリーの寿命が短くなり、AS&Gが正常に作動しなくなるおそれがあります。

→ **8-2ページ（サービスデータ）**

排気管も点検



80J011

排気管に穴やひび割れがないか、ときどき点検してください。

⚠警告

排気管に漏れがあると、排気ガスが車内に侵入して一酸化炭素中毒のおそれがあります。異常を感じたときは、三菱自動車販売会社で点検を受けてください。

荷物を積むときは

燃料や薬品が入った容器、スプレー缶などを車内に持ち込まない



80J021

⚠警告

引火や爆発のおそれがあります。

荷物を積み過ぎない

80J022

⚠注意

車内に手荷物を積み重ねないでください。視界のさまたげになるばかりでなく、急ブレーキで荷物が飛び出し、思わぬ事故につながるおそれがあります。

荷物の積み過ぎは、車体や走行に悪影響をおよぼします。

動物を乗せるときは、動きまわらないように注意して

⚠注意

運転のさまたげになったり、急ブレーキのときなどに思わぬ事故につながったりするおそれがあります。

インパネの上に物を置かない



80J070

⚠ 警告

運転視界をさまたげたり、発進時や走行中に動いたりして、安全運転のさまたげになるおそれがあります。また、万一の事故で助手席SRSエアバッグが正常に作動しなかったり、助手席SRSエアバッグがふくらんだときにとばされたりして、けがのおそれがあります。

お子さまを乗せるときは

いつもより慎重に安全を確保し、スピードを控えめに安全運転を心がけましょう。

お子さまは後席に乗せる



51K0188

- できるだけ大人が隣にすわり、お子さまを見守ってください。
- 後席のお子さまが走行中にドアを開けないように、チャイルドプルーフをご使用ください。
  → **3-8ページ（チャイルドプルーフ）**

⚠ 警告

- **助手席に乗せるとお子さまの不意の動作が気になったり、お子さまがいたずらしたりして、運転のさまたげになるおそれがあります。**
- **やむをえず助手席に乗せるときは、助手席シートをいちばん後ろの位置にしてください。助手席シートを前に出していると、助手席 SRS エアバッグがふくらんだときの衝撃でお子さまがけがをするおそれがあります。**

お子さまもシートベルトを着用

⚠警告

●ひざの上にお子さまを抱かないでください。しっかり抱いていても、衝突のときなどに十分に支えることができず、お子さまが重大な傷害を受けるおそれがあります。



80J081

●後席でも必ずシートベルトを着用させてください。
●シートベルトは一人用です。一本のシートベルトを二人以上で使用しないでください。
●シートベルトが首やあごにかかるときや、腰骨にかからないようなお子さまには、チャイルドシートやジュニアシートをご使用ください。シートベルトを正しく使用しないと、お子さまが重大な傷害を受けるおそれがあります。



80J082

●首がすわっていないお子さま、ひとりすわりのできないお子さまにはベビーシートを使用してください。

シートベルトで遊ばせない

80J028

⚠警告

お子さまをシートベルトで遊ばせないでください。ベルトを身体に巻きつけるなどして遊んでいるときに、窒息など重大な傷害を受けるおそれがあります。万一の場合は、ハサミでベルトを切断してください。

小さなお子さまはお子さま用シートへ

●お子さま用シートは、お子さまの年齢や体格に合った適切なものを選んでください。
→ **3-56ページ（お子さま用シートの選択について）**

- 助手席サンバイザーの両面には、次の警告ラベルが貼られています。



51K0131

- 次のようなお子さま用シートは、助手席で使用することができません。後席に取り付けてください。
  - ベビーシートなど後ろ向きしか使用できないお子さま用シート
  - ジュニアシート
- 安全のため、チャイルドシートも後席に取り付けてください。
- この車には、次のタイプのお子さま用シートを取り付けることができます。
  - シートベルトで固定するタイプのお子さま用シート
    → **3-54ページ (お子さま用シートのシートベルトによる固定)**
  - ISOFIXタイプのお子さま用シート
    → **3-41ページ（チャイルドシート固定専用金具）**
- お子さま用シートの種類によっては、この車に正しく取り付けられないものがあります。使用する前に、お子さま用シートに付属の取扱説明書をよく読み、取り付け方法や取扱いなどについてご確認ください。
- お子さま用シートには、純正品をお勧めします。詳しくは、三菱自動車販売会社にご相談ください。
- お子さま用シートを使用していても、お子さまの安全の確保には限界があります。スピードは控えめにして、安全運転に心がけてください。

⚠警告

●助手席には、ベビーシートなどのお子さま用シートを後ろ向きに取り付けないでください。助手席 SRS エアバッグがふくらむと、お子さま用シートの背面に強い衝撃が加わり、生命にかかわる重大な傷害を受けるおそれがあります。

●やむをえず助手席にチャイルドシートを取り付けるときは、助手席をいちばん後ろに下げ、前向きに取り付けてください。



80J027

●SRS サイド／カーテンエアバッグ（タイプ別装備）が作動したときに強い衝撃を受け、重大な傷害につながるおそれがあります。お子さまが窓から手を出したり、ドアにもたれかかったりしないようにしてください。

●走行する前に、お子さま用シートが確実に固定され、ガタつき、ゆるみなどがないことを確認してください。

⚠警告

- お子さま用シートを取り付けたシートの背もたれを倒さないでください。お子さま用シートが適切に固定されなかったり、衝突したときなどに体がシートベルトの下に滑り込んだりして、重大な傷害を受けるおそれがあります。
- 万一の事故でお子さま用シートに強い衝撃を受けた場合は、外観に異常がなくても再使用しないでください。いざというときに性能を十分発揮できないおそれがあります。

⚠注意

お子さま用シートは、使用していないときでもしっかりとシートに取り付けるか、荷室に収納してください。シートから取り外したまま客室内に放置すると、ブレーキをかけたときなどに乗員や物にあたるおそれがあります。

ドアやウインドーの開閉、シートの調節は大人が行なう

→ 2-23ページ（パワースライドドア装備車の正しい使いかた）
→ 3-17ページ（スライドドアクローザー）

82K005

パワーウインドーは、お子さまが自分で操作しないように、ウインドーロックスイッチをご使用ください。

→ 3-28ページ（ウインドーロックスイッチ）

⚠注意

お子さまの手足や首をはさまないように、大人が開閉や調節を行なってください。

窓から顔や手を出さない



82K051

⚠ 警告

お子さまが手や顔などを出さないように注意してください。急ブレーキで重大な傷害を受けたり、転落したりするおそれがあります。また、車外の物などにあたって重大な傷害を受けるおそれがあります。

車から離れるときはお子さまだけを車内に残さない



80J032

⚠ 警告

- 炎天下の車内は高温になり、お子さまが熱射病にかかるおそれがあります。
- お子さまのいたずらで、車の発進や火災などの事故を起こすおそれがあります。
- エンジンをかけてエアコンをつけていても、車内にお子さまだけを残さないでください。

お子さまを荷室に乗せない



80J031

⚠ 警告

荷室は人が乗る構造になっていません。お子さまを乗せないでください。急ブレーキなどで思わぬ事故につながるおそれがあります。
停車中もお子さまを荷室で遊ばせないでください。

運転席に座って

ハンドル、シート、ミラーの調節は走行前に



80J014

⚠警告

- 走行中にハンドルやシートを調節すると、ハンドル操作を誤り、思わぬ事故につながるおそれがあります。
  → 3-33ページ（チルトステアリング）
  → 3-33ページ（前席シート）
- 背もたれを必要以上に倒さないでください。シートベルトが本来の効果を発揮できません。

⚠注意

走行中にルームミラーやドアミラーを調節すると、前方不注意の原因となります。
→ 3-31ページ（ルームミラー、ドアミラー）

シートベルトは正しく着用



51K0007

⚠警告

- 走行前にシートベルトを正しく着用してください。
- 助手席や後席の同乗者全員にシートベルトを着用させてください。
  → 3-45ページ（シートベルト）

運転席の足元付近に物を置かない



64L20030

⚠警告

空き缶などを足元に放置しないでください。ペダル操作ができなくなって思わぬ事故につながるおそれがあります。

車に合ったフロアマットを適切に使用する



64L20040

⚠警告

ペダル操作のさまたげになって思わぬ事故につながるおそれがありますので、次のことをお守りください。

- **足元の形に合わないフロアマットを使わない**
- **フロアマットを重ねて敷かない**
- **フロアマットは固定具などで確実に固定する**

三菱純正フロアマットの例



54M0018M

※運転席側のフロア（カーペット下）には、三菱純正フロアマットに付属する固定具を取り付ける穴があります。

アドバイス

この車専用の三菱純正フロアマットのご使用をおすすめします。

エンジンをかけるときは

換気が悪いところでエンジンをかけたままにしない



80J010

⚠警告

- **車庫の中など、換気が悪いところでエンジンをかけたままにすると、一酸化炭素中毒のおそれがあります。**
- **エンジンをかけた状態で、バックドアを開けたままにしないでください。排気ガスが車内に侵入します。**
- **車内で排気ガスのにおいがしたときは、すべての窓を全開にし、エアコン、ヒーターの内外気切替えを外気導入に切り替え、ファンを強にして換気します。換気してもにおいが消えないときは、すみやかに三菱自動車販売会社で点検を受けてください。**

窓越しのエンジンスイッチ操作はしない



85K2113

⚠注意

エンジンスイッチの操作は、運転席にすわってから行なってください。思わぬ事故につながるおそれがあります。
→ 4-8ページ(エンジンのかけかた)

走行するときは

周囲をよく確認してから発進する



80J025

⚠注意

- **周囲の安全をしっかりと確認してから発進してください。**
- **バックミラーだけでは後方の安全が十分に確認できません。車を後退させるときは、車からおりて自分の目で後方を確認してください。**

エンジン始動直後の空ぶかし、急加速をしない



80J064

エンジンが暖まっていないので、暖機が完了するまでは空ぶかしや急加速をしないでください。エンジン故障の原因となります。

携帯電話やカーナビゲーションなどに気を取られないで

85K2114

⚠注意

- 運転者は、走行中に自動車電話や携帯電話などを使用しないでください。会話や電話の操作に気を取られ、思わぬ事故につながるおそれがあります。
- 運転者は、走行中にテレビを見たり、カーナビゲーションやオーディオなどを操作したりしないでください。前方不注意で思わぬ事故につながるおそれがあります。

ハンドルの中に手を入れてスイッチなどを操作しない



80J034

⚠注意

ハンドル操作のさまたげになり、思わぬ事故の原因となります。

ブレーキペダルに足をのせたまま走行しない

⚠注意

ブレーキ部品が早く摩耗したり、ブレーキ装置が過熱したりして、効きが悪くなるおそれがあります。

走行中はニュートラルにしない



80J035

⚠注意

緊急時以外は、走行中にセレクトレバーを N (ニュートラル)にしないでください。エンジンブレーキがまったく効かないため、思わぬ事故の原因となります。

こんなときどうする？

- **警告灯が点灯したら？**
  ただちに安全な場所に停車して処置をしてください。
  → **3-78ページ（警告灯・表示灯の見かた）**

- **床下に強い衝撃を受けたら？**
  ただちに安全な場所に停車し、ブレーキ液や燃料が漏れていないか、排気管などに異常がないか点検してください。異常が見つかったときは、三菱自動車販売会社にご連絡ください。

- **タイヤが突然パンクしたら？**
  ハンドルをしっかり握り、慎重にブレーキをかけて徐々にスピードを落とし、安全な場所に停車してください。
  → **7-2ページ（パンク）**

- **ブレーキペダルが重く感じたら？**
  車には、エンジンの負圧を利用してブレーキペダルを踏む力を軽減するブレーキ倍力装置がついています。エンジンの負圧が低下していると、ブレーキペダルを踏んだときに重く感じることがありますが、異常ではありません。そのままペダルを強く踏んでください。

- **ブレーキから金属音（キーキー音）が聞こえたら？**
  すみやかに三菱自動車販売会社で点検を受けてください。ディスクブレーキのパッド（三菱純正部品）には、走行中に金属音が発生することで使用限度（交換時期）近くまで磨耗したことを警報する機能があります。

⚠注意

金属音が発生したまま走行を続けないでください。ブレーキが効かなくなり、事故につながるおそれがあります。

長い下り坂ではエンジンブレーキを使用する

長い下り坂ではエンジンブレーキ（※）を併用してください。アクセルペダルから足をはなし、走行速度に合わせて、次のようにします。

- スポーツモードスイッチをONにするか、セレクトレバーを L にシフトダウンします。
  → **4-13ページ（セレクトレバーの操作）**

※エンジンブレーキとは、走行中にアクセルペダルから足をはなしたときに起こるブレーキ効果のことをいいます。エンジンブレーキは低速ギヤほどよく効きます。



80J1003

⚠警告

ブレーキペダルを踏み続けると、ブレーキ装置が過熱してブレーキが効かなくなるおそれがあります。

横風が強いときは



72J20330

トンネルの出口や橋の上、大型トラックが通り過ぎるときなどに、横風を受けて車が横に流されることがあります。あわてずハンドルをしっかり握り、徐々にスピードを落として進路を立て直してください。

滑りやすい路面ではゆっくり走る

80J039

⚠注意

濡れた路面や凍結路、積雪路などでは、急発進、急加速、急ブレーキ、急ハンドル、急激なエンジンブレーキなど「急」のつく運転はしないでください。スリップ事故につながるおそれがあります。

水たまりを高速で通り抜けない



72J20350

⚠注意

水たまりや濡れた路面を高速で走行すると、タイヤと路面の間に水の膜ができ、タイヤが浮いた状態になることがあります。これをハイドロプレーニング現象といい、ハンドルやブレーキがまったく効かなくなって思わぬ事故につながるおそれがあります。

水たまりを走行したあとや洗車後はブレーキの効きを確認



72J20360

⚠注意

- **周囲の安全を確かめてから低速でブレーキペダルを数回踏み、ブレーキの効きを確かめてください。**
- **ブレーキの効きが悪いときは、効きが回復するまで低速で繰り返しブレーキペダルを軽く踏み、ブレーキ装置のしめりを乾かしてください。**

冠水した場所は走行しない



80J042

⚠注意

冠水した場所や、深い水たまりを走行しないでください。エンスト、電装品のショート、エンジン破損などの原因になります。
万一、冠水した場所を走行したときは、ブレーキの効きを確かめながら安全な場所に停車し、三菱自動車販売会社にご連絡ください。また、次の項目などについて点検を受けてください。

- **ブレーキの効き具合**
- **エンジン、トランスミッション、デファレンシャルなどのオイル量および質の変化（オイルが白濁している場合は、水が混入していますのでオイル交換が必要です）**
- **ベアリング、ジョイント部などの潤滑不良**

スタック（立ち往生）したときは

- ぬかるみや砂地などで、駆動輪が空転して脱出できなくなることをスタックといいます。
- 前進と後退を繰り返すときは、駆動装置などが損傷するおそれがあるため、次のことに注意してください。
  - セレクトレバーを確実に入れてからアクセルを軽く踏んでください。
  - 数回行なっても脱出できないときは、操作を中止してください。
- タイヤの下に石や木を入れると脱出しやすくなります。

- ASC 装備車では、トラクションコントロールが脱出に適さないときがあります。そのようなときは、ASC OFF スイッチを操作してトラクションコントロールを作動停止の状態にしてください。
  → **4-25ページ（ASC装備車の取扱い）**

⚠注意

●脱出しようとする前に、周囲の安全を十分に確認してください。勢いよく発進して事故を起こすおそれがあります。
●タイヤを高速で空転させないでください。タイヤが異常に過熱して破損したり、駆動装置が損傷したりするおそれがあります。



80J043

駐車するときは

パーキングブレーキをしっかりとかけて



82K003

(1) パーキングブレーキ

- セレクトレバーを P に入れてください。
- 坂道で駐車するときは、次のことをお守りください。

1 パーキングブレーキをしっかりとかけ、車が動き出さないことを確認してください。

2 市販品の輪止めや石などでタイヤを固定し、車が動き出さないようにしてください。

⚠警告

急な坂道には駐車しないでください。無人で車が動き出すなど、思わぬ事故につながるおそれがあります。

車を移動するときはエンジンをかけて

⚠注意

坂道を利用して惰性で車を移動しないでください。ハンドルをまわすときやブレーキペダルを踏むときに強い力が必要となって、思わぬ事故を起こすおそれがあります。

エンジンをかけたまま仮眠しない



72J20400

⚠警告

- **周囲の状況や風向きで排気ガスが車内に侵入し、一酸化炭素中毒のおそれがあります。**
- **無意識にセレクトレバーを動かしたり、アクセルペダルを踏み込んだりして、思わぬ事故を起こすおそれがあります。**
- **無意識にアクセルペダルを踏み続けると、エンジンや排気管が過熱して火災のおそれがあります。**

燃えやすい物の近くに駐車しない



80J046

⚠注意

枯れ草、紙くず、ベニヤ板などの可燃物の近くに車を止めないでください。排気管や排気ガスが高温になるため、火災のおそれがあります。

車から離れるときはエンジンを止めてドアを施錠



80J3093

少しの間でも車から離れるときは、現金や貴重品を車内に放置しないでください。盗難のおそれがあります。

⚠注意

エンジンをかけたまま車から離れないでください。火災や盗難など思わぬ事故につながるおそれがあります。

ハンドルをいっぱいにまわした状態を長く続けない



72J20430

⚠注意

駐車するときや車庫入れのとき、ハンドルをいっぱいにまわして力をかけた状態を長く続けないでください。パワーステアリング装置が損傷する原因となります。

車内にパソコンや携帯電話などを放置しない

盗難にあったり、水分や湿気または温度変化などにより故障したりするおそれがあります。

ライターやメガネなどを放置しない



80J1004

⚠注意

- **炎天下で駐車するときは、車内にライターやスプレー缶、プラスチック製品（メガネやカード、CD ケースなど）や炭酸飲料缶を放置しないでください。車内が高温になるため、ライターやスプレー缶の自然発火や爆発による火災、メガネやカード、CD ケースなどの変形やひび割れ、炭酸飲料缶の破裂を起こすおそれがあります。**
- **操作部が露出しているライターやスプレー缶をグローブボックスや小物入れなどに入れたり、床やシートのすき間に落としたままにしたりしないでください。荷物を押し込んだときやシートを動かしたときに、ガスが噴出して火災につながるおそれがあります。**

給油するときは

→ 5-16ページ（燃料給油口）

火気にきをつけて



80J020

⚠警告

必ず次のことをお守りください。
- エンジンを止めてください。
- 給油中はドアや窓を閉めてください。
- ガソリンは引火性が高いため、タバコなどの火気は厳禁です。

セルフスタンドで給油するときは

⚠警告

セルフスタンドで給油するときは必ず次のことをお守りください。

- フューエルキャップを開ける前に、車体または給油機の金属部分に手を触れて、身体の静電気（※）を除去してください。身体に静電気を帯びていると、放電による火花で燃料に引火し、やけどのおそれがあります。
  また、給油中は車内にもどらないでください。再び帯電するおそれがあります。
- 給油口には、静電気除去を行なった方以外の人を近づけないでください。

  ※空気が乾燥すると、身体に多くの静電気が帯電します。また、かさね着をすると、繊維の摩擦により静電気が発生します。とくに乾燥する季節は注意してください。
- フューエルキャップはゆっくりとゆるめ、空気が抜ける音が止まったらキャップを開けます。急に開けると燃料タンク内の圧力が急激に抜け、燃料が吹き出すおそれがあります。
- 給油口に給油ノズルを止まるところまで確実に差し込んでください。ノズルを確実に差し込まないと、燃料が吹きこぼれるおそれがあります。
- 給油ノズルのレバーを止まるところまで確実に引いてください。
- 給油ノズルの自動停止（オートストップ）機能が作動したら、給油を終了してください。自動停止後に継ぎ足し給油をすると、燃料があふれ出るおそれがあります。

80J1005

※給油機によっては、早期に自動停止機能が作動して給油できない場合があります。スタンド従業員の指示に従ってください。

⚠警告

- **燃料をこぼさないようにしてください。こぼれた場合は、ただちに柔らかい布などでふき取ってください。火災など思わぬ事故につながるおそれがあります。また、そのまま放置すると、塗装のしみ、変色、ひび割れの原因となります。**
- **給油後は、給油ノズルを確実にもとの位置にもどし、フューエルキャップをしっかりと閉めてください。キャップが確実に閉まっていないと、燃料が漏れたり、火災が発生したりするおそれがあります。**
- **燃料は人体に有害な物質を含んでいます。気化した燃料を吸い込まないでください。**
- **その他、スタンドに掲示されている注意事項をお守りください。**

無鉛ガソリン以外は使用しない

⚠注意

有鉛ガソリンや粗悪ガソリン、その他の燃料（アルコール系、軽油など）を使用すると、エンジンや燃料配管系などに悪影響をおよぼします。

オートマチック車を運転するときは

オートマチック車には特有の操作上の注意があります。**4-13ページ**の「**オートマチック車**」もあわせてお読みいただき、正しい取扱いをしてください。

※本書で「オートマチック車」と記載されている場合、「CVT車」を示しています。

クリープ現象に注意して

エンジンをかけて停車しているとき、セレクトレバーが P N 以外に入っていると、アクセルペダルを踏まなくても車がゆっくり動きます。これをクリープ現象といいます。

⚠注意

- **セレクトレバーを P N 以外に入れているときは、ブレーキペダルをしっかり踏んでください。**
- **エンジン始動直後やエアコン作動時は、クリープ現象が強くなることがあります。とくにしっかりブレーキペダルを踏んでください。**

アドバイス

CVT車もクリープ現象があります。

R（リバース）ポジション警告ブザー

セレクトレバーを R に入れると室内で警告ブザーが鳴り、セレクトレバーが R に入っていることを運転者に知らせます。

アドバイス

R（リバース）ポジション警告ブザーは、車外の人に車の後退を知らせるためのものではありません。

ペダルの踏み間違いに注意

⚠警告

アクセルペダルとブレーキペダルを踏み間違えると、思わぬ事故につながります。

ペダルの踏み間違いを防ぐため、エンジンをかける前にアクセルペダルとブレーキペダルを実際に足で踏んで、位置を確認してください。

ブレーキペダルは右足で踏む



82K004

(1) パーキングブレーキ
(2) ブレーキペダル
(3) アクセルペダル

左足では適切なブレーキ操作ができません。ブレーキペダルは右足で踏む習慣をつけてください。

セレクトレバーを操作するときは

- 前進と後退を繰り返すときなどは、セレクトレバーを R に入れたことを忘れることがあります。車を後退させたあとは、すぐに R から N に入れる習慣をつけてください。
- 切り返しなどで前進と後退を繰り返すときは、完全に停車してからセレクトレバーを操作してください。

⚠注意

アクセルペダルを踏んだままでセレクトレバーを操作しないでください。急発進して事故を起こすおそれがあります。

セレクトレバーの位置は目で確認

始動時や降車時は P 、前進時は D 、後退時は R にあることを目で確認してください。

車から離れるときは



82K311

⚠注意

エンジンをかけたまま車から離れないでください。万一、セレクトレバーが P 以外に入っていると、車がひとりでに動き出すおそれがあります。また、車に乗り込むときに誤ってセレクトレバーを動かしたりアクセルペダルを踏み込んだりして、思わぬ急発進のおそれがあります。

パワースライドドア装備車の正しい使いかた

3-18ページの「**パワースライドドア**」もあわせてお読みいただき、パワースライドドア装備車の特性や操作上の注意を十分理解して正しい取扱いをしてください。

パワースライドドアとは

パワースライドドアは、ドアハンドル、運転席にあるスイッチ、またはキーレスオペレーションキーの操作により、自動開閉が可能です。

- 自動開閉中は、周囲に注意をうながすため、警告ブザーが“ピッピッピッ”と断続的に鳴り続けます。
- パワースライドドアには、スライドドアクローザー機能があります。
  → **3-17ページ**
  （スライドドアクローザー）
- パワースライドドアには、自動開閉するときの安全装置として、セーフティー機構があります。
  → **3-23ページ**
  （セーフティー機構）

パワースライドドアを開閉するときは

⚠警告

●パワースライドドアを開けるときは、後席窓から手や頭などの身体を絶対に出さないでください。後席窓が開いていても自動開閉が可能ですので、重大な傷害を受けるおそれがあります。

82K001

●パワースライドドアの開閉は、車外および車内のスライドドア周囲の安全を十分に確認してから行なってください。ドアやドア開口部に触れたまま開閉させると、手足や頭などの身体をはさまれ、重大な傷害を受けるおそれがあります。



82K045

●パワースライドドアの開閉はお子さまではなく大人が行ない、身体をはさまないように気をつけてください。



82K002

●パワースライドドアの開閉は、車が完全に停止した状態で行なってください。車が動いているときの開閉は、思わぬ事故につながるおそれがあります。車が動いているとき（車速約3 km/h以下）でも、パーキングブレーキがかかっているかブレーキペダルを踏んでいると、自動開閉ができる場合があります。

⚠注意

後輪のタイヤ交換などをするときは、安全のため、パワースライドドアメインスイッチを OFF にし、ドアを全閉状態にしてください。誤って自動開閉してしまった場合、思わぬ事故につながるおそれがあります。

→ 3-19ページ（パワースライドドアメインスイッチ）

SRSエアバッグ車を運転するときは

SRS エアバッグシステムの効果を発揮させるために、**3-61 ページ**の「**SRS エアバッグ**」もあわせてお読みいただき、正しい取扱いをしてください。

シートベルトは必ず着用



51K0007

⚠警告

SRSエアバッグシステムは、シートベルトに代わるものではありません。シートベルトと併用することで、その効果を発揮するシートベルトの補助拘束装置です。したがってSRSエアバッグシステムが装備されている車であっても、シートベルトを必ず着用してください。

着座姿勢

瞬時にふくらむ運転席・助手席 SRS エアバッグにより強い衝撃を受けるおそれがあるため、運転者および助手席の同乗者は、シートに奥深くすわり、背もたれに背中を軽くつけてください。また、シートを前方に出し過ぎないようにシートの位置を調節してください。



80J014

⚠警告

- **ハンドルやインパネに、顔や胸などを近づけたり、足を置いたりしないでください。SRS エアバッグが作動したときの強い衝撃で、重大な傷害を受けるおそれがあります。**
- **SRS サイド／カーテンエアバッグ（タイプ別装備）が作動したときに強い衝撃を受け、重大な傷害につながるおそれがあります。窓から手を出したり、ドアにもたれかかったりしないでください。また、後席に乗るときは、前席の背もたれを抱えないでください。**



80J061

SRS エアバッグシステムを正常に機能させるために



66K20540

⚠警告

- ハンドルを交換する、ハンドルのパッド部にステッカーを貼る、色をぬる、カバーでおおうなどの改造をしないでください。
- インパネ上面には、ステッカーを貼ったり色をぬったりしないでください。また、アクセサリーや芳香剤、ETC 車載器やポータブルカーナビなどを取り付けたり置いたり、傘などを立てかけたりしないでください。
- フロントガラスやルームミラーにアクセサリー（三菱純正用品を除く）などを取り付けないでください。
- SRS サイドエアバッグ装備車の場合、前席にシートカバーを取り付けるときは、専用の三菱純正シートカバーを使用してください。純正の専用品以外の物を使用すると、SRSサイドエアバッグが正常に作動しなくなり、重大な傷害につながるおそれがあります。
- SRS サイド／カーテンエアバッグ（タイプ別装備）が作動したときに、物が飛散したり正常にふくらまなくなったりして、重大な傷害につながるおそれがあります。ドア付近にカップホルダーやハンガーなどのアクセサリー用品を取り付けたり、傘などを立てかけたりしないでください。



80J063

お子さま用シートの取付け

→ 2-6 ページ（小さなお子さまはお子さま用シートへ）
→ 3-56ページ（お子さま用シートの選択 について）

4WD車を運転するときは

4WD車には特有の操作上の注意があります。正しい取扱いをしてください。

路面の状況に注意して走行する

⚠注意

4WD 車は、雪道、急坂路、砂地、ぬかるみなどのタイヤがスリップしやすい路面で優れた走行性能を発揮しますが、万能ではありません。また、オフロード（不整地）、ラリー専用車ではありません。必ず次のことをお守りください。

- **砂地やぬかるみなど、タイヤが空転しやすいところでは連続走行しないでください。**
- **ブレーキ性能は2WD車と比べてほとんど差がありません。滑りやすい路面での走行には十分車間距離をとってください。アクセル、ハンドル、ブレーキの操作も、2WD車と同様に慎重に行なってください。**
- **渡河走行や水中走行をしないでください。**



80J042

こんなことにも注意して

マッチ、タバコの火は確実に消す



80J067

⚠注意

- **マッチ、タバコの火は確実に消し、吸いがらを入れた灰皿（別売り）は完全に閉めてください。**
- **灰皿（別売り）の中に吸いがらをため過ぎたり、紙など燃えやすい物を入れたりしないでください。**

外装部品に力をかけすぎない

スポイラー、リヤバンパー、サイドスカートなどに強い力をかけないでください。破損するおそれがあります。

段差などに注意して

⚠注意

次のような場合は、バンパーまたは車両下部が破損するおそれがあります。十分注意してください。

- **路肩など段差がある場所への乗り入れ**
- **わだちやくぼみなどがある道路の走行**

植込み型心臓ペースメーカーなどをご使用の方へ

⚠ 警告

- 植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器（ICD）を使用している方は、キーレスエンジンスタートシステム装備車の各発信機（下図参照）から約22cm 以内の範囲に、植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器（ICD）が近づかないようにしてください。電波が植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器（ICD）の作動に影響をあたえるおそれがあります。
- 植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器（ICD）以外の医療用電気機器を使用している方は、キーレスエンジンスタートシステム装備車の電波が医療用電気機器の作動に影響をあたえる場合があるため、医療用電気機器製造業者などへ影響を確認してください。
- 詳しくは、三菱自動車販売会社にお問い合わせください。



54M0005M

(1) 前席ドア車外発信機（※イラストは運転席ドア側）
(2) 車室内発信機
(3) 荷室発信機
(4) バックドア車外発信機

違法改造はしない



64L20170

⚠警告

- この車に適さない部品を取り付けたり、自己流のエンジン調整や配線をしたりしないでください。思いがけない火災や事故を起こしたり、違法改造になったりすることがあります。
- 無線機、オーディオ、ETC車載器などの電気製品の取付け、取外しをするときは、三菱自動車販売会社にご相談ください。電子部品の働きをさまたげたり、火災、故障、バッテリーあがりなどを起こしたりするおそれがあります。
- ホイール、ホイールナットは指定の三菱純正品以外を使用しないでください。走行中にナットがゆるんでホイールが外れるなど、思わぬ事故につながるおそれがあります。また、燃費や走行安定性が悪化したり、故障の原因となったりします。

⚠注意

ディスチャージヘッドライト装備車では、次のような改造をするとオートレベリング機能（自動光軸調整機能）が正常に作動しなくなるおそれがあります。

- サスペンションの改造（車高やサスペンションの硬さ変更）
- 指定サイズ以外のタイヤやホイールの装着

部品の取付け、取外し、修理をするときは

⚠警告

SRSエアバッグ、シートベルトプリテンショナーは、その機能に影響をあたえる部品に手を加えると、思いがけないときに作動したり、必要なときに正常に作動しなかったりすることがあります。
次のような場合は、システムに悪影響をおよぼします。事前に三菱自動車販売会社にご相談ください。

- ハンドルの取外し、ハンドルまわりの修理など
- インパネまわり、センターコンソール付近の修理および電気配線の修理
- オーディオ用品などの取付け
- ダッシュボード周辺の板金塗装および修理
- 前席シートの交換およびシートまわりの修理
- フロントピラー、バックピラーおよびルーフサイドまわりの修理
- センターピラーまわりの修理

アクセサリーの取付けに注意して



80J069

⚠警告

窓ガラスにアクセサリーを取り付けないでください。アクセサリーや吸盤が視界をさまたげたり、吸盤がレンズの働きをして火災を起こしたりするおそれがあります。また、SRSエアバッグが作動したときに、アクセサリーがとんでけがのおそれがあります。

エンジンオイルを交換するときは

■ 定期的に交換する

- 標準的な使用方法では、エンジンオイルは**15,000km**ごと、または**12か月**ごとのどちらか早い方で交換し、エンジンオイルフィルターは **15,000km** ごとに交換してください。
- 指定のエンジンオイルを使ってください。
  → **8-1ページ（サービスデータ）**
- 厳しい条件（シビアコンディション）で使用した場合は、標準的な場合より早めの交換が必要です。
  → **メンテナンスノート**

⚠注意

交換時期を守ってください。劣化したオイルや目詰まりしたフィルターは、エンジン故障や異音の原因となります。交換については、三菱自動車販売会社へお申し付けください。

■ エンジンオイルの粘度

次の表に従って、外気温に適した粘度のものを使ってください。



71L20050

アドバイス

0W-20は最も省燃費性に優れたオイルです。

エコドライブをしましょう

→ **3-87ページ**
（ECO（エコ）ランプ）

タイヤの空気圧を適正に

- タイヤの空気圧が低いとガソリンを多く消費します。適正な空気圧にしてください。
- この車の指定空気圧は、運転席ドアの開口部に貼付してある「**空気圧ラベル**」（1）で確認のうえ、調整してください。



64L20010

不要な荷物は積まない

燃費が悪化したりタイヤが早く摩耗したりするなど、車に悪影響があります。

暖機運転は適切に

長期間、車を使用しなかったときや極低温のときは、数十秒の暖機運転を行なってから走行を開始してください。それ以外の場合はエコドライブのため、エンジンを始動したら、すみやかに走行を開始してください。

急発進、急加速、急ブレーキなど「急」のつく運転はしない



80J259

空ぶかしをしない



80J064

燃料を消費するだけで、何の効果もありません。

車速に応じたギヤで走行する

低速ギヤを使って高いエンジン回転で走行すると燃費が悪くなります。走行速度に応じた正しいギヤをお使いください。

MEMO

3. 運転する前に

● **ドアの開閉**
キー ····· 3-2
ドア ····· 3-3
キーレスエントリー ····· 3-9
キーレスオペレーションキー ····· 3-11
スライドドアクローザー ····· 3-17
パワースライドドア ····· 3-18

● **警報装置**
セキュリティアラーム（警報装置） ····· 3-24

● **ウインドーの開閉**
パワーウインドー ····· 3-26

● **各部の調節**
ルームミラー ····· 3-31
ドアミラー ····· 3-31
チルトステアリング ····· 3-33

● **シートの調節**
前席シート ····· 3-33
後席シート ····· 3-37
フルフラットシート ····· 3-44

● **シートベルト**
シートベルトについて ····· 3-45
シートベルトの着用のしかた ····· 3-47
シートベルトの取扱いとお手入れ ····· 3-51
シートベルトプリテンショナー（前席のみ） ··· 3-52
シートベルト可変フォースリミッター
（前席のみ） ····· 3-53
お子さま用シートのシートベルトによる固定 ··· 3-54
お子さま用シートの選択について ····· 3-56

● **SRSエアバッグ**
SRSエアバッグ車を運転するときは ····· 3-61
SRSエアバッグシステムの取扱い ····· 3-65
SRSエアバッグシステムの作動 ····· 3-67
SRSエアバッグ警告灯 ····· 3-72
廃棄と廃車 ····· 3-72
イベントデータレコーダー（EDR）とは ····· 3-72

● **メーター**
メーターの見かた ····· 3-74
警告灯・表示灯の見かた ····· 3-78

● **スイッチの使いかた**
ライトスイッチ ····· 3-87
フォグランプスイッチ ····· 3-90
ヘッドライトレベリングダイヤル ····· 3-90
方向指示器スイッチ ····· 3-91
非常点滅灯スイッチ ····· 3-92
ワイパー／ウォッシャースイッチ ····· 3-92
ホーンスイッチ ····· 3-93
リヤデフォッガースイッチ ····· 3-94

安全運転が第一

お車に装備されているシートベルト、SRSエアバッグシステム、ABS（アンチロックブレーキシステム）などの安全装備も、乗員の安全確保には限界があります。法定速度を厳守するとともに、スピードを控えめにして安全運転に心がけてください。

キー

- エマージェンシーキーはドアの施錠・解錠に使えますが、エンジンの始動・停止には使えません。エンジンの始動・停止にはキーレスオペレーションキーをご使用ください。
  → **4-8ページ（エンジンのかけかた）**
- キーを紛失したり、車内に閉じ込めたりしないように注意してください。
- キーレスオペレーションキー（1）が2個、キーレスオペレーションキーに格納可能なエマージェンシーキー（2）が2本付いています。
  → **3-11ページ（キーレスオペレーションキー）**



82K009

(3) 作動表示灯

- 上図のキーレスオペレーションキーは代表例です。お車のタイプにより異なります。
- キーレスオペレーションキーに格納されているエマージェンシーキー（2）は、ロック解除レバー（4）を ◀ 方向に引きながら取り出します。



82K283

(5) 適合証明マーク

⚠警告

キーレスオペレーションキーを航空機内へ持ち込む場合は、機内で操作ボタンを押さないでください。また、バッグなどに入れるときは、簡単に操作ボタンが押されないように収納してください。操作ボタンが押されると、電波が発信され、航空機の運航に支障をきたすおそれがあります。
※キーレスオペレーションキーは、航空機内での使用が制限される電子機器に該当します。

アドバイス

- キーレスオペレーションキーには、エマージェンシーキーを格納してください。キーレスオペレーションキーの電池が消耗しているときや故障したときなどに、ドアの施錠・解錠ができなくなるおそれがあります。
- 盗難などを防ぐため、キーを紛失したときは、すみやかに三菱自動車販売会社にご相談ください。
- キーのご購入については、三菱自動車販売会社にご相談ください。

キーナンバープレート

キーナンバープレート（2）には、キー作成時に必要なキーナンバー（1）が打刻されています。



80J1008

アドバイス

- お客様以外の方にキーナンバーを知られないよう、キーナンバープレートは車両以外の場所に、大切に保管してください。万一、キーを紛失したときは、三菱自動車販売会社にキーナンバーを伝えてご相談ください。
- 車をおゆずりになるときは、次に所有される方のために、キーナンバープレートを車のキーとともにお渡しください。

ドア

⚠注意

- **ドアの開閉は、お子さまではなく大人が行ない、手、足、頭などをはさまないように気をつけてください。**
- **ドアを開けるときは、後ろからの車に注意してください。とくに風が強い日は注意してください。**
- **スライドドアを開けるときは、後席窓から手や頭などの身体を絶対に出さないでください。ドアと車体の間にはさまれ、けがのおそれがあります。**

82K001

- **スライドドアの開閉は、車外および車内のスライドドア周囲の安全を十分に確認してから行なってください。ドアやドア開口部に触れたまま開閉させると、手足や頭などの身体をはさまれ、けがのおそれがあります。**



82K045

⚠注意

●シートベルトや荷物などをはさまないように、ドアを確実に閉めてください。半ドアの場合、走行中にドアが開くおそれがあります。

●傾斜地では、スライドドアを開けたままにしないでください。スライドドアが不意に閉まるおそれがあります。

●スライドドア開口部の下側にあるローラー滑走面（1）に、石などの異物が入らないように気をつけてください。異物が入ったままドアを開閉すると、故障の原因となります。

●スライドドア開口部の下側にあるアーム（2）および、後席シート外側のカバー部（3）は、乗り降りの際のステップではありません。足を掛けないでください。けがのおそれがあります。また、故障の原因となります。



54M0008

●バックドアやスライドドアを開けるときは、完全に開けてください。開けかたが不完全な場合、思わぬときに閉まって、けがのおそれがあります。

●エンジンがかかっているときは、排気管の真後ろでバックドアを開閉しないでください。やけどなどのおそれがあります。

●エンジンをかけた状態で、バックドアを開けたままにしないでください。排気ガスが車内に侵入して、一酸化炭素中毒のおそれがあります。

アドバイス

●火災や盗難などの事故防止のため、車から離れるときは、エンジンを止めドアを施錠してください。

●少しの間でも車から離れるときは、現金や貴重品を車内に放置しないでください。盗難のおそれがあります。

●セキュリティアラームのセット状態およびドアの開けかたによっては、警報が作動する場合があります。

→ **3-24ページ**
（セキュリティアラーム）

●フューエルリッドが開いていると、干渉防止のため、助手席側スライドドアは少ししか開きません。

→ **5-16ページ**
（フューエルリッド）

エマージェンシーキー操作による車外からの施錠・解錠

→ 3-9ページ（キーレスエントリー）
→ 3-11ページ（キーレスオペレーションキー）

■ 運転席ドア

エマージェンシーキーを差し込んで時計方向にまわすと解錠、反時計方向にまわすと施錠できます。



54M0006M

■ バックドア

運転席ドアにエマージェンシーキーを差し込んで、時計方向にまわすと解錠、反時計方向にまわすと施錠できます。

- バックドアを開けるときは、解錠後、ドアハンドル（1）を手前に引きながらドアを持ち上げます。



54M0007M

バックドアを閉めるときは

ドア下面右側の手かけ部（2）を持って引き下げます。最後はドアを外側から手で、少し勢いをつけて押しつけます。



54M0011

⚠注意

バックドアを支えているダンパーステー（3）の損傷や作動不良を防ぐため、次のことをお守りください。ステーが円滑に動かなくなったり、バックドアを開けたときに、保持できなくなったりするおそれがあります。

- **ステーのロッド部（ドア開閉時に摺動する棒部分）に傷をつけたり、ビニール片やテープなどの異物を付着させたりしないでください。**
- **ステーに手をかけたり、物をかけたりしないでください。**



54M0012

車内からの施錠・解錠

■ 前席ドア、スライドドア

ドアを閉めてロックレバー（1）を施錠側にすると施錠、解錠側にすると解錠できます。

前席ドア



54M0013

スライドドア



82K195

アドバイス

解錠時、ロックレバーの赤い表示が見えます。目安としてください。

■ バックドア

故障やバッテリーあがりなどでバックドアが解錠できないときは、三菱自動車販売会社で点検を受けてください。
緊急を要するときは、次の手順で解錠してください。

1 後席の背もたれを倒すなどして、作業スペースを確保します。
→ **3-39 ページ（荷室を広げるとき（後席シート））**

2 バックドアのトリム（1）を外します。

- トリムとドア本体の間に、先端に布をかぶせたマイナスドライバー（市販品）などを差し込み、指が入るほどのすき間を開け、すき間に指を入れて引き外します。



54M0014

3 トリム内側にあるレバー（2）を引き上げると、解錠します。
施錠するときは、レバーを押し下げます。



64L30100

⚠注意

レバー操作をするときは、バックドアの穴周囲のエッジ部分をさわらないでください。けがのおそれがあります。

キーを使わない施錠

アドバイス

- **「キーを使わない施錠」**をするときは、キーが手元にあるか確認してください。キーを閉じ込むおそれがあります。
- 次のような状況では、**「キーを使わない施錠」**ができない場合があります。
  - キーレスオペレーションキーが車内にある
  - エンジンスイッチが ACC または ON のとき

→ **3-15 ページ（キーレスオペレーションキー閉じ込み防止機能）**

■ 前席ドア

ロックレバー（1）を施錠側（車の前方向）にして、ドアハンドル（2）を引いたままドアを閉めると施錠できます。



54M0015

■ スライドドア

ロックレバー（1）を施錠側（車の後ろ方向）にして、ドアを閉めると施錠できます。



82K059

車内からの開閉

■ スライドドア（手動開閉時）

- 車内から開けるときは、ロックレバー（1）を解錠側（車の前方向）にして、車内のドアハンドル（2）を開く方向（車の後ろ方向）に引きます。
- 車内から閉めるときは、車内のドアハンドルを閉める方向（車の前方向）に押します。

→ **3-18ページ（パワースライドドア）**



82K068

エマージェンシーキーまたはロックレバー操作によるパワードアロック

→ 3-9ページ（キーレスエントリー）
→ 3-11ページ（キーレスオペレーションキー）

運転席ドアをエマージェンシーキーまたはロックレバー（1）操作で施錠・解錠すると、助手席／スライドドアおよびバックドアも同時に施錠・解錠します。



54M0016



54M0017

アドバイス

いずれかのドアが開いていると、エマージェンシーキーまたは運転席ドアのロックレバー操作で施錠できない場合があります。

→ **3-15 ページ（キーレスオペレーションキー閉じ込み防止機能）**

■ ドアロック解除機能

衝突などで SRS エアバッグが作動すると、自動的にすべてのドアロックを解除します。

アドバイス

- SRSサイド／カーテンエアバッグ（タイプ別装備）が作動したときも、ドアロック解除機能が作動します。
- エアバッグが作動したときでも、ドアロックモーターの配線やモーター自体が損傷した場合は、ドアロック解除機能が作動しません。

チャイルドプルーフによる施錠・解錠

車内からスライドドアが開かないようにできます。

- スライドドアにあるレバー（1）を **LOCK**（開かない）の位置にして、ドアを閉めます。ロックレバーの位置に関係なく、車内からはドアが開きません。
- ドアを開けるときはロックレバーを解錠側（車の前方向）にして、外からドアハンドルを引きます。



54M0018

⚠注意

チャイルドプルーフで施錠されたドアを開けるときは、必ず車外に出てドアハンドルを操作してください。窓から手を出して車内からドアを開けると、腕や頭などをはさまれ、けがのおそれがあります。

アドバイス

後席乗員（とくにお子さま）によるドア誤開放の防止にご使用ください。

キーレスエントリー

車から約 2m 以内の範囲でキーレスオペレーションキーのロックスイッチ・アンロックスイッチを押すと、すべてのドアを施錠・解錠できます。

●施錠したときは、ドアハンドルを引いて施錠されているか確認してください。



82K238

(1) キーレスオペレーションキー
(2) ロックスイッチ
(3) アンロックスイッチ
(4) 作動表示灯

● 上図のキーレスオペレーションキーは代表例です。お車のタイプにより異なります。

アドバイス

●次のようなときは、キーレスエントリーが作動しません。
- いずれかのドアが開いていると、施錠できません。（解錠はできます）車外ブザーが“ピー”と約2秒間鳴ります。
- エンジンスイッチが ACC または ON のとき。

●キーレスエントリーの作動距離は、周囲の影響で変わることがあります。また、強い電波などが発生している場所では、キーレスエントリーが作動しないことがあります。

●火災や盗難などの事故防止のため、車から離れるときは、エンジンを止めてドアを施錠してください。

●少しの間でも車から離れるときは、現金や貴重品を車内に放置しないでください。盗難のおそれがあります。

●キーレスオペレーションキーでドアの施錠・解錠ができないときは、エマージェンシーキーを使って施錠・解錠をしてください。

●キーレスエントリーが正しい距離で作動しないときは、電池の消耗が考えられます。電池を交換してください。

→ **6-6 ページ（キーレスオペレーションキーの電池交換）**

●キーレスオペレーションキーを必要以上に操作すると、電池の消耗が早まります。

アンサーバック機能

キーレスエントリーによるドアの施錠・解錠を知らせる機能です。

アンサーバック機能	初期設定（工場出荷時）		設定切替え時	
	ロック（施錠）	アンロック（解錠）	ロック（施錠）	アンロック（解錠）
非常点滅灯	1回点滅	2回点滅		
室内灯（スイッチがDOOR位置）		約10秒間点灯	2回点滅	約10秒間点灯
車外ブザー	1回吹鳴	2回吹鳴		

- キーレスエントリーの作動と同時に室内灯を点灯または点滅させたい場合は、室内灯スイッチをDOOR位置にします。
- 室内灯が約 10 秒間点灯したあとは、徐々に減光しながら消灯します。
  → **5-20ページ（室内灯）**

アドバイス

- アンサーバック機能の設定切替え（カスタマイズ）については、三菱自動車販売会社にご相談ください。
- ドアスイッチで施錠・解錠したときにも、アンサーバック機能が作動します。

タイマーロック機能

盗難防止のため、自動的にドアを施錠する機能です。

- キーレスエントリーで解錠したあと、約 30 秒以内にいずれのドアも開けなかったときに作動します。
- タイマーロック機能が作動すると、セキュリティアラームが自動的にセットされます。（**警報なしモード**時を除く）
  → **3-24ページ（セキュリティアラーム）**

アドバイス

ドアスイッチで解錠したときにも、タイマーロック機能が作動します。

キーレスオペレーションキー

すべてのドアが閉まっているときに、前席ドアまたはバックドアにあるドアスイッチを押すと、所持しているキーレスオペレーションキーが車両と電波で通信を開始し、照合がとれるとドアの施錠・解錠が可能となります。
また、その他に次の機能があります。

- キーレスエントリー
  → **3-9ページ（キーレスエントリー）**
- エンジンスイッチによる始動および電源の切り替え
  → **4-4 ページ（キーレスエンジンスタートシステム）**
- イモビライザー（車両盗難防止装置）
  → **4-3ページ（イモビライザーシステム）**

⚠注意

キーレスオペレーションキーが発信する電波が、携帯電話や他のリモコンなどの無線通信機器に影響をあたえることがあります。
必要以上にキーレスオペレーションキーやドアスイッチ、エンジンスイッチの操作をしないでください。

アドバイス

- キーレスオペレーションキーは運転者が所持し、管理してください。車内にキーレスオペレーションキーを置き忘れないでください。
- 盗難などを防ぐため、キーレスオペレーションキーを紛失したときは、すみやかに三菱自動車販売会社にご相談ください。
- キーレスオペレーションキーは車両と通信するとき、外的影響を受けやすい微弱な電波を使用しています。次のような使用環境では、正常に作動しないことがあります。
  - 近くにテレビ塔や発電所、放送局など強い電波やノイズを発生する設備がある
  - 携帯電話、無線機などの無線通信機器やノートパソコンなどと一緒に所持している
  - キーレスオペレーションキーが金属製のものと接していたり、覆われたりしている
  - 近くで他車のキーレスエントリーが使用されている
  - コインパーキングに駐車している（車両検出用の電波の影響があるため）

キーレスオペレーションキー（1）が2個、キーレスオペレーションキーに格納可能なエマージェンシーキー（2）が2本ついています。



82K009

(3) 作動表示灯

- 上図のキーレスオペレーションキーは代表例です。お車のタイプにより異なります。
- キーレスオペレーションキーに格納されているエマージェンシーキー（2）は、ロック解除レバー（4）を ⬅ 方向に引きながら取り出します。



82K283

(5) 適合証明マーク

⚠注意

- **キーレスオペレーションキーの分解（電池交換時を除く）や修理、改造をしないでください。発火や感電、けがのおそれがあります。また、法律により処罰されることがあります。**
- **適合証明マークの消去、改ざんをしないでください。**
- **キーレスオペレーションキーには、精密な電子部品が組み込まれています。電子部品の故障を防ぐため、次のことをお守りください。**
  - **インパネの上などの高温になるような場所に置かない**
  - **落下させるなどして、強い衝撃をあたえない**
  - **水洗いをしたり、水中に入れたりしない**
  - **磁気をおびたキーホルダーなどをつけない**
  - **テレビやオーディオなど磁気をおびた機器の近くに置かない**
  - **電気医療機器（マイクロ波治療器や低周波治療器など）の近くに置いたり、身につけたまま治療を受けたりしない**

アドバイス

- キーレスオペレーションキーには、エマージェンシーキーを格納してください。キーレスオペレーションキーの電池が消耗しているときや故障したときなどに、ドアの施錠・解錠ができなくなるおそれがあります。
- 1 台の車両で、4 個のキーレスオペレーションキーまで登録できます。
- 電池の寿命は使用状況によりますが約 2 年です。電池が切れたときは、新しい電池と交換してください。
  → **6-6 ページ（キーレスオペレーションキーの電池交換）**
- キーレスオペレーションキーは、車両と通信するために常時受信動作をしています。強い電波を受信し続けたとき、電池を著しく消耗することがあります。（テレビやパソコンなどの強い電波を発信する電化製品の近くに置いたときなど）
- キーレスオペレーションキーのご購入、暗証コードの登録については、三菱自動車販売会社にご相談ください。

■ キーレスオペレーションキー電池消耗警告灯



70K122

メーターパネル内にあります。

- キーレスオペレーションキーの電池切れが近いと、エンジンスイッチを ON にしたときに約 15 秒間点灯します。電池を交換してください。
  → **3-78ページ（警告灯・表示灯の見かた）**

アドバイス

設定の切替え（カスタマイズ）をすると、電池切れが近くても点灯しなくなります。設定の切替えについては、三菱自動車販売会社にご相談ください。

ドアスイッチによるドアの施錠・解錠

すべてのドアが閉まっているときに、所持しているキーレスオペレーションキーが「**ドアスイッチの作動範囲**」（**3-14 ページ**参照）に入っていると、ドアスイッチを押すごとに、すべてのドアを施錠・解錠できます。

- 施錠したときは、ドアハンドルを引いて施錠されているか確認してください。



54M0019

(1) 前席ドアのドアスイッチ
(2) バックドアのドアスイッチ

アドバイス

- 次のようなときは、ドアスイッチが作動しません。
  - いずれかのドアが開いている
  - エンジンスイッチが ACC または ON のとき
- ドアスイッチでドアの施錠・解錠をすると、アンサーバック機能やタイマーロック機能が作動します。
  → **3-10ページ（アンサーバック機能）**
  → **3-10ページ（タイマーロック機能）**
- 火災や盗難などの事故防止のため、車から離れるときは、エンジンを止めドアを施錠してください。
- 少しの間でも車から離れるときは、現金や貴重品を車内に放置しないでください。盗難などのおそれがあります。

ドアスイッチの作動範囲（車外）

前席ドアまたはバックドアにあるドアスイッチ付近から半球状に周囲約80cm以内です。



54M0008M

アドバイス

- 「**ドアスイッチの作動範囲**」でキーレスオペレーションキーを所持していても、次のような状況にあるとキーレスオペレーションキーが検知されず、ドアスイッチが作動しない場合があります。
  - キーレスオペレーションキーの電池が消耗している
  - キーレスオペレーションキーが強い電波やノイズの影響を受けている
  - キーレスオペレーションキーが金属製のものと接していたり、覆われたりしている
  - キーレスオペレーションキーがドアに近づきすぎている
  - キーレスオペレーションキーが地面の近くや高い位置にあったり、お尻のポケットの中などにあったりして、ドアスイッチから離れている

●車内に予備のキーレスオペレーションキーがあると、そのキーレスオペレーションキーが検知され、ドアスイッチが正常に作動しなくなるおそれがあります。

ドアスイッチ未作動警告ブザー

次のようなときは車外ブザーが“ピー”と約２秒間鳴って、ドアスイッチが未作動であることを警告します。

- エンジンスイッチが ACC または ON の状態で、すべてのドアを閉め、ドアスイッチを押したとき
- エンジンスイッチを LOCK（OFF）にしたあと、次のような状況でドアスイッチを押したとき
  - キーレスオペレーションキーを車内に置き忘れている
  - いずれかのドアが開いている
    → **3-84ページ（半ドア警告灯）**

エンジンスイッチを LOCK（OFF）にしてキーレスオペレーションキーを車外に持ち出し、すべてのドアを完全に閉めたことを確認してから、再度ドアスイッチを押してください。

キーレスオペレーションキー閉じ込み防止機能

「**キーを使わない施錠**」（**3-7 ページ**参照）で、キーレスオペレーションキーを閉じ込んでしまうのを防止する機能です。

- キーレスオペレーションキーを車内に置き忘れた状態で、「**キーを使わない施錠**」ですべてのドアを施錠しようとすると、自動的にすべてのドアが解錠されます。

アドバイス

- 「**キーを使わない施錠**」をするときは、キーレスオペレーションキーが手元にあるか確認してください。キーレスオペレーションキーを閉じ込むおそれがあります。
- エンジンスイッチが ACC または ON のときは、キーレスオペレーションキーの位置に関係なく、キーレスオペレーションキー閉じ込み防止機能が作動します。
- バッテリーが完全にあがっているときや接続されていないときは、キーレスオペレーションキー閉じ込み防止機能は作動しません。

ドアスイッチ未作動警告ブザー／キーレスオペレーションキー閉じ込み防止機能の検知範囲（車内）

「**車内の検知範囲**」（1）は、インパネの上や荷室などを除く車室内です。



54M0009M

アドバイス

- 「**車内の検知範囲**」にキーレスオペレーションキーがあっても、次のような状況にあるとキーレスオペレーションキーが検知されず、ドアスイッチ未作動警告ブザーやキーレスオペレーションキー閉じ込み防止機能が作動しない場合があります。
  - キーレスオペレーションキーの電池が消耗している
  - キーレスオペレーションキーが強い電波やノイズの影響を受けている
  - キーレスオペレーションキーが金属製のものと接していたり、覆われたりしている
  - キーレスオペレーションキーが次のような小物入れの中にある
    - ・保冷機能付助手席アッパーボックス
    - ・グローブボックス
    - ・インパネトレー（運転席）
    - ・インパネボックス（運転席）
    - ・ドアポケット
  - キーレスオペレーションキーがメーターパネルの手前やサンバイザー、床にある
- 「**車内の検知範囲**」にキーレスオペレーションキーがなくても、次のような状況にあるとキーレスオペレーションキーが検知され、ドアスイッチ未作動警告ブザーやキーレスオペレーションキー閉じ込み防止機能が作動する場合があります。
  - 車外にキーレスオペレーションキーがあっても、ドアに近づきすぎている
  - キーレスオペレーションキーがインパネの上や荷室にある

スライドドアクローザー

スライドドアクローザーは、スライドドアを完全に閉めるための補助機能です。スライドドアを半ドアの状態まで閉めると、この機能が作動して自動的に全閉になります。

⚠注意

●スライドドアが半ドア状態から自動的に全閉になります。指などをはさまないように気をつけてください。



82K002

●パワースライドドアは安全のため、スライドドアクローザー作動中に車内または車外のドアハンドルを引くと、作動を途中で停止できます。ただし、作動を途中で停止させると、半ドアとなる場合があります。ドアを一度開けて再び閉めて、ドアが完全に閉まっているか確認してください。

●クローザー機能だけがあるスライドドア（パワースライド機能なし）の場合、次のようなときには作動を途中で停止できません。指などをはさまないよう、とくに注意してください。

- **ロックレバーが施錠側にあるときに、車内または車外のドアハンドルを引く**
- **チャイルドプルーフのレバーがLOCK 位置にあるときに、車内のドアハンドルを引く**

アドバイス

●パワースライドドアは、パワースライドドアメインスイッチを OFF にするなどして手動開閉に切り替えたあとでも、スライドドアクローザーが作動します。

→ **3-19 ページ（パワースライドドアメインスイッチ）**

●スライドドアクローザー作動中にエンジンを始動すると、クローザーが正常に作動しない場合があります。

●スライドドアクローザーはモーターの駆動力を利用しているため、エンジン停止状態で必要以上に使用すると、バッテリーあがりの原因となります。また、バッテリーの性能が低下しているときは、作動しない場合があります。

パワースライドドア

パワースライドドア解錠後、ドアハンドル、運転席にあるスイッチ、またはキーレスオペレーションキーの操作により、自動開閉が可能です。

- タイプにより、助手席側のスライドドアだけに装備されている車両と、両側のスライドドアに装備されている車両があります。
- 自動開閉するときは、ドアハンドルなどの操作をする前に、運転席にあるパワースライドドアメインスイッチを ON にする必要があります。
  → **3-19ページ (パワースライドドアメインスイッチ)**
- 自動開閉中は、周囲に注意をうながすため、警告ブザーが“ピッピッピッ”と断続的に鳴り続けます。

⚠ 警告

●パワースライドドアを開けるときは、後席窓から手や頭などの身体を絶対に出さないでください。後席窓が開いていても自動開閉が可能ですので、重大な傷害を受けるおそれがあります。

82K001

●パワースライドドアの開閉は、車外および車内のスライドドア周囲の安全を十分に確認してから行なってください。ドアやドア開口部に触れたまま開閉させると、手足や頭などの身体をはさまれ、重大な傷害を受けるおそれがあります。



82K045

●パワースライドドアの開閉はお子さまではなく大人が行ない、身体をはさまないように気をつけてください。



82K002

●パワースライドドアの開閉は、必ず完全に停車した状態で行なってください。車が動いているときの開閉は、思わぬ事故につながるおそれがあります。車が動いているとき（車速約 3 km/h 以下）でも、パーキングブレーキがかかっている、またはブレーキペダルを踏んでいると、自動開閉できる場合があります。

アドバイス

- パワースライドドアが施錠されていると、自動で開けられません。先にドアを解錠してください。
- 急な坂道では、パワースライドドアを自動開閉できない場合があります。
- 自動開閉中にエンジンを始動すると、パワースライドドアが正常に作動しなくなる場合があります。
- ドアが凍結しているときは、パワースライドドアが開閉可能かを手動で確認してから、自動開閉操作を行なってください。凍結したまま操作を繰り返すと、故障の原因となります。
  → 6-10ページ（ドアの凍結）
- パワースライドドアは、モーターの駆動力を利用しているため、必要以上に使用するとバッテリーあがりの原因となります。また、バッテリーが弱っているときは、作動しない場合があります。

パワースライドドアメインスイッチ

パワースライドドアは、パワースライドドアメインスイッチ（1）を押すことによって、自動開閉（ ON ）と手動開閉（ OFF ）に切り替えられます。

- 通常は ON 位置（自動開閉）にしておきます。



54M0022



82K140

⚠注意

- **自動開閉中に、パワースライドドアメインスイッチを OFF にするなどして手動開閉に切り替えると、ドアが途中で停止し、警告ブザーが鳴ります。坂道などの傾斜地の場合、途中で停止したドアが不意に動き出すおそれがあります。十分に注意して開閉操作を行なってください。**
- **後輪のタイヤ交換などをするときは、安全のため、パワースライドドアメインスイッチを OFF にし、ドアを全閉にしてください。誤って自動開閉してしまうと、思わぬ事故につながるおそれがあります。**
- **パワースライドドアメインスイッチが OFF のときでも、スライドドアクローザーは作動します。指などをはさまないように気をつけてください。**
  → 3-17ページ（スライドドアクローザー）

■ メインスイッチが ON でもこんなときは自動開閉ができません

安全のため、次のようなときはメインスイッチが ON でも自動開閉ができません。

- 車が動いている（車速3 km/h以上）
- エンジンスイッチが ON のときに、下記条件のいずれも満たさない場合
  - パーキングブレーキがかかっている
  - ブレーキペダルを踏んでいる
  - セレクトレバーが P 位置
- パワースライドドアを開けたままバッテリーを外すなどしてシステムへの電源供給を一度絶ち、再びバッテリーを接続するなどして、ドアを全閉にするまで
- タッチセンサーが断線している（断線時でも自動で開くことは可能）
- 助手席側スライドドアの場合、フューエルリッドが開いている

→ **5-16ページ（フューエルリッド）**

アドバイス

前記のようなときに、ドアハンドルで手動開閉すると警告ブザーが“ピーー”と鳴って、ドアにブレーキがかかったような状態になることがあります。（断続クラッチ制御）これは坂道の影響などで手動開閉時にドアが急開閉するのを防ぐためであり、異常ではありません。

車外のドアハンドルによる自動開閉

パワースライドドアが全開または解錠状態の全閉時に、車外のドアハンドル（1）を引くと、自動開閉ができます。



82K067

アドバイス

- 自動開閉中に車外のドアハンドルを引くと、パワースライドドアの動く方向は反転し、全開または全閉になります。ただし、パワースライドドア作動開始直後にドアハンドルを引くと、反転しない場合があります。
- パワースライドドアが途中まで開いて停止している状態では、車外のドアハンドルを引いても自動開閉ができません。その場合、一度ドアを手動で全閉または全開にしてから再度ドアハンドルを引くと、自動開閉ができます。

車内のドアハンドルによる自動開閉

- パワースライドドアが解錠状態の全閉時に、車内のドアハンドル（1）を開く方向（車の後ろ方向）に倒すと、自動で開けます。



82K184

- パワースライドドアが全開のときは、車内のドアハンドルを前後どちらかに倒すと、自動で閉められます。

アドバイス

- 自動開閉中に車内のドアハンドルを前後どちらかに倒すと、パワースライドドアの動く方向は反転し、全開または全閉になります。ただし、パワースライドドア作動開始直後にドアハンドルを倒すと、反転しない場合があります。
- パワースライドドアが途中まで開いて停止している状態では、車内のドアハンドルを倒しても自動開閉ができません。その場合、一度ドアを手動で全閉または全開にしてから再度ドアハンドルを倒すと、自動開閉ができます。

パワースライドドアスイッチによる自動開閉

パワースライドドアが全開または解錠状態の全閉時に、運転席にあるパワースライドドアスイッチを 0.5 秒以上押すと、自動開閉ができます。

- タイプにより、スイッチの位置は次の図のどちらかになります。

助手席側パワースライドドア装備車



54M0023

両側パワースライドドア装備車



54M0024

(1) 助手席側パワースライドドアスイッチ
(2) 運転席側パワースライドドアスイッチ

アドバイス

- スイッチは長押ししてください。(0.5秒以上) スイッチを押している時間が短いと、警告ブザーが“ピー”と鳴るだけで、自動開閉ができません。
- 自動開閉中にもう一度スイッチを押すと、ドアの動く方向は反転し、全開または全閉になります。ただし、パワースライドドア作動開始直後にスイッチを押すと、反転しない場合があります。
- パワースライドドアが途中まで開いて停止しているときにスイッチを長押しすると、自動的に全開になります。

キーレスオペレーションキーによる自動開閉

パワースライドドアが全開または解錠状態の全閉時に、キーレスオペレーションキーのパワースライドドアボタンを 1 秒以上押すと、自動開閉ができます。

- タイプにより、ボタンの位置は次の図のどちらかになります。

助手席側パワースライドドア装備車



82K186

両側パワースライドドア装備車



82K187

(1) 助手席側パワースライドドアボタン
(2) 運転席側パワースライドドアボタン
(3) 作動表示灯

アドバイス

- ボタンは長押ししてください。(1 秒以上) ボタンを押している時間が短いと、警告ブザーが“ピー”と鳴るだけで、自動開閉ができません。
- 自動開閉中にもう一度ボタンを押すと、ドアの動く方向は反転し、全開または全閉になります。ただし、パワースライドドア作動開始直後にボタンを押すと、反転しない場合があります。
- パワースライドドアが途中まで開いて停止しているときにボタンを長押しすると、自動的に全開になります。
- エンジンスイッチが ACC または ON のときは、キーレスオペレーションキーによる自動開閉ができません。

セーフティー機構

パワースライドドアには、自動開閉するときの安全装置として、セーフティー機構があります。

- 自動で閉めているときに、ドア前端部のタッチセンサー（1）が異物のはさみ込みを検知すると、ドアの動く方向は反転し、全開になります。
- 自動開閉中に、異物をはさみ込むなどしてドアに一定以上の負荷がかかると、ドアの動く方向は反転し、全開または全閉になります。（過負荷検知方式）



54M0025

(1) タッチセンサー

⚠警告

はさまれる異物の形状や硬さ、はさまれかたによっては、タッチセンサーで検知できなかったり、過負荷検知されなかったりして、セーフティー機構が作動しない場合があります。重大な傷害を受けるおそれがありますので、十分に注意して開閉操作を行なってください。

⚠注意

●全閉直前または全開直前の位置では、はさみ込みを検知できない領域があります。指などをはさまないように気をつけてください。
●パワースライドドア前端部のタッチセンサーは、刃物などの鋭利なもので傷つけないでください。タッチセンサーが切断されると、自動で閉められなくなります。

アドバイス

- 自動開閉中に、2回以上はさみ込みを検知すると警告ブザーが鳴り、パワースライドドアが手動開閉に切り替わる場合があります。再度、自動開閉に切り替えるには、一度ドアを全開または全閉にする必要があります。
- タッチセンサーに手などを強く触れたままにしていると、パワースライドドアを自動で閉められません。

セキュリティアラーム（警報装置）

セキュリティアラームは、ドアをドアスイッチまたはキーレスエントリーで施錠すると、約20秒後にセットされます。
セット状態にて、ドアスイッチまたはキーレスエントリー以外のもの（※）で解錠し、いずれかのドアを開けると、警報が作動して周囲に異常を知らせます。

※エマージェンシーキーやロックレバーを含む

- 工場出荷時は、＜**警報モード**＞になっています。任意で＜**警報なしモード**＞に切り替えてください。
  → **3-25ページ（モード設定の切替えのしかた）**
- 警報を誤作動させたときは
  → **3-25ページ(警報の停止のしかた)**

アドバイス

- セキュリティアラームは、一定の条件下で警報を発する機能です。室内への侵入を防ぐ機能はありません。
- アラームのセット中は、ドアを必ずドアスイッチまたはキーレスエントリーで解錠してください。エマージェンシーキーを使ってドアを解錠すると、警報が作動します。
- 車を貸すときや、セキュリティアラームを知らない方が運転するときは、作動についてよく説明するか、アラームを＜**警報なしモード**＞に切り替えてください。誤って警報を作動させると、周囲への迷惑になります。
- アラームをセットしていても、現金や貴重品を車内に放置しないでください。盗難のおそれがあります。

セキュリティアラームのセットのしかた（警報モード時）

ドアをドアスイッチまたはキーレスエントリーで施錠してください。セキュリティインジケーター（1）が小刻みに点滅し、約20秒後にアラームがセットされます。
セット中は、セキュリティインジケーターが約2秒間隔で点滅します。



54M0026

アドバイス

- 警報の思わぬ作動を防ぐため、車内に人が残っているときはアラームをセットしないでください。車内の人がロックレバーで解錠し、いずれかのドアを開けた場合にも警報が作動します。
- すべてのドアをエマージェンシーキーまたはロックレバーで施錠すると、アラームがセットされません。
- タイマーロック機能が作動すると、アラームが自動的にセットされます。（**警報なしモード**時を除く）
  → **3-10ページ（タイマーロック機能）**

セキュリティアラームの解除のしかた

ドアをドアスイッチまたはキーレスエントリーで解錠してください。アラームが解除され、セキュリティインジケーターが消灯します。

警報の停止のしかた

警報を誤作動させたときは、エンジンスイッチを ON にしてください。警報を途中で停止できます。

アドバイス

- 警報を停止した場合でも、ドアをドアスイッチまたはキーレスエントリーで施錠すると、約20秒後にアラームが再びセット状態となります。
- アラームセット状態または警報作動状態でバッテリー端子を外すと、警報が停止します。ただし、再度バッテリー端子を接続すると、警報が作動します。
- 警報が終了しても、アラームの解除をせずにいずれかのドアを開けると、再び警報が作動します。

駐車時に警報が作動した場合

盗難などにより警報が作動した場合、エンジンスイッチを ON にすると、セキュリティインジケーターが約8秒間小刻みに点滅し、室内ブザーが4回鳴ります。盗難にあっていないか車の中を確認してください。

セキュリティアラームモード

＜**警報モード**＞と＜**警報なしモード**＞の2つのモードがあります。警報の作動は次のようになります。

＜**警報モード**＞（工場出荷時）
非常点滅灯が約40秒間点滅するとともに、室内ブザーが約10秒間断続的に鳴ります。室内ブザーが鳴り終えると、ホーンが約30秒間断続的に鳴ります。

＜**警報なしモード**＞
警報は作動しません。

※＜**警報モード**＞では、セキュリティインジケーターも点滅します。

モード設定の切替えのしかた

次の手順で切り替えてください。

1 すべてのドアを閉め、ロックレバー（1）を解錠側（車の後ろ方向）にします。ライトスイッチをOFFの位置にします。



54M0027

アドバイス

解錠時、ロックレバーの赤い表示が見えます。目安としてください。

※次の 2 から 3 までの一連の手順は、15秒以内に完了してください。

2 ライトスイッチを ≡D◐ᐸ の位置にします。ライトスイッチを再びOFFの位置にします。これらの操作を4回行ない、最後にライトスイッチをOFFの位置にします。



50M0161

- 上図のスイッチは代表例です。お車のタイプにより異なります。
  → **3-87ページ（ライトスイッチ）**

3 ロックレバー（1）を施錠側（車の前方向）にして施錠します。ロックレバーを解錠側（車の後ろ方向）にして解錠します。これらの操作を3回行ない、最後に施錠状態にします。



54M0028

前記の手順を行なうと、モード設定が次表の順で切り替わります。また、設定確認ブザーの回数によって設定状態が確認できます。

モード設定状態	設定確認ブザー
警報なしモード	1回
警報モード	4回

アドバイス

- アラームがセット状態のときは、モード設定の切替えはできません。
- 2 から 3 までの手順を 15 秒以内にできなかったときは、はじめからやりなおしてください。
- モード設定を切り替えるときは、すべてのドアを閉めたまま行なってください。

パワーウインドー

エンジンスイッチが ON のときに、パワーウインドースイッチ（1）を操作すると、ウインドーの開閉ができます。

前席ドア



80J1268

後席ドア



54M0029

⚠警告

●パワーウインドーは強い力で開閉します。閉めるときは手や首をはさまないように注意してください。
●窓から手を入れてパワーウインドースイッチを操作しないでください。手や腕などをはさむおそれがあります。

⚠注意

ウインドーガラスを開閉するときは、ガラスにふれないでください。巻き込まれるおそれがあります。

アドバイス

●走行中に後席ウインドーだけを開けていると、耳を圧迫するような音が発生する場合があります。これは開いているウインドー周辺の気圧変動にともなう現象で、異常ではありません。空のビンなどの口に、横から息を吹きかけたときに音が鳴る現象と同じです。
後席ウインドーを開けたままでこの音を軽減したい場合は、次のような方法があります。
- 前席ウインドーも開ける。
- 後席ウインドーの開き具合を変える。

●バッテリー保護のため、エンジンがかかっているときにウインドーを開閉してください。
●スライドドアのウインドーは、中間位置までしか開きません。



82K176

■ ウインドーロックスイッチ

運転席ドアにあるウインドーロックスイッチの ロック 側を押すと、助手席／後席ウインドーの開閉ができなくなります。

- ロックを解除するときは、ウインドーロックスイッチの 解除 側を押します。



54M0030

⚠ 警告

お子さまにはパワーウインドースイッチを操作させないでください。お子さまが誤って操作すると、重大な傷害につながるおそれがあります。お子さまを乗せているときは、ウインドーロックスイッチを ロック 位置にしてください。

アドバイス

運転席ウインドーは、ウインドーロックスイッチの位置に関係なく開閉できます。

運転席での開閉

各席のウインドーが開閉できます。



54M0031

(1) 運転席ウインドースイッチ（オート機構付）
(2) 助手席ウインドースイッチ
(3) 右後席ウインドースイッチ
(4) 左後席ウインドースイッチ

■ 運転席ウインドーの開閉（オート機構付）

- ウインドースイッチを軽く操作すると、操作している間だけ開閉します。スイッチから手をはなすと、ウインドーはその位置で止まります。
- ウインドースイッチを強く操作すると、オート機構が作動してスイッチから手をはなしても自動で全開または全閉します。
  途中で止めたいときは、操作した方向と逆の方向に軽く操作します。

■ 運転席ウインドーのオフディレイタイマー機能

運転席ウインドーは、エンジンスイッチを ON の位置から ACC または LOCK（OFF）にしたあとでも、30 秒以内は開閉が可能です。

アドバイス

- 30 秒以内でも、運転席ドアを開けて閉めると、運転席ウインドーの開閉ができません。
- 運転席ウインドーの開閉が可能な間は、運転席ウインドースイッチの“AUTO”の文字が点灯しています。

■ 助手席／後席ウインドーの開閉

ウインドースイッチを操作している間だけ開閉します。スイッチから手をはなすと、ウインドーはその位置で止まります。

■ セーフティー機構

運転席ウインドーには安全装置として、セーフティー機構があります。

- オート機構を作動させて自動で閉めているときに、異物をはさみ込むなどしてウインドーに一定以上の負荷がかかると、ウインドーの動く方向が反転し、少し開いて停止します。（過負荷検知方式）

⚠ 警告

はさまれる異物の形状や硬さ、はさまれかたによっては過負荷検知されず、セーフティー機構が作動しない場合があります。重大な傷害を受けるおそれがありますので、十分に注意して開閉操作を行なってください。

⚠ 注意

セーフティー機構は、スイッチを引き上げ続けた状態では作動しません。また、閉まり切る直前は、はさみ込みを検知できない領域があります。指などをはさまないように気をつけてください。

アドバイス

- ウインドーの故障で、セーフティー機構が作動し、自動で閉めることができない場合があります。この場合、運転席ウインドースイッチを引き上げ続けると、完全に閉めることができます。
- 悪路などを走行中にウインドーを自動で閉めると、衝撃や荷重がウインドーに加わって、セーフティー機構が作動することがあります。

■ セーフティー機構の初期設定のしかた

バッテリー端子やヒューズ（**7-23 ページ**参照）を外すなどして、パワーウインドーシステムへの電源供給を一度絶ってしまうと、運転席ウインドーが自動で開かなくなるとともに自動で閉めたときに、セーフティー機構が作動しなくなってしまいます。

この場合、次の手順でセーフティー機構の初期設定を行なってください。また、運転席ウインドーが自動で開くことも閉めることもできなくなった場合も、同様に初期設定を行なってください。

1 エンジンを始動します。

2 運転席ウインドースイッチを押し続け、ウインドーを完全に開けます。

3 運転席ウインドースイッチを引き上げ続け、ウインドーを完全に閉めます。

4 そのままスイッチを2秒以上引き上げ続けます。

5 運転席ウインドーが自動開閉できるようになったか確認します。

⚠注意

セーフティー機構は、必ず初期設定してください。初期設定が完了するまでは、セーフティー機構が作動しません。

アドバイス

手順 1 ～ 4 を何度繰り返しても運転席ウインドーが自動開閉できない場合、システムの異常が考えられます。三菱自動車販売会社で点検を受けてください。

助手席、後席での開閉

自席のウインドーだけ開閉できます。

- ウインドースイッチ（1）を操作している間だけ開閉します。スイッチから手をはなすと、ウインドーはその位置で止まります。
- お子さまを乗せているときは、運転席ドアのウインドーロックスイッチを ロック 位置にしてください。
  → **3-28ページ（ウインドーロックスイッチ）**

助手席



54M0032

後席



82K203

アドバイス

ウインドーロックスイッチが ロック 位置のときは、助手席／後席ウインドーの開閉ができません。

ルームミラー

ミラー全体を動かして角度を調節します。



70K050

⚠注意

必ず走行前に調節してください。走行中の調節は、前方不注意の原因となります。

ドアミラー

角度の調節

■ ドアミラー角度調節スイッチ

エンジンスイッチが ACC または ON のときに使用できます。

1 左右切替えスイッチ（1）を、調節したいミラーの側へ押します。

2 角度調節スイッチ（2）を押して、上下左右にミラーを動かします。



54M0033

⚠注意

必ず走行前に調節してください。走行中の調節は、前方不注意の原因となります。

アドバイス

調節後は、左右切替えスイッチを押して、中立の位置へもどしてください。

格納

狭い場所で駐車するときなどに、ドアミラーを車の後ろ方向に倒すことができます。



54M0034

- 上図のドアミラーは代表例です。お車のタイプにより異なります。

⚠注意

- **ドアミラーを倒したまま走行しないでください。後方の確認ができず、事故を起こすおそれがあります。**
- **ドアミラーは車体より張り出しています。ドアミラーを車外の人や物にあてないように気をつけてください。**

■ ドアミラー格納スイッチ

エンジンスイッチが ACC または ON のときに使用できます。

- 格納スイッチを押すごとに、格納と通常の位置に切り替わります。



54M0035



80J1023

⚠注意

- **動いているドアミラーに触れないでください。手などをはさんでけがのおそれがあります。また、ドアミラー故障の原因となります。**
- **格納スイッチでドアミラーを格納したときは、手でドアミラーを通常の位置にもどさないでください。ドアミラーの固定が不完全になるため、走行中の振動や走行風などでドアミラーが動くおそれがあります。**
  その場合は、スイッチを通常の位置に押して、確実にドアミラーを固定してください。

アドバイス

- エンジンスイッチが ACC または ON の位置にあるときは、手でドアミラーを操作しないでください。ドアミラー故障の原因となります。
- ドアミラーを手で動かすと、エンジンスイッチを ACC または ON にしたときに、ドアミラーが動き出すことがあります。
- 格納スイッチが通常の位置で、ドアミラーが車の前方向に倒れていると、エンジンスイッチを ACC または ON にしたときに、ドアミラーがさらに車の前方向に倒れてしまいます。ドアミラーをもとの状態にもどすときは、一度格納操作をしてください。

ドアミラーヒータースイッチ

タイプ別装備

ドアミラーヒーターは、リヤデフォッガーと連動します。

→ **3-94ページ**
（リヤデフォッガースイッチ）

チルトステアリング

ハンドルの高さ調節

→ 2-10 ページ（ハンドル、シート、ミラーの調節は走行前に）

1 ハンドルの固定を解除します。
- 片手でハンドルをささえながら、ハンドル下のレバーを押し下げます。

2 ハンドルを上下に動かし、適切な位置に調節します。

3 調節後は、ハンドルを固定します。
- その位置でハンドルをおさえたまま、レバーをもとの位置まで確実にもどします。



50M0028

⚠注意

調節後はハンドルを上下にゆすって、確実に固定されているか確認してください。

前席シート

→ 5-22ページ（アームレスト）

⚠注意

●シートを調節するときは、手足をはさんだり、身体にあてたりしないように気をつけてください。
→ 2-10ページ（ハンドル、シート、ミラーの調節は走行前に）

●シートを調節したあとは、シートを前後にゆするなどして、確実に固定されているか確認してください。

正しい運転姿勢

正しい運転姿勢がとれるように、次のことに注意してシートを調節してください。

- 背もたれと腰の間にすき間のないようにシートに深くすわります。
- ペダル類を踏み込んだときに、ひざが伸びきらないで余裕があるようにシートを前後に調節します。
- 背中を背もたれに軽くつけ、ハンドルを握ったときにひじが軽く曲がる程度に背もたれの角度を調節します。

80J177

⚠ 警告

背もたれと背中の間にクッションなどを入れないでください。正しい運転姿勢がとれないばかりか、シートベルトやヘッドレストの効果が十分に発揮されないおそれがあります。

前後位置の調節

スライドレバーを引き上げたまま、シートを前後に動かします。



54M0036

⚠ 警告

シートの下に物を置かないでください。物がはさまって、シートが固定されないおそれがあります。（シートアンダーボックス内を除く）

背もたれの角度調節

- 後方へ倒すときは、リクライニングレバーを引き上げたまま、背中で軽く押します。
- 前方へ起こすときは、背中を少し浮かせて、リクライニングレバーを引き上げます。



54M0037

⚠ 警告

背もたれを必要以上に倒さないでください。シートベルトや SRS エアバッグシステムが本来の効果を発揮できません。

⚠ 注意

背もたれから離れてリクライニングレバーを操作すると、背もたれが急に起きあがって前方に倒れることがあります。手などをそえて操作してください。

高さの調節（運転席のみ）

運転席シート右横のレバーをくりかえし操作します。

- レバーを引き上げると、シート全体が高くなるとともに前方に動きます。
- レバーを押し下げると、シート全体が低くなるとともに後方に動きます。


54M0038

ヘッドレストの高さ調節と取外し・取付け

■ 高さの調節

走行前に、ヘッドレスト中央の高さが耳の位置になるように調節し、しっかりと固定します。背が高い人は、固定できる範囲で一番高い位置にしてお使いください。

- 高くするときは、ヘッドレストを手で持ち上げます。
- 低くするときは、ロックボタン（1）を押したままヘッドレストを押し下げます。

■ 取外しかた

ロックボタン（1）を押したまま引き抜きます。

⚠警告

ヘッドレストを外したまま、走行しないでください。

■ 取付けかた

ヘッドレストの前後の向きを間違えないように、固定される位置まで差し込み、高さの調節をします。



54M0039

(1) ロックボタン

⚠警告

ヘッドレストは、しっかりと固定してください。また、ヘッドレストを前後逆に取り付けないでください。ヘッドレストが本来の効果を発揮できません。
ヘッドレストを前後逆に取り付けると、ヘッドレストの高さ調節ができません。

シートヒータースイッチ（運転席のみ）

タイプ別装備

エンジンスイッチが ON のときに使用できます。

- スイッチを押すと、シート内にあるヒーターが作動して、スイッチ内の表示灯（1）が点灯します。
  もう一度押すとヒーターが切れます。
- シートが適温になったら、スイッチを切ってください。



54M0040

⚠注意

- **長時間ヒーターを使用すると､低温やけど(水ぶくれなど)の原因になります。**
- **シートの上に重い荷物を置いたり、針やくぎなどをシートに刺したりしないでください。**
- **毛布や座ぶとんなど、保温性の高いものをシートにかけないでください。過熱の原因となります。**
- **シートをお手入れするときは、ベンジン、ガソリンおよびアルコールなどの溶剤を含む洗浄液を使用しないでください。シート表面やヒーターが損傷する原因となります。**
  → 6-4ページ（内装のお手入れ）
- **水やジュースなどをこぼしたときは、すみやかに柔らかい布などでふきとり、十分に乾かしてからご使用ください。**

アドバイス

- バッテリー保護のため、エンジンがかかっているときに使用してください。
- ヒーターには、自動的にスイッチが切れるタイマー機能がありません。また、スイッチを切らないと、エンジンスイッチを ON にするたびにヒーターが自動的に入ります。使用後はすみやかにスイッチを切ってください。

長い荷物を積むとき（助手席シート）

後席シートの格納のあとに、助手席の背もたれを前に倒すと、より長い荷物が積めます。

→ **3-39 ページ（荷室を広げるとき（後席シート））**

⚠警告

- **前方に倒した背もたれの上に、人を乗せないでください。ブレーキや加速、衝突のときなどに投げ出されてけがのおそれがあります。また、シートが破損する原因となります。**
- **背もたれを前方に倒したときは、荷物を確実に固定してください。ブレーキや加速、衝突のときなどに、荷物が飛び出して身体にあたるおそれがあります。**

■ 背もたれの前方への倒しかた

1 格納した後席シートにあたるまで、助手席シートを後方にスライドさせます。

2 ヘッドレストを外します。クッション(1)の後部についているバンド(2)を引き上げて固定を外し、クッションを車の前方向に起こします。



54M0041

⚠注意

起こしたクッションに、力を加えないでください。クッション取付部が損傷するおそれがあります。

アドバイス

バンドを引き上げにくいときは、背もたれを後ろ方向に倒してください。

3 リクライニングレバー（3）を引き上げ、背もたれを前方へいっぱいまで倒します。



54M0042

アドバイス

ヘッドレストを外さずに背もたれを前方へ倒すと、助手席アッパーボックスの開閉や、エアコン吹き出し口のノブやダイヤルの操作ができなくなる場合があります。

■ もとにもどすときは

「背もたれの前方への倒しかた」と逆の手順で行ないます。

後席シート

⚠注意

- **シートを調節するときは、手足をはさんだり、身体にあてたりしないように気をつけてください。**
- **シートを調節したあとは、シートを前後にゆするなどして、確実に固定されているか確認してください。**

前後位置の調節

スライド機構付後席

スライドレバーを引き上げたまま、シートを前後に動かします。
このとき、ラゲッジフロアボード（1）も連動して前後に動きます。



54M0043

⚠警告

シートの下に物を置かないでください。物がはさまって、シートが固定されないおそれがあります。

⚠注意

シートを動かすときは、ラゲッジフロアボードで指や手をはさまないようにご注意ください。また、荷物が倒れたり、はさまれたりすることがありますのでご注意ください。

アドバイス

フロアボードの上に重い荷物を置くと、シートの動きが重くなります。フロアボードの上に置いてある荷物をいったん降ろしてから、シートを動かしてください。

背もたれの角度調節

1 片方の手をクッションの端部にそえ、もう一方の手で背もたれの上面にあるリクライニングレバー（1）を上の方向にいっぱいに引き上げます。

アドバイス

- シートからおりて操作してください。シートにすわったままリクライニングレバーを引き上げると、背もたれが急に最大角度まで倒れ込むことがあります。
- リクライニングレバーはいっぱいに引き上げてください。ロックが解除されないうちに背もたれを倒そうとすると、レバーの動きが重くなります。

2 リクライニングレバー（1）を引き上げたまま、背もたれを好みの角度の少し手前まで倒します。



54M0044

- 上図の後席は代表例です。お車のタイプにより異なります。

3 リクライニングレバーから手をはなし、固定される位置まで背もたれを倒します。

⚠警告

背もたれを必要以上に倒さないでください。シートベルトが本来の効果を発揮できません。

ヘッドレストの高さ調節と取外し・取付け

■ 高さの調節

高さの調節は、前席シートと同様です。**3-35ページ**をお読みください。

■ 取外しかた

ロックボタン（1）を押したまま引き抜きます。

⚠注意

取り外したヘッドレストは、客室内に放置しないでください。急ブレーキをかけたときなどに乗員や物などにあたって、思わぬ事故につながるおそれがあります。

■ 取付けかた

ヘッドレストの前後の向きを間違えないように、固定される位置まで差し込み、高さの調節をします。



64L30380

(1) ロックボタン

⚠警告

●ヘッドレストは、しっかり固定してください。また、ヘッドレストを前後逆に取り付けないでください。ヘッドレストが本来の効果を発揮できません。
ヘッドレストを前後逆に取り付けると、ヘッドレストの高さ調節ができません。
●お子さま用シートを取り付けるときは、お子さま用シートがヘッドレストにあたるのを防ぐため、ヘッドレストを固定できる範囲で一番高い位置に調節してください。その状態でもお子さま用シートにあたる場合は、ヘッドレストを取り外してください。
ヘッドレストがあたった状態ではお子さま用シートが確実に固定されないため、衝突のときなどにお子さまが重大な傷害を受けるおそれがあります。

荷室を広げるとき（後席シート）

背もたれを前へ倒すと、荷室が広く使えます。

⚠警告

座席以外の部分に人を乗せないでください。ブレーキや加速、衝突のときなどに、投げ出されてけがのおそれがあります。

⚠注意

シートを動かすときは、手足をはさんだり、身体にあてたりしないように気をつけてください。

■ 格納のしかた

1 ヘッドレストは一番低い位置へ調節します。

2 後席中央のシートベルトは、荷室天井にあるホルダーへ収納します。
→ **3-50ページ（収納のしかた）**

3 後席左右のシートベルト（1）およびタングプレート（2）を図のようにベルトガイド（3）にかけます。



54M0048

- 上図の後席は代表例です。お車のタイプにより異なります。

4 片方の手を背もたれにそえ、もう一方の手で背もたれの上面にあるリクライニングレバーを、上の方向にいっぱいに引き上げます。

アドバイス

リクライニングレバーはいっぱいに引き上げてください。ロックが解除されないうちに背もたれを倒そうとすると、レバーの動きが重くなります。

5 リクライニングレバーを引き上げたまま、背もたれを前に倒します。


54M0049

アドバイス

背もたれを倒すときに、ヘッドレストが前席にあたる場合は、前席を前に動かしてください。

■ もとにもどすときは

1 リクライニングレバーを車の前方向にいっぱいに倒し、そのまま背もたれを少し起こします。


54M0050

2 リクライニングレバーから手をはなし、固定される位置まで背もたれを起こします。

⚠注意

背もたれを前後にゆすって、確実に固定されているか確認してください。

チャイルドシート固定専用金具

後席の左右席には、ISOFIX（※1）タイプのお子さま用シート（別売り）を固定するための専用金具が装備されています。

- 座面と背もたれの間にある金具が、ISOFIX対応チャイルドシート固定用アンカー（以下ISOFIXアンカーと略す）です。
- 背もたれの裏側にある金具が、チャイルドシート固定用テザーアンカー（以下テザーアンカーと略す）です。

※1 ISOFIX とは、お子さま用シートの固定装置の大きさや取付け方法を統一した国際標準化機構【ISO（※2)】の規格です。

※2 ISO とは、International Organization for Standardization（インターナショナル オーガニゼイション フォー スタンダーディゼイション）の略です。



54M0045

(1) ISOFIXアンカー (2)タグ

- 上図の後席は代表例です。お車のタイプにより異なります。

アドバイス

ISOFIXアンカーがある付近には、上図のようなタグ（2）がついています。



54M0046

(3) テザーアンカー

- 上図の後席は代表例です。お車のタイプにより異なります。

＜純正用品の場合＞

	ISOFIX アンカー	テザー アンカー
ISOFIXタイプの ベビーシート （後ろ向きに固定）	○ （使用）	○ （使用）
ISOFIXタイプの チャイルドシート （前向きに固定）	○ （使用）	○ （使用）

- お子さま用シートは、お子さまの年齢や体格に合った適切なものを選んでください。
  → **3-56 ページ（お子さま用シートの選択について）**
- ISOFIXタイプのお子さま用シートは、シートベルトで固定する必要がありません。
- シートベルトで固定するお子さま用シートを取り付けるときは、**3-54 ページ**の「**お子さま用シートのシートベルトによる固定**」をお読みください。

■ 固定のしかた

お子さま用シートに付属の取扱説明書をあわせてお読みください。

1 テザーアンカーの位置を確認します。
- 背もたれの裏側にあります。

2 後席のヘッドレストは、お子さま用シート取付けのさまたげとならないよう、取り外すか固定できる範囲で一番高い位置に調節します。

3 後席の背もたれは、一番起こした状態（0段目）から次のようにします。
- スライド機構付後席の場合、4 段目まで倒します。（最大6段目まで倒せます）
- スライド機構なし後席の場合、8段目まで倒します。（最大9段目まで倒せます）

4 後席の背もたれを前後にゆすって、確実に固定されているか確認します。

5 ISOFIX アンカーの位置を確認します。
- 座面と背もたれのすき間にあります。

6 ベースシート（別売り）を ISOFIX アンカーへ取り付けます。



54M0047

- 上図の後席は代表例です。お車のタイプにより異なります。

7 お子さま用シートをベースシートへ取り付けます。

8 テザーベルトは、次のようにしてテザーアンカーへ取り付けます。

- ヘッドレストを取り外しているときは、背もたれの上を通す
- ヘッドレストを取り付けているときは、図（代表例）のように持ち上げたヘッドレストと背もたれの間を通す



85K2122



54M0155

9 お子さま用シートをゆすって、確実に取り付けられているか確認します。

⚠ 警告

●お子さま用シートを取り付けるときは、ISOFIX アンカーやテザーアンカー周辺にシートベルトや異物などがないか確認してください。シートベルトなどがかみ込むと、お子さま用シートが正しく固定されず、衝突のときなどにお子さまが重大な傷害を受けるおそれがあります。

●荷物の固定などに、ISOFIXアンカーやテザーアンカーを使用しないでください。アンカーが曲がったり損傷したりすると、お子さま用シートが正しく固定されず、衝突のときなどにお子さまが重大な傷害を受けるおそれがあります。

フルフラットシート

前席と後席の背もたれを後ろに倒すと、室内に連続的な空間が作れます。

⚠警告

フルフラットにしたシートに、人や荷物をのせて走行しないでください。ブレーキや加速、衝突のときなどに投げ出されたり、荷物が身体にあたったりするおそれがあります。

⚠注意

- **フルフラットにしたときは、次のことをお守りください。**
  - **シートの上を歩きまわらないでください。シートから足を踏み外すと、けがのおそれがあります。**
  - **シートに強い衝撃をあたえないでください。シートが損傷することがあります。**
  - **SRS サイドエアバッグ装備車では、前席の背もたれの上でとびはねるなどして、SRS サイドエアバッグ収納部に無理な力を加えないでください。**
- **フルフラットにしたときや、もとにもどしたときは、シートをゆすって固定されているか確認してください。**

フルフラットにするときは

1 前席のアームレスト（1）を持ち上げ収納します。

2 スライド機構付後席の場合、後席を後方にいっぱいまでスライドさせます。

3 後席の背もたれを、後方にいっぱいまで倒します。後席はフラットになりません。

4 前席のヘッドレスト（2）を外し、前席を前方にいっぱいまでスライドさせます。



54M0051

- 上図の後席は代表例です。お車のタイプにより異なります。

5 前席の背もたれを、後方にいっぱいまで倒します。



54M0052

6 後席にあたるまで、前席を後方にスライドさせます。



54M0053

もとにもどすとき

「**フルフラットにするときは**」と逆の手順で操作します。

シートベルトについて

正しい姿勢でシートにすわり、正しくシートベルトを着用しないと、シートベルトが本来の効果を発揮できません。シートベルトを着用するときは、次のことに注意してください。

- シートを正しい位置に調節し、上体を起こして奥深くすわります。
- ベルトがねじれないように着用します。
- 腰ベルトは、腰のできるだけ低い位置にかけます。
- 肩ベルトは、首と肩先の中央にかけます。
- ベルトがねじれていないことを確認し、たるみを取り除きます。
  → **3-33ページ（正しい運転姿勢）**

70K216

⚠ 警告

●走行前にシートベルトを正しく着用してください。走行中に着用したり調節したりすると、思わぬ事故を起こすおそれがあります。
●背もたれを必要以上に倒さないでください。また、洗たくばさみやクリップなどでベルトをたるませないでください。シートベルトが本来の効果を発揮できません。
●助手席や後席の同乗者全員にシートベルトを着用させてください。

お子さまもシートベルトを着用

→ **2-5ページ(お子さまを乗せるときは)**

⚠ 警告

お子さまをシートベルトで遊ばせないでください。ベルトを身体に巻きつけるなどして遊んでいるときに、窒息など重大な傷害を受けるおそれがあります。万一の場合は、ハサミでベルトを切断してください。



80J028

3

妊娠中や疾患のある方は

⚠警告

●妊娠中の方、疾患がある方もシートベルトを着用してください。ただし、衝突のときに局部的に強く圧迫されるおそれがありますので、医師に相談して注意事項を確認してください。
●妊娠中の方は、腰ベルトを腹部を避けて腰部のできるだけ低い位置にかけます。肩ベルトは、首と肩先の中央から腹部を避けて胸部にかかるように着用してください。

80J075

シートベルト警告ブザー

運転席のシートベルト着用忘れを防止するためのブザーです。

- エンジンをかけて走行を開始してから、最初に車速が約 15km/h 以上になったときに運転者がシートベルトを着用していないと、メーター内のシートベルト警告灯が点灯から点滅に切り替わるとともに、シートベルト警告ブザーが断続的に鳴ります。
  → **3-79ページ(シートベルト警告灯)**

アドバイス

- 運転者がベルトを着用すると、警告灯は消灯します。また、警告ブザーが鳴っているときは、ブザーも止まります。
- 警告ブザーは運転者がベルトを着用しなくても、約 95 秒間鳴り続けたあとに止まります。ただし、警告灯は点滅から点灯に切り替わったまま、エンジンスイッチを ACC または LOCK（OFF）にするまで消灯しません。

シートベルトの長さ調節

シートベルトは、長さ調節が必要ありません。身体の動きにあわせてベルトが伸縮し、強い衝撃を受けたときは自動的にベルトがロックされて身体を固定します。

肩ベルトの高さ調節（前席のみ）

身体の大きさにあわせて、ショルダーアンカー（2）の高さ調節ができます。

- 上に調節するときは、アンカーをそのまま適切な位置まで持ち上げます。
- 下に調節するときは、ロックレバー（1）を引いたままアンカーを下げ、適切な位置でレバーをはなします。
- 調節後は、アンカーを下に引いて固定されているか確認します。



80J3021

シートベルトの着用のしかた

前席、後席左右席

■ 着用のしかた

1 運転席シートベルトを着用するときは、アームレストを収納します。
→ **5-22ページ（アームレスト）**

2 タングプレート（1）とシートベルトをつかみ、ベルトをゆっくりと引き出します。
ベルトのねじれを取ります。

80J1147

アドバイス

ベルトがロックされていて引き出せないときは、いったんゆるめてから再度引き出します。それでも引き出せない場合は、一度ベルトを強く引いてからゆるめ、再度ゆっくりと引き出してください。

3 タングプレート（1）をバックル（2）の差し込み口にまっすぐになるように合わせて、カチッという音がするまでしっかりと差し込みます。



80J1148

4 腰ベルトを、腰のできるだけ低い位置にかけます。

5 肩ベルトを、首と肩先の中央にかけます。

6 ベルトがねじれていないことを確認し、たるみを取り除きます。

■ 外すときは

バックルのボタン（3）を押します。シートベルトが自動的に巻きもどされますので、ベルトやタングプレートに手を添え、ゆっくりともどしてください。



80J1328

アドバイス

ベルトがねじれていると、ベルトを外したときに巻き取られないことがあります。ベルトにたるみがなく巻きもどされていることを確認してください。

後席中央席

■ 着用のしかた

1 シートベルトをゆっくりと引き出します。シートベルトは、荷室天井にあるホルダー（1）に収納されています。



54M0054

2 ベルトがねじれていないことを確認し、シートベルト先端のプレート（2）を、中央席右側にあるバックル（3）にカチッという音がするまでしっかりと差し込みます。



54M0055

3 タングプレート（4）を中央席左側にあるバックル（5）の差し込み口にまっすぐになるように合わせて、カチッという音がするまでしっかりと差し込みます。



54M0056

アドバイス

左側のバックル（5）には、**CENTER**の表示があります。左側後席用のバックルと間違えないでください。

4 腰ベルトを、腰のできるだけ低い位置にかけます。

5 肩ベルトを、首と肩先の中央にかけます。

6 ベルトがねじれていないことを確認し、たるみを取り除きます。

⚠警告

重大な傷害を避けるため、後席中央席のシートベルトは左右2つのバックルを使用して正しく装着してください。


51K0164

誤装着の例


54M0131

■ 外すときは

左側にあるバックルのボタンを押します。シートベルトが自動的に巻きもどされますので、ベルトやタングプレートに手を添え、ゆっくりともどしてください。下図の位置まで、ベルトが自動的に巻きもどされます。


54M0057

- 上図の後席は代表例です。お車のタイプにより異なります。

■ 収納のしかた

使用しないときは、荷室天井のホルダーに収納してください。

⚠注意

収納せずに後席を倒すと、シートベルトやシートが損傷するおそれがあります。

1 右側にあるバックルの解除ボタン（1）に、エマージェンシーキーなどを差し込んでベルトを外します。



54M0058

⚠注意

解除ボタンを押すときは、ベルトに手をそえてください。自動的に巻き取られたプレートが身体にあたるおそれがあります。

2 タングプレートとシートベルト先端のプレートを、荷室天井のホルダー手前の収納場所に奥まで差し込みます。



54M0059

(2) タングプレート収納場所
(3) シートベルト先端プレート収納場所

3 ベルトの残りをすべて巻き取らせ、たるみを取り除きます。



54M0060

⚠注意

シートベルトはしっかりと収納してください。収納が不十分だと、走行中の揺れなどでシートベルトが落ちて身体にあたり、けがをするおそれがあります。

シートベルトを正しく着用する

⚠警告

- **シートベルトにねじれやたるみがあると、衝撃を受けたときに局部的に圧迫されるおそれがあります。**
- **ベルトが腹部にかかっていると、衝撃を受けたときに強く圧迫されるおそれがあります。**
- **ベルトが肩にしっかりとかかっていないと、衝撃を受けたときに前に投げ出されるおそれがあります。**
- **アームレストにベルトがかかっていると、シートベルトが本来の効果を発揮できません。ベルトは、アームレストの下をとおしてください。**



82K379

シートベルトの取扱いとお手入れ

取扱い

⚠警告

- **シートベルトにほつれや擦り傷、切り傷があるときは、ベルトを交換してください。**
- **バックルが正常に動かないときは、三菱自動車販売会社で点検を受けてください。**
- **衝突などでベルトに強い力がかかったときは、外観に異常がなくても、機能が損なわれていることがあります。ベルトを交換してください。**
- **バックルの内部に異物が入ったり、飲み物をこぼしたりしたときは、シートベルトが正常に機能を発揮しないおそれがありますので、三菱自動車販売会社で点検を受けてください。**
- **ベルトをドアにはさまないでください。ドアを閉める前に、ベルトがたるみなく巻きもどされているか確認してください。**
- **ベルトを改造したり、取り外したりしないでください。**

アドバイス

- 後席に人を乗せないときは、シートベルト（1）およびタングプレート（2）を次の図のようにベルトガイド（3）にかけてください。
- 中央席のシートベルトを荷室天井のホルダーに収納してください。
  → **3-50ページ（収納のしかた）**



54M0048

● 上図の後席は代表例です。お車のタイプにより異なります。

お手入れ

お手入れの方法は、布地などと同様です。

→ **6-4ページ（布地、ビニールレザー、樹脂部品などの手入れ）**

⚠ 警告

漂白剤、溶剤、染料を使用しないでください。しみ、変色、強度低下の原因となります。

シートベルトプリテンショナー（前席のみ）

シートベルトプリテンショナーとは

エンジンスイッチが ON のときに、次のような状況になると、肩ベルトを瞬時に巻き取ります。

● 車の前方向から強い衝撃を受けたとき。運転席・助手席 SRS エアバッグシステムと連動しています。

また、運転席側はラップアウタープリテンショナー機構により、腰ベルトも同時に巻き取ります。



80J1018

⚠ 注意

プリテンショナーが一度でも作動すると、ベルトを引き出すことも巻き取ることもできなくなります。必ず三菱自動車販売会社で交換してください。

正常に機能させるために

シートベルトプリテンショナーの機能に影響をあたえる部品に手を加えないでください。シートベルトが思いがけないときに巻き取られたり、必要なときに正常に巻き取られなくなったりすることがあります。

→ **2-29 ページ（部品の取付け、取外し、修理をするときは）**

作動するとき、作動しないとき

シートベルトプリテンショナーは、運転席・助手席SRSエアバッグシステムと連動しています。

→ **3-67ページ（SRSエアバッグシステムの作動）**

SRSエアバッグ警告灯

80J111

メーターパネル内にあります。

- シートベルトプリテンショナー、SRSエアバッグの電子制御システムに異常があると、エンジンスイッチが ON のときに点灯します。

→ **3-78ページ（警告灯・表示灯の見かた）**

廃棄や廃車

作動していないシートベルトプリテンショナーは、決められた手順で作動させてから廃棄する必要があります。

⚠注意

プリテンショナーを廃棄するときや、装備車を廃車するときは、三菱自動車販売会社にご相談ください。

シートベルト可変フォースリミッター（前席のみ）

車の前方向から強い衝撃を受けると、シートベルト巻取り装置内のシートベルト可変フォースリミッターが作動し、乗員に一定以上の荷重がかからないように肩ベルトを２段階に繰り出して、衝撃を緩和します。



80J1039

⚠ 警告

強い衝撃を受けたシートベルトは、ショルダーアンカー部（1）およびタングプレート部（2）の樹脂が強いまさつで溶けてベルトに付着し、ベルトが滑りにくくなります。このような場合は、シートベルトが本来の機能を発揮できません。必ず三菱自動車販売会社で交換してください。



82K179

お子さま用シートのシートベルトによる固定

- お子さま用シートは、お子さまの年齢や体格に合った適切なものを選んでください。
  → **3-56 ページ（お子さま用シートの選択について）**
- ISOFIXタイプのお子さま用シート（別売り）を取り付けるときは、**3-41ページ**の「**チャイルドシート固定専用金具**」をお読みください。

固定のしかた

お子さま用シートに付属の取扱説明書をあわせてお読みください。

1 お子さま用シートがヘッドレスト（1）にあたるのを防ぐため、ヘッドレストを持ち上げ、固定できる範囲で一番高い位置に調節します。
→ **3-38 ページ（ヘッドレストの高さ調節と取外し・取付け）**



50M0049

⚠警告

ヘッドレストを一番高い位置に調節してもお子さま用シートにあたる場合は、ヘッドレストを取り外してください。ヘッドレストにあたった状態ではお子さま用シートが確実に固定されないため、衝突のときなどにお子さまが重大な傷害を受けるおそれがあります。

2 お子さま用シートの所定の部位にシートベルトを通して、カチッと音がするまで、タングプレート（2）をバックル（3）にしっかりと差し込みます。

●シートベルトを通す部位についてはお子さま用シートに付属の取扱説明書で確認してください。



80J1329

3 お子さま用シートに備わっているシートベルト固定機構またはお子さま用シートに付属のロッキングクリップ（4）を使用してしっかりと固定します。

- シートベルト固定機構またはロッキングクリップの使用方法については、お子さま用シートに付属の取扱説明書で確認してください。



57L30152

- 上図のロッキングクリップは代表例です。

⚠警告

シートベルト固定機構もロッキングクリップも備わっていないお子さま用シートは固定できないため、この車に取り付けることはできません。急ブレーキをかけたときや衝突時に、お子さまが重大な傷害を受けるおそれがあります。

4 お子さま用シートを前後左右にゆすって、がたつきがなく確実に固定されているか確認します。

- お子さま用シートの形状によっては、確実に固定するためにスペーサーなどが必要となる場合があります。
  がたつきがある場合は、お子さま用シートに付属の取扱説明書をご確認いただくか、三菱自動車販売会社にご相談ください。

⚠警告

お子さま用シートは、確実に固定してください。急ブレーキをかけたときや衝突時に、お子さまが重大な傷害を受けるおそれがあります。

お子さま用シートの選択について

お子さま用シートは、この項目をよく読んだうえで、お子さまの年齢や体格に合った適切なものを選んでください。

- **2-5 ページ**の「**お子さまを乗せるときは**」もよくお読みください。
- この車は、2006年10月1日施行の新保安基準に適合したISOFIX対応チャイルドシート固定専用金具（ISOFIXアンカーおよびテザーアンカー）を装備しています。
  → **3-41ページ（チャイルドシート固定専用金具）**

ECE R44の基準に適合するお子さま用シートの認証マークについて

ECE R44（※1）の基準に適合するお子さま用シートには、次のような認証マークが表示されています。



(1) 法規番号
(2) お子さま用シートのカテゴリー（※2）
(3) 対象となるお子さまの体重範囲
(4) 装置の仕様
(5) お子さま用シートを認可した国番号
(6) お子さま用シートの認可番号

- 上図の認証マークは代表例です。

※1 ECE R44とは、お子さま用シートに関する国際法規です。
※2 前図の「**Universal**」は、汎用カテゴリーの認可であることを表します。

アドバイス

この車の純正お子さま用シートは、ECE R44の基準に適合しています。

ECE R44の基準に適合するお子さま用シートの、座席位置別適合性一覧表の見かた

→ **3-59ページ（ECE R44の基準に適合するお子さま用シートの、座席位置別適合性一覧表）**

■ 質量グループについて

- ECE R44の基準に適合するお子さま用シートは、次の5種類に分類されます。

質量グループ	お子さまの体重
グループ0	10kgまで
グループ0+	13kgまで
グループⅠ	9～18kg
グループⅡ	15～25kg
グループⅢ	22～36kg

- 代表的なお子さま用シートには、次のようなものがあります。

ベビーシート

後ろ向き、または横向き装着のお子さま用シートで、首がすわっていないお子さま、ひとりすわりのできないお子さまに使用します。ECE R44 基準のグループ**0**、**0+**に相当します。



51K1023

チャイルドシート

前向き装着のお子さま用シートで、シートベルトが首やあごにかかるときや、腰骨にかからないようなお子さまに使用します。ECE R44 基準のグループ**I**に相当します。



51K1024

ジュニアシート

前向き装着のお子さま用シートで、シートベルトが首やあごにかかるときや、腰骨にかからないようなお子さまに使用します。ECE R44 基準のグループ**II**、**III**に相当します。

51K1025

■ ISOFIXタイプのお子さま用シートの、サイズ等級について

サイズ等級は、お子さま用シートに表示される分類記号です。次の一覧表をご覧ください。

サイズ等級		説明
A	ISO/F3	全高前向き幼児用チャイルドシート
B	ISO/F2	低型前向き幼児用チャイルドシート
B1	ISO/F2X	低型前向き幼児用チャイルドシート (ISO/F2とは別形状)
C	ISO/R3	大型後ろ向き幼児用チャイルドシート
D	ISO/R2	小型後ろ向き幼児用チャイルドシート
E	ISO/R1	後ろ向き乳児用チャイルドシート
F	ISO/L1	左向き位置用チャイルドシート（キャリコット※）
G	ISO/L2	右向き位置用チャイルドシート（キャリコット※）

※キャリコットとは、お子さまを寝かせた姿勢で横向きに取り付けることができるベビーシートの一つです。
詳しくは、お子さま用シートの製造元または販売店にご相談ください。

ECE R44の基準に適合するお子さま用シートの、座席位置別適合性一覧表

■ シートベルトによる固定

質量グループ	着席位置		
	助手席	後席外側	後席中央
グループ0 （10kgまで）	UF	U	X
グループ0+ （13kgまで）	UF	U	X
グループⅠ （9～18kg）	UF	U	X
グループⅡ （15～25kg）	X	UF	X
グループⅢ （22～36kg）	X	UF	X

＜上表に記入する文字の説明＞

U　：この質量グループでの使用を許可された汎用（ユニバーサル）カテゴリーのお子さま用シートに適しています。

UF　：この質量グループでの使用を許可された汎用（ユニバーサル）カテゴリーの前向きお子さま用シートに適しています。

X　：お子さま用シートの取付けには適していません。

- シートベルトを使用してお子さま用シートを取り付けるときは、**3-54 ページ**の「**お子さま用シートのシートベルトによる固定**」をお読みください。
- ISOFIX　タイプのお子さま用シートの種類によっては、上表の質量グループでの使用に適していても、取り付けができない場合があります。詳しくは、次ページの「**チャイルドシート固定専用金具による固定**」をお読みください。

アドバイス

- 表に記載されていないお子さま用シートを使用する場合は、お子さま用シートの製造元または販売店にご相談ください。
- 取り付けるときは、お子さま用シートに付属の取扱説明書をあわせてお読みください。

■ チャイルドシート固定専用金具による固定

質量グループ	サイズ等級		チャイルドシート固定専用金具の位置		
			助手席	後席外側	後席中央
キャリコット	F	ISO/L1	N.A.	X	N.A.
	G	ISO/L2	N.A.	X	N.A.
グループ0（10kgまで）	E	ISO/R1	N.A.	X	N.A.
グループ0+（13kgまで）	E	ISO/R1	N.A.	IL*1	N.A.
	D	ISO/R2	N.A.	X	N.A.
	C	ISO/R3	N.A.	X	N.A.
グループⅠ（9～18kg）	D	ISO/R2	N.A.	X	N.A.
	C	ISO/R3	N.A.	X	N.A.
	B	ISO/F2	N.A.	X	N.A.
	B1	ISO/F2X	N.A.	IUF、IL*2	N.A.
	A	ISO/F3	N.A.	IUF	N.A.
グループⅡ（15～25kg）			N.A.	X	N.A.
グループⅢ（22～36kg）			N.A.	X	N.A.

＜上表に記入する文字の説明＞

IUF ：この質量グループでの使用を許可された汎用（ユニバーサル）カテゴリーのISOFIX対応前向きお子さま用シートに適しています。

IL*1 ：この質量グループでの使用を許可された三菱自動車純正のチャイルドシート（MZ525277）およびチャイルドシート固定専用金具（MZ525276）に適しています。

IL*2 ：この質量グループでの使用を許可された三菱自動車純正のチャイルドシート（MZ525280）に適しています。

X　：ISOFIX対応お子さま用シートの取付けには適していません。

N.A.：この位置にはチャイルドシート固定専用金具が装備されていないため、ISOFIXタイプのお子さま用シートを取り付けることはできません。

- チャイルドシート固定専用金具を使用してお子さま用シートを取り付けるときは、**3-41ページ**の「**チャイルドシート固定専用金具**」をお読みください。

アドバイス

- 表に記載されていないお子さま用シートを使用する場合は、お子さま用シートの製造元または販売店にご相談ください。
- 取り付けるときは、お子さま用シートに付属の取扱説明書をあわせてお読みください。

SRSエアバッグ車を運転するときは

SRSエアバッグシステムとは

SRS とは Supplemental Restraint System（サプリメンタル レストレイント システム）の略で、補助拘束装置の意味です。

■ 運転席・助手席 SRS エアバッグシステム

エンジンスイッチが ON の場合に、車の前方向から強い衝撃を受け、シートベルトを着用していてもハンドルや助手席側インパネに顔面があたるような強い衝突のときに、運転席・助手席 SRS エアバッグが瞬時にふくらむ構造になっています。

- 運転席・助手席SRSエアバッグシステムは、ふくらんだ SRS エアバッグがクッションの役割をして、顔面への衝撃を軽減する効果があります。



80J090

- シートベルトは必ず着用してください。
  → **3-47ページ（シートベルトの着用のしかた）**

■ SRSサイドエアバッグシステム

タイプ別装備

エンジンスイッチが ON の場合に、車の側面（前席乗員付近）に横方向から強い衝撃を受けて、ドアと前席乗員の胸部などが衝突するようなときに、衝撃を受けた側（運転席側または助手席側）のSRSサイドエアバッグが瞬時にふくらむ構造となっています。

- SRS サイドエアバッグシステムは、ふくらんだSRSサイドエアバッグがクッションの役割をして、シートベルトを着用した前席乗員の主に胸部にかかる衝撃を軽減する効果があります。シートベルトは必ず着用してください。
  → **3-47ページ（シートベルトの着用のしかた）**



54M0140

(1)SRSサイドエアバッグ

- 上図は、運転席側が作動したときを代表しています。

■ SRSカーテンエアバッグシステム

タイプ別装備

エンジンスイッチが ON の場合に、車の側面（前席乗員付近）に横方向から強い衝撃を受けて、ドアと前席および後席外側乗員の頭部などが衝突するようなときに、衝撃を受けた側（運転席側または助手席側）のSRSカーテンエアバッグがSRSサイドエアバッグと連動して瞬時にふくらむ構造となっています。

- SRS カーテンエアバッグシステムは、ふくらんだ SRS カーテンエアバッグがクッションの役割をして、シートベルトを着用した前席および後席外側乗員の主に頭部にかかる衝撃を軽減する効果があります。シートベルトは必ず着用してください。
  → **3-47ページ（シートベルトの着用のしかた）**



54M0151

(2)SRSカーテンエアバッグ

- 上図は、運転席側が作動したときを代表しています。

⚠警告

- SRS エアバッグシステムは、シートベルトに代わるものではありません。シートベルトと併用することで、その効果を発揮するシートベルトの補助拘束装置です。したがって SRS エアバッグシステムが装備されている車であっても、シートベルトを必ず着用してください。
- シートベルトは正しい姿勢で正しく着用してください。シートベルトを正しく着用しないと、SRS エアバッグの効果が十分発揮できません。



51K0007

アドバイス

- 助手席 SRS エアバッグは、助手席に乗員がいなくても、運転席 SRS エアバッグと同時にふくらみます。
- SRSサイド／カーテンエアバッグ装備車の場合、乗員の有無に関係なく、衝撃を受けた側のSRSサイド／カーテンエアバッグがふくらみます。

表示と収納場所

“SRS AIRBAG” の表示がある付近に収納されています。

■ 運転席SRSエアバッグ



82K349

■ 助手席SRSエアバッグ



54M0061

■ SRSサイドエアバッグ

タイプ別装備

前席背もたれのドア側に収納されています。前席シートには、図（助手席側を代表）のようなタグがついています。



54M0062

(1) SRSサイドエアバッグ

■ SRSカーテンエアバッグ

タイプ別装備

運転席側および助手席側のルーフサイドに収納されています。また、ピラーには図（運転席側を代表）のような表示がついています。



54M0063

(2) SRSカーテンエアバッグ

⚠ 警告

●エアバッグの収納部分に傷がついていたり、ひび割れがあったりするときは、三菱自動車販売会社で交換してください。エアバッグが正常に作動しないおそれがあります。
●エアバッグの収納場所を強打したり、衝撃を加えたりしないでください。また、前席ドアを窓ガラスが割れるほど強く閉めないでください。エアバッグが正常に作動しなくなったり誤ってふくらんだりして、思わぬ傷害を受けるおそれがあります。

着座姿勢

運転者および助手席の同乗者は、シートに奥深くすわり、背もたれに背中を軽くつけてください。また、シートを前方に出し過ぎないようにシートの位置を調節してください。
とくに助手席の同乗者は、後席の同乗者のさまたげにならない位置までシートを後方に移動し、助手席SRSエアバッグからできるだけ離れてすわってください。
→ **3-33ページ（正しい運転姿勢）**

80J177

⚠ 警告

SRS サイド／カーテンエアバッグ（タイプ別装備）が作動したときに強い衝撃を受け、重大な傷害につながるおそれがあります。窓から手を出したり、ドアにもたれかかったりしないでください。また、後席に乗るときは、前席の背もたれを抱えないでください。とくにお子さまには注意してください。



80J061



80J062

お子さま用シートの取付け

→ 2-6 ページ（小さなお子さまはお子さま用シートへ）
→ 3-56 ページ（お子さま用シートの選択 について）

SRSエアバッグシステムの取扱い

SRS エアバッグシステムを正常に機能させるために

SRSエアバッグがふくらむ範囲に物があると、物が飛ばされたりSRSエアバッグが正常にふくらまなくなったりするおそれがあります。

⚠ 警告

- **サスペンションを改造しないでください。車高やサスペンションの硬さが変わると、SRS エアバッグの誤作動の原因になります。**
- **車両前部にグリルガードなどを装着するときは、三菱自動車販売会社にご相談ください。車両前部を改造すると、SRS エアバッグが正常に作動しなくなるおそれがあります。**
- **無線機などを取り付けるときは、三菱自動車販売会社にご相談ください。無線機の電波などが SRS エアバッグのコンピューターに悪影響をあたえるおそれがあります。**
- **SRS エアバッグが作動しない程度の事故であっても、事故後は三菱自動車販売会社で点検を受けてください。システム本来の機能が損なわれていると、万一のときに SRS エアバッグの効果が十分に発揮できないおそれがあります。**
- **SRS エアバッグは、その機能に影響をあたえる部品に手を加えると、思いがけないときにふくらんだり、必要なときに正常に作動しなくなったりすることがあります。次のような場合は、システムに悪影響をおよぼしますので、事前に三菱自動車販売会社にご相談ください。**
  - **ハンドルの取外し、ハンドルまわりの修理など**
  - **インパネまわり、センターコンソール付近の修理および電気配線の修理**
  - **オーディオ用品などの取付け**
  - **ダッシュボード周辺の板金塗装および修理**
  - **前席シートの交換およびシートまわりの修理**
  - **フロントピラー、バックピラーおよびルーフサイドまわりの修理**
  - **センターピラーまわりの修理**

■ 運転席SRSエアバッグについて

⚠ 警告

- ハンドルにもたれかかるなどして、SRS エアバッグ収納部に手や顔、胸などを近づけないでください。SRS エアバッグが作動したときの強い衝撃で、重大な傷害を受けるおそれがあります。
- ハンドルを交換する、ハンドルのパッド部にステッカーを貼る、色をぬる、カバーでおおうなどの改造をしないでください。万一のときにSRSエアバッグが正常にふくらまなくなるおそれがあります。



80J094

■ 助手席SRSエアバッグについて

⚠ 警告

- 助手席に乗車するときや、お子さまを乗せるときは、必ず次のことをお守りください。守らないと SRS エアバッグが作動したときの強い衝撃で、重大な傷害を受けるおそれがあります。
  - インパネの SRS エアバッグ収納部に手足を置いたり、顔や胸などを近づけたりしないでください。
  - お子さまを SRS エアバッグ収納部の前に立たせたり、ひざの上に抱いてすわったりしないでください。お子さまは後席に乗せて、シートベルトを着用させてください。



80J095

  - シートベルトを正しく着用できないお子さまは、ベビーシート、チャイルドシート、ジュニアシートに乗せてください。

- インパネ上面には、ステッカーを貼ったり色をぬったりしないでください。また、アクセサリーや芳香剤、ETC車載器やポータブルカーナビなどを取り付けたり置いたり、傘などを立てかけたりしないでください。



80J096

- フロントガラスやルームミラーにアクセサリー（三菱純正用品を除く）などを取り付けないでください。

■ SRS サイド／カーテンエアバッグ（タイプ別装備）について

⚠ 警告

●前席にシートカバーを取り付けるときは、SRS サイドエアバッグ装備車専用の三菱純正シートカバーを使用し、付属の取扱説明書をよくお読みください。正しい向きと位置に取り付けないと、SRS サイドエアバッグが正常に作動しなくなり、重大な傷害につながるおそれがあります。また、純正の専用品以外の物を使用すると、SRS サイドエアバッグが正常に作動しなくなる原因となります。

●ドア付近にカップホルダーやハンガーなどのアクセサリー用品を取り付けたり、傘などを立てかけたりしないでください。SRS サイド／カーテンエアバッグが作動したときに、これらの物が飛散したり正常にふくらまなくなったりして、重大な傷害につながるおそれがあります。



80J063

SRSエアバッグシステムの作動

作動したとき

- エアバッグは、高温のガスで瞬時にふくらみます。事故の発生状況や乗員の姿勢によっては、擦過傷、打撲、やけどなどを負うことがあります。
- ふくらんだエアバッグは、すぐにしぼむ構造になっています。

⚠ 警告

エアバッグが作動したあとは、エアバッグの構成部品に触れないでください。作動直後は構成部品が熱くなり、やけどのおそれがあります。

⚠ 注意

エアバッグが作動すると大きな音がして白い煙のようなガスが出ますが、火災ではありません。また、人体への影響もありません。
ただし、残留物が目や皮膚などに付着したときは、できるだけ早く水で洗い流してください。皮膚の弱い方などは、まれに皮膚を刺激する場合があります。

アドバイス

エアバッグは再使用できません。
三菱自動車販売会社で交換してください。

こんなとき作動します

■ 運転席・助手席SRSエアバッグ

- 衝突しても変形や移動をしない構造物（コンクリートの壁など）に、約25km/h以上の速度で正面衝突したとき



80J097

- 車両の前方約　30°以内の方向から、上図と同等の強い衝撃を受けたとき



80J098

■ SRSサイド／カーテンエアバッグ

タイプ別装備

自車と同等の車が約25km/h以上の速度で横方向から客室部に衝突したとき、またはそれと同等以上の衝撃を受けたとき



80J119

こんなとき作動することがあります

■ 運転席・助手席SRSエアバッグ

車体下部に強い衝撃を受けると、多くの場合作動します。

- 縁石や中央分離帯などに衝突したとき



80J099

- 深い穴や溝などに落ちたとき



80J100

- ジャンプして地面にぶつかったり、道路から落下したりしたとき



80J101

こんなとき、衝撃が強いと作動する場合もあります

■ 運転席・助手席SRSエアバッグ

追突、横方向からの衝突、横転などでは基本的に作動しませんが、衝撃が強いとまれに作動する場合があります。

● 追突されたとき



80J108

● 横方向から衝突されたとき



80J109

● 横転や転覆をしたとき



80J110

■ SRSサイド／カーテンエアバッグ

タイプ別装備

● 正面衝突



80J102

● 後ろからの衝突



80J120

こんなとき作動しないことがあります

■ 運転席・助手席SRSエアバッグ

衝突の相手が移動したり、車体が大きく変形したりして衝撃が吸収されたときや、衝突の角度が前方約30°を超えるとき、多くの場合は作動しません。

● 停車している同程度の重さの車に、50km/h 程度、もしくはそれ以下の速度で正面から衝突したとき



80J102

● トラックの荷台の下などへもぐり込んだとき



80J103

● 電柱や立木などに衝突したとき



80J104

● 前方約30°を超える角度で、コンクリートの壁やガードレールなどに衝突したとき



80J105

● 衝突時に変形、移動しないコンクリートのような固い壁に正面衝突したときであっても衝突速度が約 25km/h 以下のとき



80J106

● 衝突の方向が車両の中心からずれたとき（オフセット衝突）



80J107

■ SRSサイド／カーテンエアバッグ

タイプ別装備

- 客室部以外（エンジンルームや荷室部）に側面から衝突されたとき



80J121



80J122

- 側面の斜め方向から衝突されたとき



80J123

- 車高の高い車に側面から衝突されたとき



80J124

- 二輪車に側面から衝突されたとき



80J125

- 電柱、立ち木などに衝突したとき



80J126

- 横転または転覆したとき



80J110

SRSエアバッグ警告灯

80J111

メーターパネル内にあります。

- SRS エアバッグ、シートベルトプリテンショナーの電子制御システムに異常があると、エンジンスイッチが ON のときに点灯します。
  → **3-78ページ（警告灯・表示灯の見かた）**

廃棄と廃車

作動していないSRSエアバッグを廃棄するときは、決められた手順で作動させてから廃棄する必要があります。



80J112

⚠注意

エアバッグを廃棄するときや、装備車を廃車するときは、三菱自動車販売会社にご相談ください。正しく取り扱わないと、エアバッグが思いがけないときにふくらんで、けがをすることがあります。

イベントデータレコーダー（EDR）とは

この車は、SRSエアバッグシステムを制御するためのコンピューターを搭載しています。このコンピューターは、SRSエアバッグシステムが正常に作動しているかどうかを常に診断するとともに、エアバッグが作動するような事故のときに、衝突時点やその前後の車両データを記録するイベントデータレコーダー（EDR）システムを備えています。

EDRに記録するデータ

- SRSエアバッグシステムの故障診断情報
- SRSエアバッグ作動に関する情報

アドバイス

- お車のタイプなどにより、記録されるデータは異なります。
- EDRは、一般的なデータレコーダーとは異なり、会話などの音声や映像は記録しません。

EDRデータの開示について

三菱自動車および三菱自動車が委託した第三者は、EDRに記録されたデータを、車両衝突安全性能の向上などを目的に取得・利用することがあります。
なお、三菱自動車および三菱自動車が委託した第三者は、次の場合を除き、取得したデータを第三者へ開示・提供しません。

- お車の使用者の同意がある場合
- 法令、裁判所命令その他法的強制力のある要請に基づく場合
- 統計的な処理を行なうなど、使用者や車両が特定できないように加工したデータを、研究機関などに提供する場合

メーターの見かた

イラストは代表例です。お車のタイプにより、このイラストと異なることがあります。



54M0156

(1) スピードメーター(速度計)
(2) タコメーター(エンジン回転計)
(3) 燃料計
(4) オド／トリップ／燃費メーター、航続可能距離
(5) 表示切替えノブ

アドバイス

エンジンスイッチを ON にすると、オドメーターに“HELLO”と表示されます。また、スピードメーターとタコメーターの指針が一度振り切ります。

(1) スピードメーター(速度計)

走行速度がkm/hで示されます。

(2) タコメーター (エンジン回転計)

1 分間あたりのエンジン回転速度（回転数）が示されます。

アドバイス

- エンジン保護のため、指針がレッドゾーン（※）に入らないように運転してください。

  ※エンジンの許容回転を超えていることを示す赤色表示範囲

- シフトダウンすると、エンジン回転が上がります。とくに注意してください。

(3) 燃料計

エンジンスイッチが ON のとき、燃料残量の目安が示されます。

アドバイス

- 燃料残量警告灯が点灯したときは、すみやかに給油してください。
  → **3-80ページ（燃料残量警告灯）**
- 給油後は、エンジンスイッチを ON にしてから指針が正しい量を示すまでに、少し時間がかかります。
- 坂道やカーブなどでは、タンク内の燃料が移動するため、指針が振れることがあります。
- ⛽ の左にある ◀ 印は、給油口（フューエルリッド）が助手席側の車両後方にあることを示します。

(4) オド／トリップ／燃費メーター、航続可能距離

エンジンスイッチを ON にすると、次のいずれかが表示されます。

- オドメーター（積算距離計）
- トリップメーター（区間距離計）
- 瞬間燃費
- 平均燃費
- 航続可能距離

メーター内の表示切替えノブ（5）を押すと、次の図のように表示が切り替わります。



54M0065

⚠注意

走行中は、表示の切替え操作をしないでください。操作に気をとられて、思わぬ事故につながるおそれがあります。

アドバイス
- 表示は、ノブをはなしたときに切り替わります。
- 表示される燃費や航続可能距離は目安です。実際とは異なる場合があります。
- 走行中にメーター内のエンジン警告灯が点灯すると、燃費や航続可能距離が正しく表示されない場合があります。

→ **3-82ページ（エンジン警告灯）**

オドメーター（積算距離計）

新車時（またはメーター交換時）からの走行距離の累計が km 単位で表示されます。（リセットはできません）

トリップメーター（区間距離計）

リセット後の走行距離が km 単位で表示されます。（次にリセットするまで距離計測は継続されます）

- A および B の2種類の走行距離を同時に計測できます。

＜使いかたの例＞

A：出発時にリセットして、出発後の距離を計測

B：給油時にリセットして、給油後の距離を計測

- リセットするときは、表示が「0.0」になるまで表示切り替えノブ（5）を長押しします。

アドバイス

トリップメーターの最大値は 9999.9 で、そのあと 0.0 にもどります。（距離計測は継続されます）

瞬間燃費

走行中に表示されます。

アドバイス
- 停車中は値が表示されません。
- 最大表示値は 30.0 です。下り坂などで燃料カット制御が作動しているときでも、それ以上の値は表示されません。
- 燃費が大きく変化する走行をすると、表示に遅れが発生します。

平均燃費

バッテリー接続後、またはリセット後の値が表示されます。

- リセットするときは、平均燃費の表示中に表示切替えノブ（5）を長押しします。

アドバイス

バッテリー接続後またはリセット後しばらくは、値が表示されません。

航続可能距離

燃料残量と平均燃費から算出した値が5km単位で表示されます。

アドバイス
- 給油直後の値は、給油前の走行状況に左右されますので、給油ごとに値が異なる場合があります。
- エンジンスイッチを ON のままにして給油すると、正しい値が表示されない場合があります。
- 次のような場合は値が表示されません。
  - エンジンスイッチを ON にしたあと少しの間
  - バッテリー接続後しばらくの間
  - 燃料残量警告灯の点灯中

→ **3-80ページ（燃料残量警告灯）**

メーターの照明

エンジンスイッチを ON にすると点灯し、ACC または LOCK（OFF）にすると消灯します。

■ メーターの明るさ調節

ライト点灯時と消灯時のそれぞれで 5 段階に調節できます。

- 明るさを調節したい状態（ライト点灯または消灯）にし、照明コントロール表示（**3-75 ページ**参照）にしたうえで、表示切替えノブ（5）を長押しします。明るさが1段階ずつ変化します。



54M0066

⚠注意

走行中は明るさ調節をしないでください。操作に気を取られて、思わぬ事故につながるおそれがあります。

アドバイス

- 調節中に、表示切替えノブを短押しするか10秒以上押さないでいると、オドメーターの表示に切り替わります。
- バッテリーを外すと記憶が消去され、初期状態にもどります。再度、明るさ調節をしてください。

警告灯・表示灯の見かた

イラストは代表例です。お車のタイプにより、このイラストと異なることがあります。



(1) ブレーキ警告灯(※)
(2) シートベルト警告灯
(3) SRSエアバッグ警告灯(※)
(4) 燃料残量警告灯
(5) ABS警告灯(※)
(6) オートレベリング警告灯(※)
(7) 水温警告灯(※)
(8) エンジン警告灯(※)
(9) パワーステアリング警告灯(※)
(10) 油圧警告灯(※)
(11) 充電警告灯(※)
(12) トランスミッション警告灯(※)
(13) イモビライザー警告灯(※)
(14) 半ドア警告灯
(15) キーレスオペレーションキー
電池消耗警告灯
(16) AS&G警告灯(オレンジ色)(※)
(「ENG A-STOP」と表示されます)
(17) セレクトレバー位置表示
(18) 方向指示器表示灯
(19) ヘッドライト上向き
(ハイビーム)表示灯
(20) ライト点灯表示灯
(21) スポーツモード表示灯
(22) ASC OFF表示灯(※)
(23) ASC作動表示灯(※)
(24) 低水温表示灯(※)
(25) プッシュ表示灯
(26) ACC表示灯
(27) IG ON表示灯
(28) AS&G表示灯(緑色)(※)
(「ENG A-STOP」と表示されます)
(29) セキュリティ
インジケーター
(30) ECO(エコ)ランプ(※)

アドバイス

※印の警告灯・表示灯は、エンジンスイッチを ON にしたときに点灯するのが正常です。点灯しない場合は、三菱自動車販売会社で点検を受けてください。

(1) ブレーキ警告灯



82K170

- 次のような状況になると、エンジンスイッチが ON のときに点灯します。
  - ブレーキ液が不足している
  - パーキングブレーキをかけている
  - ブレーキのシステムに異常がある
- システムが正常で、パーキングブレーキを完全に解除しているときは、エンジンスイッチを ON にすると約2秒間点灯したあと消灯します。
- 走行中に一時的に点灯しても、そのあと消灯し再点灯しなければ正常です。

⚠警告

次のようなときはただちに安全な場所に停車し、三菱自動車販売会社にご連絡ください。

- **パーキングブレーキを完全に解除しても消灯しないときや、走行中に点灯したとき。ブレーキの効きが悪くなっていることがあります。ブレーキペダルを強く踏んで停車してください。**
- **ブレーキ警告灯とABS警告灯が同時に点灯したままのとき。ABSに異常が発生しているだけでなく、ブレーキペダルを強く踏むと車両が不安定になるおそれがあります。**

⚠注意

パーキングブレーキの解除忘れにご注意ください。パーキングブレーキをかけたまま走行すると、ブレーキ装置が過熱して、ブレーキが効かなくなるおそれがあります。また、室内ブザーが“ピピピッ、ピピピッ”と鳴り続けます。
→ 4-12 ページ（パーキングブレーキ解除忘れ警告ブザー）

(2) シートベルト警告灯

80J221

運転者がシートベルトを着用していないと、エンジンスイッチが ON のときに点灯します。
また、エンジンをかけて走行を開始してから、最初に車速が約 15km/h 以上になったときに運転者がシートベルトを着用していない場合、シートベルト警告ブザーが断続的に鳴るとともに、警告灯が点灯から点滅に切り替わります。

- 運転者がシートベルトを着用しても、点灯または点滅したままのときは、システムの異常が考えられます。三菱自動車販売会社で点検を受けてください。

アドバイス

- 運転者がシートベルトを着用すると消灯します。また、警告ブザーが鳴っているときは、ブザーも止まります。
- 警告ブザーは運転者がシートベルトを着用しなくても、約95秒間鳴り続けたあとに止まります。ただし、警告灯は点滅から点灯に切り替わったまま、エンジンスイッチを ACC または LOCK（OFF）にするまで消灯しません。

(3) SRSエアバッグ警告灯

80J111

SRSエアバッグ、シートベルトプリテンショナーの電子制御システムに異常があると、エンジンスイッチが ON のときに点灯します。

- システムが正常な場合はエンジンスイッチを ON にしたときに、約6秒間点灯したあと消灯します。

⚠ 警告

次のような場合は、システムの異常が考えられます。三菱自動車販売会社で点検を受けてください。

- **運転中に点灯**
- **エンジンスイッチを ON にしても点灯しない**
- **エンジンスイッチを ON にしたあと、約6秒間たっても消灯しない**

(4) 燃料残量警告灯

80J225

- 燃料の残量が少なくなると、エンジンスイッチが ON のときに点灯します。すみやかに給油してください。
  - 点灯すると、警告ブザーが“ポーン”と1回鳴ります。また、そのまま給油しないでいると、エンジンスイッチを ON にするごとに警告ブザーが鳴ります。
- システムに異常があると、エンジンスイッチが ON のときに点滅します。三菱自動車販売会社で点検を受けてください。

アドバイス

- 坂道やカーブなどではタンク内の燃料が移動するため、早めに点灯することがあります。
- 走りかたによって、点灯・消灯が繰り返されることがあります。

(5) ABS警告灯

80J127

ABS（アンチロックブレーキシステム）の電子制御システムに異常があると、エンジンスイッチが ON のときに点灯します。点灯中はABSが作動しません。

- システムが正常な場合はエンジンスイッチを ON にしたときに、約2秒間点灯したあと消灯します。
- 次のような場合は、システムの異常が考えられます。三菱自動車販売会社で点検を受けてください。
  - 運転中に点灯
  - エンジンスイッチを ON にしても点灯しない
  - エンジンスイッチを ON にしたあと、約2秒間たっても消灯しない

⚠ 警告

ABS 警告灯とブレーキ警告灯が同時に点灯したままのときは、ただちに安全な場所に停車し、三菱自動車販売会社にご連絡ください。ABS に異常が発生しているだけでなく、ブレーキペダルを強く踏むと車両が不安定になるおそれがあります。

アドバイス

点灯中はABSは作動しませんが、通常のブレーキとして使用することができます。

(6) オートレベリング警告灯

タイプ別装備



80J217

ディスチャージヘッドライト装備車では、オートレベリング（自動光軸調整）システムに異常があると、エンジンスイッチが ON のときに点灯します。

- システムが正常な場合は、エンジンスイッチを ON にしたときに約２秒間点灯したあと消灯します。
- 走行中に点灯した場合は、安全な場所に停車し、エンジンを止めてください。再びエンジンスイッチを ON にしたときに、約２秒間点灯したあと消灯すれば、そのまま使用できます。
  消灯せず再び点灯する場合は、システムの異常が考えられます。三菱自動車販売会社で点検を受けてください。

(7) 水温警告灯



82K082

エンジン回転中に、エンジン冷却水温が高くなると点滅します。また、エンジン冷却水温が異常に高くなったときは点灯します。

- システムが正常な場合は、エンジンスイッチを ON にしたときに約2秒間点灯したあと消灯します。

- 点灯したときは、オーバーヒートのおそれがあります。ただちに安全な場所に停車し、処置をしてください。
  → **7-31ページ（オーバーヒートしたときは）**
- 水温警告灯と低水温表示灯が同時に点滅したときは、システムの異常が考えられます。三菱自動車販売会社で点検を受けてください。

(8) エンジン警告灯



80J222

- エンジンの電子制御システムに異常があると、エンジン回転中に点灯します。
- エンジンの失火を検知すると、エンジン回転中に点灯または点滅します。
- システムが正常な場合はエンジンスイッチを ON にしたときに点灯し、エンジンがかかると消灯します。
- エンジン回転中に点灯・点滅したときは、三菱自動車販売会社で点検を受けてください。

⚠注意

点滅したときは、すみやかに停車しエンジンを止めてください。触媒装置が溶損するおそれがありますので、次のことに注意してください。

- **枯れ草などの燃えやすいものがない安全な場所に停車する**
- **やむをえず走行する場合はアクセルペダルを大きく踏み込む走行をしないで、低速で走行する**

アドバイス

オートストップ&ゴー（AS&G）装備車の場合、次の状況では点灯しません。

- エンジンの自動停止中
- エンジンの自動停止中に室内ブザーが2 回鳴って通常のエンジン停止状態となったとき

  → **4-29 ページ（オートストップ&ゴー（AS&G））**

(9) パワーステアリング警告灯



80J408

電動パワーステアリングシステムに異常があると、エンジン回転中に点灯します。

- システムが正常な場合は、エンジンスイッチを ON にしたときに点灯し、エンジンがかかると消灯します。
- 次のような場合は、システムの異常が考えられます。三菱自動車販売会社で点検を受けてください。
  - 運転中に点灯
  - エンジンスイッチを ON にしても点灯しない
  - エンジンをかけても消灯しない

⚠注意

電動パワーステアリングシステムに異常があると、電動パワーステアリングシステムの機能が停止し、ハンドル操作が重くなります。通常より大きな力で操作することは可能ですが、すみやかに三菱自動車販売会社で点検を受けてください。

アドバイス
- すばやいハンドル操作を行なうと、ハンドル付近から擦れるような音が聞こえることがありますが、異常ではありません。
- オートストップ＆ゴー（AS&G）装備車の場合、エンジンの自動停止中は点灯しません。

(10)油圧警告灯



80J223

エンジン回転中に、エンジンの内部を潤滑するエンジンオイルの圧力が低下すると点灯します。

- システムが正常な場合は、エンジンスイッチを ON にしたときに点灯し、エンジンがかかると消灯します。
- エンジンオイルの量は、オイルレベルゲージで点検してください。点検方法は、「**メンテナンスノート**」を参照してください。
- エンジン回転中に点灯したときは、ただちに安全な場所に停車し、エンジンを止めて三菱自動車販売会社にご連絡ください。

⚠注意

点灯したまま走行を続けないでください。エンジンが破損するおそれがあります。

アドバイス

オートストップ＆ゴー（AS&G）装備車の場合、エンジンの自動停止中は点灯しません。

(11) 充電警告灯



80J226

充電系統に異常があると、エンジン回転中に点灯します。

- システムが正常な場合は、エンジンスイッチを ON にしたときに点灯し、エンジンがかかると消灯します。
- エンジン回転中に点灯したときは、ベルト切れなどが考えられます。ただちに安全な場所に停車し、バッテリー保護のためエンジンを止めて、三菱自動車販売会社にご連絡ください。

アドバイス

オートストップ＆ゴー（AS&G）装備車の場合、エンジンの自動停止中は点灯しません。

(12) トランスミッション警告灯

80J219

CVTのシステムに異常があると、エンジンスイッチが ON のときに点灯します。

- システムが正常な場合はエンジンスイッチを ON にしたときに、約2秒間点灯したあと消灯します。
- 次のような場合は、システムの異常が考えられます。三菱自動車販売会社で点検を受けてください。
  - 運転中に点灯
  - エンジンスイッチを ON にしても点灯しない
  - エンジンスイッチを ON にし、約2秒間たっても消灯しない

(13) イモビライザー警告灯



64L30690

→ 4-3ページ
（イモビライザーシステム）

- 車体の電子制御システムに異常があると、エンジンスイッチが ON のときに点灯することがあります。三菱自動車販売会社で点検を受けてください。

(14) 半ドア警告灯



82K274

いずれかのドアが完全に閉まっていないと点灯します。

- 点灯したままにしていると、走行するごとに警告ブザーが“ポーン”と1回鳴ります。

⚠注意

警告灯が点灯したまま走行しないでください。ドアが完全に閉まっていない半ドア状態のときは、走行中にドアが開き思わぬ事故につながるおそれがあります。

アドバイス

バッテリー保護のため、次の条件をすべてみたすと、自動的に消灯します。（バッテリーセーバー機能）

- エンジンスイッチが LOCK（OFF）の位置
- 点灯したまま15分が経過

(15)キーレスオペレーションキー電池消耗警告灯



70K122

キーレスオペレーションキーの電池切れが近いと、エンジンスイッチを ON にしたときに、約 15 秒間点灯します。電池を交換してください。

→ 6-6 ページ（キーレスオペレーションキーの電池交換）

(16) AS&G警告灯(オレンジ色)

タイプ別装備

68LM271

→ 4-29 ページ（オートストップ&ゴー（AS&G））

- 「ENG A-STOP」と表示されます。

(17) セレクトレバー位置表示



82K376

エンジンスイッチが ON のときに、セレクトレバーの位置を示します。

→ **4-13 ページ（セレクトレバーの各位置のはたらき）**

(18) 方向指示器表示灯



80J211

- 方向指示器／非常点滅灯を作動させると点滅します。
- 点滅が異常に速くなったときは、方向指示器／非常点滅灯の電球切れが考えられます。

→ **7-26ページ（電球を交換するときは）**

(19) ヘッドライト上向き(ハイビーム)表示灯



80J212

ヘッドライトが上向きのときに点灯します。

(20) ライト点灯表示灯



82K096

ヘッドライトや車幅灯が点灯している間、点灯します。

(21) スポーツモード表示灯

70K128

スポーツモードスイッチが ON のときに表示されます。

→ **4-15ページ（スポーツモードスイッチ）**

(22) ASC OFF表示灯

ASC装備車

57L30045

→ **4-25ページ（ASC装備車の取扱い）**

(23) ASC作動表示灯

ASC装備車

79K019

→ **4-25ページ（ASC装備車の取扱い）**

(24) 低水温表示灯



82K083

エンジンスイッチが ON のときに、エンジン冷却水温が低いと点灯し、エンジンが暖まると消灯します。

- システムが正常な場合は、エンジンスイッチを ON にしたときに約2秒間点灯します。そのあとはエンジン冷却水温の状態により点灯または消灯します。
- 暖機を十分にしても点灯したままのときは、センサーの異常が考えられます。また、点滅したときは、システムの異常が考えられます。三菱自動車販売会社で点検を受けてください。

(25) プッシュ表示灯



82K174

→ **4-4 ページ（キーレスエンジンスタートシステム）**

(26) ACC表示灯

82K097

エンジンスイッチが ACC 位置にあると点灯します。

→ **4-5ページ（電源の切替えのしかた）**

アドバイス

バッテリー保護のため、次の条件をすべてみたして約 60 分が経過すると、自動的に消灯してエンジンスイッチが LOCK（OFF）位置に戻ります。

- ブレーキペダルが踏まれていない
- セレクトレバーが P 位置
- すべてのドアが閉まっている

(27) IG ON表示灯

82K098

エンジン停止状態で、エンジンスイッチが ON 位置にあると点灯します。

→ **4-5ページ（電源の切替えのしかた）**

(28) AS&G表示灯(緑色)

タイプ別装備

68LM271

→ **4-29 ページ（オートストップ&ゴー（AS&G））**

- 「ENG A-STOP」と表示されます。

(29) セキュリティインジケーター



82K269

- セキュリティアラームが<**警報モード**>のときに、ドアをドアスイッチまたはキーレスエントリーで施錠すると、小刻みに点滅して約 20 秒後にセキュリティアラームがセットされます。
  セット中は、2秒間隔で点滅します。
- 駐車時に警報が作動していると、エンジンスイッチを ON にしたときに約8秒間小刻みに点滅します。
  → **3-24ページ（セキュリティアラーム）**
- 車体の電子制御システムに異常があると、エンジンスイッチが ON のときに約15秒間、1秒間隔で点滅します。三菱自動車販売会社で点検を受けてください。

(30) ECO(エコ)ランプ

70K30030

燃費効率が良い運転をしていると判定されると点灯します。

- システムが正常な場合は、エンジンスイッチを ON にしたときに点灯し、エンジンがかかると消灯します。

アドバイス

- 車速約 10km/h 未満では点灯しません。
- オートストップ＆ゴー（AS&G）装備車の場合、エンジン停止中も点灯します。
- 設定の切替え（カスタマイズ）をすると、点灯しなくすることができます。設定の切替えについては、三菱自動車販売会社にご相談ください。

ライトスイッチ

ライトの点灯・消灯

エンジンスイッチの位置に関係なく使用でき、ライトスイッチのツマミ（1）をまわすと次のように点灯・消灯します。

オートライトシステム非装備車



71L30690

オートライトシステム装備車



71L30700

ライトスイッチの位置	ヘッドライト（前照灯）	車幅灯、尾灯、番号灯
≡D	点灯	点灯
≡0ㄈ	消灯	点灯
AUTO	自動点灯・消灯（※）	
OFF	消灯	消灯

※オートライトシステム（タイプ別装備）は、エンジンスイッチが ON のときだけ作動します。

⚠注意

エンジン停止中に、長時間点灯させないでください。バッテリーあがりの原因となります。

アドバイス

ヘッドライトや車幅灯が点灯している間は、メーター内のライト点灯表示灯が点灯します。

→ **3-85ページ**
（ライト点灯表示灯）

■ オートライトシステム

タイプ別装備

エンジンスイッチが ON のときに使用でき、車外の明るさに応じてヘッドライトや車幅灯が自動的に点灯・消灯します。

エンジンスイッチを ACC または LOCK （OFF）にすると、自動的に消灯します。

- ライトスイッチのツマミを AUTO の位置にまわすと、次のように点灯・消灯します。

車外の明るさ	ヘッドライト（前照灯）	車幅灯、尾灯、番号灯
明るいとき	消灯	消灯
薄暗いとき	消灯	点灯
暗いとき	点灯	点灯

⚠注意

AUTO 位置のままエンジンスイッチを ON にしていると、エンジンがかかっていなくても、車外が暗くなるとともにライトや車幅灯が点灯します。そのまま長時間点灯させると、バッテリーあがりの原因となりますのでご注意ください。

アドバイス

オートライトセンサー（2）の上や周囲に物を置いたり、ガラスクリーナーなどを吹きかけたままにしたりしないでください。センサーの感度が低下し、正常に点灯・消灯しなくなります。

インパネ助手席側



54M0069

■ LEDイルミネーション

特別装備仕様車

車幅灯が点灯している間、点灯します。

ライト消し忘れ警告ブザー

ヘッドライトや車幅灯の消し忘れを防止するため、次のようなときに運転席ドアを開けると、室内ブザーが“ピーーー”と連続して鳴ります。

- エンジンスイッチを LOCK（OFF）にしたあとも、ライトや車幅灯が点灯している

ライトおよび車幅灯を消すと、室内ブザーは止まります。

ライトの上向き、下向きの切替え

ヘッドライトを上向き（ハイビーム）に切り替えると、遠くまで照らすことができます。

- ライトが点灯しているときに、レバー（3）を車の前方向に押すと上向きになります。もとの位置にもどすと、下向きになります。
- ライトスイッチの位置に関係なく、レバーを手前に引くと、引いている間、上向きにライトが点灯します。
- ライトを上向きにすると、メーター内のヘッドライト上向き（ハイビーム）表示灯が点灯します。

→ **3-85ページ（ヘッドライト上向き（ハイビーム）表示灯）**



71L30720

- 上図のスイッチは代表例です。お車のタイプにより異なります。

アドバイス

対向車や先行車があるときは、ライトを下向きにしてください。

フォグランプスイッチ

タイプ別装備

ヘッドライトや車幅灯を点灯しているときに使用でき、雨や霧などで視界が悪いときに使用します。

- スイッチを押すとフォグランプが点灯し、スイッチ内の表示灯（1）が点灯します。
  もう一度押すと消灯します。



54M0070

アドバイス

バッテリー保護のため、視界が良くなったらすみやかにスイッチを切ってください。

ヘッドライトレベリングダイヤル

タイプ別装備

ハロゲンヘッドライト装備車は、ライトを下向き（ロービーム）に点灯してヘッドライトレベリングダイヤルをまわすと、ライトの光軸が調整できます。
荷物や同乗者を乗せてライトの光軸が上向きになると、対向車や先行車の迷惑となります。ダイヤルを操作して、光軸を下向きに調整してください。

- ダイヤルの目盛りは **0** ～ **4** まであり、光軸が9段階（0.5きざみ）に調整できます。
- ダイヤルの目盛りを大きくすると、光軸が下向きになります。
- 前席のみ乗車している場合はダイヤルを **0** の位置にします。



54M0071

⚠注意

●走行中はダイヤル操作をしないでください。操作に気を取られて、思わぬ事故につながるおそれがあります。
●車検などで基本の光軸を調整するときは、ダイヤルを 0 の位置にしてください。0 以外の位置で基本光軸を調整すると、ライトの光軸が基準より上向きになるなど、安全上問題となるおそれがあります。

アドバイス

- ダイヤル操作は、ライトが下向き（ロービーム）に点灯しているときに行なってください。ライトが上向き（ハイビーム）に点灯している、または点灯していないときは、光軸が適切に調整できているか判断できません。
- ダイヤルを操作すると、ライトの下向き（ロービーム）と上向き（ハイビーム）の光軸が同時に調整されます。
- 荷物や同乗者をおろしたあとは、ダイヤルを**0**の位置にもどしてください。
- 荷物や同乗者ののせかたによって変わりますが、次表の数値を参考に適切な位置に調整してください。

〈ダイヤル位置の目安〉

条件	ダイヤル位置
運転席のみ乗車	**0**
運転席および助手席に乗車	
5名乗車	**2**
5名乗車で荷室満載	**2.5**
運転席のみ乗車で荷室満載	**3.5**

- ディスチャージヘッドライト装備車の場合、光軸が自動調整されます。

→ **3-81ページ（オートレベリング警告灯）**

方向指示器スイッチ

エンジンスイッチが ON のときに使用できます。

右折・左折をするとき

左折時：レバー（1）を押し上げます。
右折時：レバーを押し下げます。

- 同時に方向指示器とメーター内の方向指示器表示灯が点滅します。
- ハンドルをもとにもどすと、レバーが自動的にもどり、方向指示器と表示灯が消灯します。



71L30750

- 上図のスイッチは代表例です。お車のタイプにより異なります。

アドバイス

ハンドルを切る角度が小さいと、レバーが自動的にもどらないことがあります。レバーを手でもどしてください。

車線変更をするとき

レバーを車線変更しようとする方向に軽く押さえます。

- 押さえている間だけ、方向指示器と表示灯が点滅します。

非常点滅灯スイッチ

エンジンスイッチの位置に関係なく使用できます。故障などでやむをえず路上駐車するときや非常時に使用します。

- スイッチを押すと、すべての方向指示器とメーター内の方向指示器表示灯が点滅します。
- もう一度押すと消灯します。



54M0072

⚠注意

エンジン停止中に長時間点滅させないでください。バッテリーあがりの原因となります。

ワイパー／ウォッシャースイッチ

エンジンスイッチが ON のときに使用できます。

⚠注意

●ウインドーが乾いているときは、ウインドーをウォッシャー液で濡らしてからワイパーを動かしてください。空ぶきするとガラス面やワイパーブレード（ゴム部）に傷がつき、視界を悪くすることがあります。

●寒冷時は、ガラス面に吹きつけたウォッシャー液が凍結して、視界が悪くなることがあります。ガラス面をデフロスターで暖めてから、ウォッシャー液を噴射してください。
→ 5-2ページ（デフロスター）

●ワイパーブレードがガラスにはりついているときは、ワイパーを作動させないでください。ブレード部（ゴムの部分）が傷ついたり、ワイパーが故障したりするおそれがあります。

●ウォッシャー液が十分に出ないときは、ウォッシャースイッチを切ってください。ウォッシャーポンプが故障する原因となります。

フロントワイパースイッチ

レバー（1）を上下に操作します。



50M0066

MIST	レバーを押し上げている間作動
OFF	停止
INT	間欠作動
LO	低速作動
HI	高速作動

フロントウォッシャースイッチ

レバー(1)を手前に引くと、ウォッシャー液が噴射されワイパーが数回動きます。



50M0067

リヤワイパースイッチ

ツマミ（2）をまわします。



50M0068

ON	作動
OFF	停止

リヤウォッシャースイッチ

- 図の ⬆ 方向にツマミ（2）をまわし、ON の上にある 🚿（ウォッシャー）にあわせるとウォッシャー液が噴射し、同時にリヤワイパーも連動して動きます。ツマミから手をはなすと ON にもどります。
- 図の⬇方向にツマミ（2）をまわし、OFF の下にある 🚿（ウォッシャー）にあわせるとウォッシャー液が噴射します。ツマミから手をはなすとOFFにもどります。



50M0069

ホーンスイッチ

エンジンスイッチの位置に関係なく使用できます。ハンドルのホーンマークがついている部分を押すと、ホーンが鳴ります。

51K0187

リヤデフォッガースイッチ

エンジン回転中またはエンジンの自動停止中（オートストップ&ゴー（AS&G）装備車）に使用でき、バックウインドーガラスの内側のくもりを取ります。

→ **4-29 ページ（オートストップ&ゴー（AS&G））**

- スイッチを押すとバックウインドーガラスが暖められて、スイッチ内の表示灯（1）が点灯します。
  もう一度押すとスイッチが切れます。
- ドアミラーヒーター装備車では、同時にドアミラーも暖められ、ミラーについたくもりをとります。

→ **3-32ページ（ドアミラーヒータースイッチ）**

マニュアルエアコン装備車



54M0073

オートエアコン装備車



54M0074

アドバイス

- エンジン停止中はスイッチが入りません。（AS&G 装備車のエンジン自動停止中を除く）
- 約 15 分連続で使用すると、自動的にスイッチが切れます。
- 使用中にエンジンスイッチを ACC または LOCK（OFF）にすると、エンジンを再始動しても自動的にスイッチは入りません。
- バッテリー保護のため、くもりが取れたらすみやかにスイッチを切ってください。
- 雪を溶かしたり、雨水を乾燥させたりすることには使用しないでください。
- バックウインドーガラスの室内側をふくときは、熱線や端子を傷つけないように、水を含ませた柔らかい布で熱線に沿ってふいてください。

4. 運転するときは

● **エンジン始動**
エンジンスイッチの各位置のはたらき ····· 4-2
イモビライザーシステム ····· 4-3
キーレスエンジンスタートシステム ····· 4-4
····· 4-4
エンジンのかけかた ····· 4-8

● **パーキングブレーキ**
パーキングブレーキの操作 ····· 4-11

● **オートマチック車**
セレクトレバーの操作 ····· 4-13
オートマチック車の特性 ····· 4-16
オートマチック車を運転するとき ····· 4-16
オートマチック車の運転のしかた ····· 4-18

● **ABS**
ABS装備車の取扱い ····· 4-22

● **ASC**
ASC装備車の取扱い ····· 4-25
ヒルスタートアシスト ····· 4-28

● **オートストップ&ゴー（AS&G）**
オートストップ&ゴー（AS&G） ····· 4-29

安全運転が第一

お車に装備されているシートベルト、SRSエアバッグシステム、ABS（アンチロックブレーキシステム）などの安全装備も、乗員の安全確保には限界があります。法定速度を厳守するとともに、スピードを控えめにして安全運転に心がけてください。

エンジンスイッチの各位置のはたらき



54M0075

位置	エンジンの状態	はたらき
LOCK (OFF)	停止	駐車するときの位置です。エンジンスイッチを LOCK (OFF) にもどすと、ハンドルロックがかかります。
ACC	停止	エンジンをかけずにオーディオ（別売り）やドアミラー、アクセサリーソケットなどの電装品を使用するときの位置です。メーター内の ACC 表示灯が点灯します。
ON	停止	エンジンをかけずにパワーウインドーやワイパーなどの電装品を使用するときの位置です。メーター内のIG ON表示灯などが点灯します。
	回転中	すべての電装品が使えます。通常運転中の状態です。 IG ON表示灯は点灯しません。
START	始動	キーレスオペレーションキーを所持してセレクトレバーを P にし、ブレーキを踏んでエンジンスイッチを押すと、自動的に始動します。

⚠注意

エンジンを止めているときは、エンジンスイッチを ACC または ON にしたままにしないでください。また、その状態で長時間ラジオ（別売り）などを聞かないでください。バッテリーあがりの原因となります。

アドバイス

- ハンドルロックは通常、エンジンスイッチを LOCK（OFF）から ACC または ON にしたときに解除されます。
- 強い電波やノイズの影響を受けると、メーター内のプッシュ表示灯 が点滅して、電源の切替えやエンジンの始動ができない場合があります。

ハンドルロックが解除できないときは

エンジンの始動ができません。ハンドルを左右に軽く動かしながら、エンジンスイッチを押してください。



64L40180

イモビライザーシステム

イモビライザーシステムは盗難防止のため、キーレスオペレーションキーが電波で車両と通信することによって、あらかじめ登録されたキーレスオペレーションキー以外ではエンジンを始動できないようにするシステムです。

イモビライザー警告灯



64L30690

メーターパネル内にあります。

→ **3-78ページ（警告灯・表示灯の見かた）**

- エンジンの始動が可能な場合は、エンジンをかけるときに、約２秒間点灯したあと消灯します。点滅すると、エンジンの始動ができません。

  → **4-9 ページ（プッシュ表示灯が点滅してエンジンがかからないときは）**

- キーレスオペレーションキー持ち出し監視機構が作動したときにも点滅します。

  → **4-6 ページ（キーレスオペレーションキー持ち出し監視機構）**

アドバイス

エンジンをかけるときに、点滅または約５秒間点灯すると、エンジンがかからない場合があります。キーレスオペレーションキーの場所を確認し、エンジンスイッチを LOCK（OFF）にもどしてから、操作をやりなおしてください。

キーレスエンジンスタートシステム

所持しているキーレスオペレーションキーが「**車内の作動範囲**」（**4-7 ページ**参照）に入っていると、エンジンスイッチによる始動および電源の切替えが可能となります。
また、その他に次の機能があります。

- キーレスエントリー
  → **3-9ページ（キーレスエントリー）**
- ドアスイッチによるドアの施錠・解錠
  → **3-11ページ（キーレスオペレーションキー）**
- イモビライザー（車両盗難防止装置）
  → **4-3ページ（イモビライザーシステム）**

ACC表示灯

82K097

メーターパネル内にあります。

- エンジンスイッチが ACC 位置にあると点灯します。
  → **3-78ページ（警告灯・表示灯の見かた）**
  → **4-5ページ（電源の切替えのしかた）**

IG ON表示灯

82K098

メーターパネル内にあります。

- エンジン停止状態で、エンジンスイッチが ON 位置にあると点灯します。
  → **3-78ページ（警告灯・表示灯の見かた）**
  → **4-5ページ（電源の切替えのしかた）**

プッシュ表示灯


82K174

メーターパネル内にあります。

- ブレーキペダルを踏んで点灯したときは、通常エンジンの始動が可能です。ただし、始動できず点滅したときは、**4-9 ページ**の「**プッシュ表示灯が点滅してエンジンがかからないときは**」をお読みください。
- ブレーキペダルを踏まずにエンジンスイッチを押して点滅したときは、**4-6 ページ**の「**プッシュ表示灯が点滅して電源が切り替わらないときは**」をお読みください。

エンジンスイッチ照明

- 運転席ドアを開けると点灯します。
- 運転席ドアを閉めると約 15 秒間点灯し、徐々に減光しながら消灯します。



82K253

アドバイス

バッテリー保護のため、運転席ドアを閉め忘れて点灯させたままにしていても、約15分が経過すると自動的に消灯します。(バッテリーセーバー機能)

電源の切替えのしかた

エンジンをかけずに電装品の使用やメーターの確認をしたいときは、次のようにしてエンジンスイッチの位置を切り替えます。
なお、この切り替えのことを「**電源の切替え**」といいます。

1 キーレスオペレーションキーを所持して運転席に座ります。

2 ブレーキペダルを踏まずにエンジンスイッチ（1）を押します。



82K254

- 押すごとに次のようにエンジンスイッチの位置が切り替わります。



70K130

アドバイス

- セレクトレバーが P 以外の位置にあると、LOCK（OFF）にはもどせません。
- ハンドルロックの故障などで、エンジンスイッチを LOCK（OFF）にもどせないことがあります。
  → **4-10 ページ（エンジンスイッチをもどすときは）**

■ プッシュ表示灯 が点滅して電源が切り替わらないときは

キーレスオペレーションキーが「**車内の作動範囲**」（**4-7 ページ**参照）で検知されていないことが考えられます。運転者はキーレスオペレーションキーを身につけ、メーター内のプッシュ表示灯 の消灯後、操作をやり直してください。それでも切り替わらないときは、キーレスオペレーションキーの電池切れのおそれがあります。次の手順で切り替えてください。

1 ブレーキペダルを踏まずにエンジンスイッチ（1）を押します。

2 メーター内のプッシュ表示灯 が点滅している約 10 秒以内に、キーレスオペレーションキー（2）の先端（ロックスイッチ側）をエンジンスイッチに約2秒間あてます。



- 上図のキーレスオペレーションキーは代表例です。お車のタイプにより異なります。

アドバイス

- 前記の手順を何度繰り返しても切り替わらないときは、バッテリーあがりなどの別の原因が考えられます。三菱自動車販売会社にご連絡ください。

- プッシュ表示灯 の点滅中に、イモビライザー警告灯が約5秒間点灯します。
- 設定の切替え（カスタマイズ）をすると、キーレスオペレーションキー検出範囲外警告ブザー（室内ブザー）を1回鳴らすことができます。設定の切替えについては、三菱自動車販売会社にご相談ください。
- キーレスオペレーションキーの電池切れが近いと、エンジンスイッチを ON にしたときに、メーター内のキーレスオペレーションキー電池消耗警告灯が約 15 秒間点灯します。電池を交換してください。
  - → **3-13 ページ（キーレスオペレーションキー電池消耗警告灯）**
  - → **6-6 ページ（キーレスオペレーションキーの電池交換）**

キーレスオペレーションキー持ち出し監視機構

次のような場合、室内／車外ブザーが約2秒間断続的に鳴るとともに、メーター内のイモビライザー警告灯が点滅し、キーレスオペレーションキーの車外持ち出しを警告します。

- エンジン回転中、またはエンジンスイッチが ACC または ON 位置にある状態で、いずれかのドアを開け、そのあとすべてのドアを閉めたときにキーレスオペレーションキーが車内にない場合
- エンジンスイッチが ACC または ON 位置にある状態で、エンジンをかけようとしたときにキーレスオペレーションキーが車内にない場合



54M0076

(1) イモビライザー警告灯(点滅)

アドバイス

- 警告が作動したときは、すみやかにキーレスオペレーションキーの場所を確認してください。
- 警告の作動中は、エンジンの再始動ができません。
- イモビライザー警告灯の点滅は、通常、キーレスオペレーションキーが車内にもどってきてから少しすると消灯します。消灯しない場合は、一度エンジンスイッチを LOCK (OFF) にもどしてから再操作してください。
- キーレスオペレーションキーは運転者が所持し、管理してください。

エンジン始動／電源切替え／キーレスオペレーションキー持ち出し監視機構の作動範囲(車内)

「**車内の作動範囲**」(1) は、インパネの上や荷室などを除く車室内です。



54M0012M

アドバイス

- 「**車内の作動範囲**」にキーレスオペレーションキーがあっても、次のような状況にあるとキーレスオペレーションキーが検知されず、エンジン始動や電源切替えができない場合があります。また、キーレスオペレーションキー持ち出し監視機構が作動する場合があります。
  - キーレスオペレーションキーの電池が消耗している
  - キーレスオペレーションキーが強い電波やノイズの影響を受けている
  - キーレスオペレーションキーが金属製のものと接していたり、覆われたりしている
  - キーレスオペレーションキーが次のような小物入れの中にある
    - ・保冷機能付助手席アッパーボックス
    - ・グローブボックス
    - ・インパネトレー(運転席)
    - ・インパネボックス(運転席)
    - ・ドアポケット
  - キーレスオペレーションキーがメーターパネルの手前やサンバイザー、床にある

アドバイス

- **「車内の作動範囲」**にキーレスオペレーションキーがなくても、次のような状況にあるとキーレスオペレーションキーが検知され、エンジン始動や電源切替えができる場合があります。また、キーレスオペレーションキー持ち出し監視機構が作動しない場合があります。
  - 車外にキーレスオペレーションキーがあっても、ドアに近づきすぎている
  - キーレスオペレーションキーがインパネの上や荷室にある

エンジンのかけかた

2-11 ページの「**エンジンをかけるときは**」もあわせてお読みください。

1 パーキングブレーキ（1）がしっかりかかっていることを確認します。



82K003

2 セレクトレバーが P になっていることを確認します。



82K311

3 右足でブレーキペダル（2）をしっかり踏み続けます。



82K004

(3) アクセルペダル

4 メーター内のプッシュ表示灯 が点灯したら、エンジンスイッチ（1）を押します。エンジンがかかったら、スターターは自動的に停止します。



82K254

アドバイス

- エンジンをかけるときは、アクセルペダルを踏まないでください。
- ヘッドライトやエアコンなどのスイッチを切った方が、エンジンはかかりやすくなります。
- エンジンがかからなくても、スターターはしばらくすると自動的に停止します。自動停止後またはシステム異常時は、エンジンスイッチを押している間だけ、スターターがまわります。
- ハンドルロックが解除できなくて、エンジンの始動ができない場合があります。

→ **4-3 ページ（ハンドルロックが解除できないときは）**

■ プッシュ表示灯 が点滅してエンジンがかからないときは

キーレスオペレーションキーが「**車内の作動範囲**」（**4-7 ページ**参照）で検知されていないことが考えられます。運転者はキーレスオペレーションキーを身につけ、メーター内のプッシュ表示灯 の消灯後、操作をやり直してください。それでもエンジンがかからないときは、キーレスオペレーションキーの電池切れのおそれがあります。次の手順を行なってください。

1 セレクトレバーが P にあることを再確認し、ブレーキペダルをしっかり踏み続けます。

2 メーター内のプッシュ表示灯 が点灯したら、エンジンスイッチ（1）を押します。

3 メーター内のプッシュ表示灯 が点滅している約 10 秒以内に、キーレスオペレーションキー（2）の先端（ロックスイッチ側）をエンジンスイッチに約2秒間あてます。



- 上図のキーレスオペレーションキーは代表例です。お車のタイプにより異なります。

アドバイス

- 前記の手順を何度繰り返してもエンジンがかからないときは、バッテリーあがりなどの別の原因が考えられます。三菱自動車販売会社にご連絡ください。
- プッシュ表示灯 の点滅中に、イモビライザー警告灯が約5秒間点灯します。
- 設定の切替え（カスタマイズ）をすると、キーレスオペレーションキー検出範囲外警告ブザー（室内ブザー）を1回鳴らすことができます。設定の切替えについては、三菱自動車販売会社にご相談ください。

アドバイス

- キーレスオペレーションキーの電池切れが近いと、エンジンスイッチを ON にしたときに、メーター内のキーレスオペレーションキー電池消耗警告灯が約15秒間点灯します。
  → **3-13 ページ（キーレスオペレーションキー電池消耗警告灯）**
  → **6-6 ページ（キーレスオペレーションキーの電池交換）**

エンジンを止めるときは

車両の状態	エンジン停止方法
停車中	エンジンスイッチを押す
走行中（緊急時）	エンジンスイッチを3秒以上長押しする

⚠警告

緊急時以外は、走行中にエンジンを止めないでください。
- **ブレーキ倍力装置が働かないため、ブレーキペダルを踏むときに強い力が必要になります。**
- **パワーステアリング装置が働かないため、ハンドルが重くなります。**
- **ABS、ASC（タイプ別装備）が作動しません。**

⚠注意

走行中にエンジンを止めると、オートマチックトランスミッションが損傷するおそれがあります。

- 停車中にエンジンを停止できないときは、エンジンスイッチを３秒以上長押ししてください。この場合、システムの異常が考えられますので、三菱自動車販売会社で点検を受けてください。

エンジンスイッチをもどすときは

1 セレクトレバーを P 位置に入れ、セレクトレバーのボタンから手を離します。
→ **4-13ページ（セレクトレバーの操作）**

2 エンジンスイッチを LOCK（OFF）にもどします。

- エンジンスイッチを LOCK（OFF）にもどすと、ハンドルロックがかかります。
- 誤操作防止のため、次の条件をみたしているときだけエンジンスイッチを LOCK（OFF）にもどせます。
  - セレクトレバーが P 位置
  - セレクトレバーのボタンから手を離している

  → **4-21ページ（駐車）**
- ハンドルロックの故障などで、エンジンスイッチを LOCK（OFF）にもどせないことがあります。三菱自動車販売会社で点検を受けてください。なお、点検前には次の作業をしてください。
  - 盗難を防ぐため、エマージェンシーキー操作にてドアを施錠してください。（ドアスイッチやキーレスエントリーでは施錠できません）
  - バッテリーあがりを防ぐため、バッテリーのマイナス端子を外してください。（10mmスパナなどの市販工具が必要です）

アドバイス

次のようなときは、エンジンスイッチを LOCK（OFF）にもどせません。
- セレクトレバーの位置が P 以外
- セレクトレバーの位置が P にあっても、セレクトレバーのボタンを押しているとき

■ エンジンスイッチもどし忘れ警告ブザー

エンジンスイッチのもどし忘れを防止するためのブザーです。

- エンジンスイッチを ACC にしたまま運転席ドアを開けると、室内ブザーが“ピー、ピー、”と断続的に鳴ります。
- セレクトレバーを P 位置に入れ、セレクトレバーのボタンから手をはなします。エンジンスイッチを２回押して LOCK（OFF）にもどすと、室内ブザーが止まります。

アドバイス

少しの間でも車から離れるときは盗難防止のためエンジンを停止し、エンジンスイッチを LOCK（OFF）にもどしたことを確認して、ドアを施錠してください。LOCK（OFF）にもどさないと、ドアスイッチやキーレスオペレーションキーでドアが施錠できません。

■ ハンドルロック未作動警告ブザー

故障などで、エンジンスイッチを LOCK（OFF）にしてもハンドルがロックされない場合、運転席ドアを開けると、室内ブザーが“ピッ、ピッ、”と断続的に鳴ります。三菱自動車販売会社で点検を受けてください。

パーキングブレーキの操作

パーキングブレーキは後輪にかかります。駐車するときはパーキングブレーキをしっかりとかけてください。



50M0075

駐車するときは

右足でブレーキペダルを踏みながら、左足でパーキングブレーキペダルをいっぱいまで踏み込みます。

⚠警告

●走行中は、パーキングブレーキペダルを踏まないでください。急ブレーキをかけた状態になり、事故を起こすおそれがあります。
●走行中は、パーキングブレーキペダルに足をのせないでください。カーブを曲がるときなどに足に力がかかり、踏み込んでしまうおそれがあります。

⚠注意

●パーキングブレーキをかけるときは、確実にブレーキが効くまで一気に踏み込んでください。
●パーキングブレーキの効きを強くしようとして、2 度踏みをしないでください。2 度踏みをすると、ペダルがもどってパーキングブレーキが解除されます。

アドバイス

パーキングブレーキをさらに強く効かせたいときは、次のようにしてください。
●右足でブレーキペダルを強く踏んだままにする
●左足でパーキングブレーキを踏んで解除してから、再度踏み込む

解除するときは

- 右足でブレーキペダルを踏みながら、左足でパーキングブレーキペダルをカチッと音がするまで踏み、ゆっくりとはなします。
- 坂道発進するときは、左足でパーキングブレーキペダルをカチッと音がするまで踏んでおき、右足でアクセルペダルを慎重に踏み、車が動きだす感触を確認しながらパーキングブレーキペダルをゆっくりともどしてください。

⚠注意

パーキングブレーキを解除したときは、メーター内のブレーキ警告灯が消灯しているか確認してください。万一、パーキングブレーキをかけたまま走行した場合、ブレーキ装置が過熱してブレーキが効かなくなるおそれがあります。
→ 3-79ページ（ブレーキ警告灯）

■ パーキングブレーキ解除忘れ警告ブザー

パーキングブレーキを解除し忘れたまま走行すると、室内ブザーが“ピピピッ、ピピピッ”と鳴り続けます。

⚠注意

警告ブザーが鳴ったときは、ただちに安全な場所に停車し、パーキングブレーキを解除してください。走行中の解除は、操作に気を取られて思わぬ事故を起こすおそれがあります。

セレクトレバーの操作

※本書で「オートマチック車」と記載されている場合、「CVT車」を示しています。

セレクトレバーの各位置のはたらき



54M0077

(1) ボタン

P パーキング	駐車するとき、エンジンを始動・停止するときの位置 ●駆動輪（前輪）が固定されます。
R リバース	車を後退させるときの位置 ●室内で警告ブザーが鳴り、運転者にセレクトレバーが R に入っていることを知らせます。
N ニュートラル	エンジンの動力が伝わらない状態の位置 ●エンジンを始動できますが、安全のため P の位置で始動してください。
D ドライブ	通常走行の位置 ●車の速度とアクセルペダルの踏み込み量により、自動的に変速され走行できます。
L ロー	強力なエンジンブレーキを効かせるときなどの位置 ●急な下り坂を走行するときなどに使用します。

セレクトレバーの動かしかた



70K194

⇩	ブレーキペダルを踏み、ボタンを押したままセレクトレバーを動かします。
⇧ ⇩	ボタンを押さずにセレクトレバーを動かします。
⬆ ⬇	ボタンを押したままセレクトレバーを動かします。

⚠注意

完全に停車させてから、セレクトレバーを R に入れてください。車が動いていると、トランスミッションが故障する原因となります。なお、トランスミッション保護のため、前進車速が約10km/h 以上のときは変速されません。（ニュートラルのまま）

アドバイス

⇧⇩ の操作は、セレクトレバーのボタンを押さない習慣をつけてください。常にボタンを押して操作していると、間違って P R L へ入れてしまうおそれがあります。

■ シフトロックシステム

発進するときなどに、セレクトレバーの誤操作を防ぐシステムです。

- エンジンスイッチが ON でブレーキペダルを踏んでいるときだけ、セレクトレバーを P から他の位置に動かせます。
- エンジンスイッチが ACC または LOCK（OFF）のときは、ブレーキペダルを踏んでいても、セレクトレバーを P から他の位置に動かせません。

アドバイス

- 発進するときは、ブレーキペダルをしっかり踏んだままセレクトレバーを操作してください。
- セレクトレバーのボタンを押してから、ブレーキペダルを踏まないでください。シフトロックが解除されないことがあります。
- 万一、エンジンスイッチを ON にして、ブレーキペダルを踏んでもセレクトレバーを P から他の位置へ動かせない場合、次の手順でシフトロックを解除してください。
  この場合は、シフトロックシステムなどの故障が考えられます。ただちに三菱自動車販売会社で点検を受けてください。

■ シフトロックの解除のしかた

シフトロックシステムの故障やバッテリーあがりなどで、セレクトレバーを P から他の位置へ動かせないときは、次の手順でシフトロックを解除します。

1 安全のため、パーキングブレーキをしっかりとかけ、ブレーキペダルを踏んだ状態にします。

2 セレクトレバーパネルにあるシフトロック解除ボタンを押しながら、セレクトレバーを操作します。



82K378

スポーツモードスイッチ

- スイッチを押すごとに、ON と OFF が切り替わります。
- ONのとき、メーター内のスポーツモード表示灯が表示されます。



85K2054

(1) スポーツモードスイッチ

アドバイス

スポーツモードスイッチは、エンジン始動時にはOFF状態にもどります。このときスポーツモード表示灯は表示されません。

■ スイッチがONのとき

坂道や山間路の走行に適しています。

- 下り坂では、エンジンブレーキがかかります。
- 上り坂や山間路ではエンジン回転数を高く保ち、エンジン回転の変化が少ない力強くなめらかな走行ができます。

■ スイッチがOFFのとき

通常走行に適しています。

- 燃費性能と静粛性の高い走行ができます。

■ スポーツモード表示灯

S

70K128

メーターパネル内にあります。

- スポーツモードスイッチが ON のときに表示されます。

→ **3-78ページ**
（警告灯・表示灯の見かた）

オートマチック車の特性

オートマチック車は、クラッチ操作とギヤチェンジから解放されて運転操作が楽になりますが、オートマチック車特有の現象や操作上の注意があります。

クリープ現象に注意して

エンジンをかけて停車しているとき、セレクトレバーが P N 以外に入っていると、アクセルペダルを踏まなくても車がゆっくり動きます。これをクリープ現象といいます。

⚠注意

●セレクトレバーを P N 以外に入れているときは、ブレーキペダルをしっかり踏んでください。
●エンジン始動直後やエアコン作動時は、クリープ現象が強くなることがあります。とくにしっかりブレーキペダルを踏んでください。

アドバイス

CVT車もクリープ現象があります。

キックダウン

走行中（低車速時を除く）にアクセルペダルをいっぱいに踏み込むと、自動的にシフトダウンしてエンジン回転が上昇して、力強い加速ができます。これをキックダウンといいます。

- 追い越しなどをしたいときは、アクセルペダルをいっぱいに踏み込みます。キックダウンして力強い加速が得られます。

⚠注意

通常の加速をするときは、アクセルペダルをゆっくり踏み込んでください。いっぱいに踏み込むと、キックダウンして思わぬ急加速のおそれがあります。

登降坂変速制御

セレクトレバーが D の位置で作動する制御です。

- 登坂中と判断するとシフトダウンしてエンジン回転数を高く保ち、少ないアクセル操作でなめらかな走行ができます。
- 降坂中と判断するとシフトダウンし、エンジンブレーキがかかります。

オートマチック車を運転するとき

トランスミッション警告灯

80J219

メーターパネル内にあります。

- CVT のシステムに異常があると、エンジンスイッチが ON のときに点灯します。

→ **3-78ページ**
（警告灯・表示灯の見かた）

R（リバース）ポジション警告ブザー

セレクトレバーを R に入れると室内で警告ブザーが鳴り、セレクトレバーが R に入っていることを運転者に知らせます。

アドバイス

R（リバース）ポジション警告ブザーは、車外の人に車の後退を知らせるためのものではありません。

ペダルの踏み間違いに注意

ペダルの踏み間違いを防ぐため、エンジンをかける前にアクセルペダルとブレーキペダルを実際に足で踏んで、位置を確認してください。

⚠警告

アクセルペダルとブレーキペダルを踏み間違えると、思わぬ事故につながるおそれがあります。

ブレーキペダルは右足で踏む



82K004

(1) パーキングブレーキペダル
(2) ブレーキペダル
(3) アクセルペダル

左足では適切なブレーキ操作ができません。ブレーキペダルは右足で踏む習慣をつけてください。

セレクトレバーを操作するときは

- 前進と後退を繰り返すときなどは、セレクトレバーを R に入れたことを忘れることがあります。車を後退させたあとは、すぐに R から N に入れる習慣をつけてください。
- 切り返しなどで前進と後退を繰り返すときは、完全に停車してからセレクトレバーを操作してください。

⚠注意

アクセルペダルを踏んだままセレクトレバーを操作しないでください。急発進して事故を起こすおそれがあります。

セレクトレバーの位置は目で確認

始動時や降車時は P 、前進時は D 、後退時は R にあることを目で確認してください。

車から離れるときは



82K311

⚠注意

エンジンをかけたまま車から離れないでください。万一、セレクトレバーが P 以外に入っていると、車がひとりでに動き出すおそれがあります。また、車に乗り込むときに誤ってセレクトレバーを動かしたりアクセルペダルを踏み込んだりして、思わぬ急発進のおそれがあります。

オートマチック車の運転のしかた

4-13 ページの「**セレクトレバーの操作**」もあわせてお読みいただき、正しい取扱いをしてください。

運転席にすわって

1 ペダルが確実に踏めて、ハンドル操作が楽に行なえる位置にシートやハンドルを調節します。
→ **3-33ページ（前席シート）**
→ **3-33ページ（チルトステアリング）**

2 アクセルペダル（3）とブレーキペダル（2）の位置を右足で確認します。

3 パーキングレーキペダル（1）の位置を左足で確認します。



82K004

エンジンの始動

エンジンのかけかたの詳細は、**4-8 ページ**の「**エンジンのかけかた**」をお読みください。

1 パーキングブレーキをしっかりとかけます。

2 セレクトレバーが P にあるか確認します。



82K311

アドバイス

セレクトレバーが N の位置でもエンジンがかかりますが、安全のため P でエンジンをかけてください。

3 ブレーキペダルを右足で踏みます。

4 エンジンを始動します。

発進

■ 通常の発進

1 ブレーキペダルを右足でしっかり踏み込みます。

2 前進時は D 、後退時は R にセレクトレバーを入れ、レバーの位置を目で確かめます。

3 パーキングブレーキを解除し、メーター内のブレーキ警告灯の消灯を確認します。

4 ブレーキペダルからゆっくりと足をはなし、アクセルペダルをゆっくり慎重に踏んで発進します。

■ 急な上り坂での発進

1、2 は「**通常の発進**」と同じ操作です。

3 左足でパーキングブレーキペダルをカチッと音がするまで踏みます。

4 ブレーキペダルからゆっくりと右足をはなし、アクセルペダルを慎重に踏みます。

5 車が動きだす感触を確認しながら、パーキングブレーキペダルをもどして発進します。



82K202

アドバイス

ヒルスタートアシスト装備車の場合、急な上り坂での発進時に車が後退することを一定時間防ぐ機能があります。

→ **4-28 ページ（ヒルスタートアシスト）**

4

走行

■ 通常走行

セレクトレバーを D に入れて発進すると、走行速度とアクセルペダルの踏み込み量により、自動的に変速され走行できます。

⚠注意

緊急時以外は、走行中にセレクトレバーを N にしないでください。エンジンブレーキがまったく効かないため、思わぬ事故の原因となります。

■ 急加速走行

追い越しなどをしたいときは、アクセルペダルをいっぱいに踏み込みます。
キックダウンして力強い加速が得られます。

■ 上り坂走行

上り坂を D で走行しているときに、スピードを保つためにアクセルペダルを踏み込んでいくと、キックダウンしてエンジンの回転が急に上がることがあります。

- 坂の勾配に応じて、あらかじめスポーツモードスイッチを ON にしておくと、エンジン回転の変化が少ない力強くなめらかな走行ができます。

■ 下り坂走行

下り坂を D のままで走行すると、エンジンブレーキの効きが弱くてスピードが出すぎてしまうことがあります。

- 坂の勾配に応じて、あらかじめスポーツモードスイッチを ON にしてエンジンブレーキを併用します。
- 急な下り坂で、強力なエンジンブレーキが必要なときには L に入れます。

⚠警告

急な下り坂や長い下り坂では、エンジンブレーキを併用してください。下り坂でブレーキペダルを踏み続けると、ブレーキ装置が過熱してブレーキが効かなくなるおそれがあります。

一時停止

1 セレクトレバーは走行位置のままで停車し、ブレーキペダルをしっかり踏み込みます。

- 急な坂道で一時停止するときは、必要に応じてパーキングブレーキをかけます。
- 停車時間が長くなりそうなときは、セレクトレバーを N に入れます。

2 再発進するときに間違えないよう、セレクトレバーの位置とパーキングブレーキの解除を目で確かめます。

⚠注意

●一時停止しているときに、空ぶかしをしないでください。万一、セレクトレバーが P N 以外に入っていると、急発進して思わぬ事故につながるおそれがあります。
●上り坂などで、アクセルをふかしながら車を停止させないでください。トランスミッションオイルが過熱し、故障の原因となります。

駐車

1 車を完全に止めます。

2 ブレーキペダルを踏んだまま、パーキングブレーキをしっかりとかけます。

3 セレクトレバーを P に入れてからエンジンを止め、ブレーキペダルからゆっくりと足をはなします。
- セレクトレバーが P の位置になっているか目で確かめます。



82K311

⚠注意

駐車するときは、必ずセレクトレバーを P に入れてからエンジンを止めてください。P 以外の位置ではシフトロックが作動せず、誤操作などで思わぬ事故につながるおそれがあります。

4 エンジンスイッチが LOCK (OFF) にあることを確認します。
→ **4-10 ページ（エンジンスイッチをもどすときは）**

アドバイス

少しの間でも車から離れるときは、エンジンスイッチを LOCK（OFF）にしてください。

後退

■ 正しい運転姿勢

車を後退させるときは身体をひねった運転姿勢になり、ペダルが踏みにくくなります。ブレーキペダルやアクセルペダルが確実に踏める姿勢で運転操作をしてください。

■ 前進や後退を繰り返すとき

車庫入れなどで前進や後退を繰り返すときは、完全に停車させてから、次の前進あるいは後退の操作を行なってください。

アドバイス

前進と後退を繰り返すときなどは、セレクトレバーを R に入れていたことを忘れることがあります。車を後退させたあとは、すぐに R から N に入れる習慣をつけてください。

こんなことにも気をつけて

■ 車を少し移動させるとき

少しだけ移動するときでも、ブレーキペダルやアクセルペダルが確実に踏める正しい運転姿勢をとってください。



80J014

⚠警告

坂道などで、セレクトレバーを前進の位置（ D L ）にしたまま惰性で後退したり、後退の位置（ R ）にしたまま惰性で前進したりしないでください。エンストしてブレーキの効きが悪くなったり、ハンドルが重くなったりして、思わぬ事故につながるおそれがあります。また、故障の原因になります。

■ 停車するとき

⚠注意

車が少しでも動いているときは、セレクトレバーを P に入れないでください。トランスミッションが故障する原因となります。

ABS装備車の取扱い

ABS（アンチロックブレーキシステム）とは

ブレーキをかけたときのタイヤのロックを自動的に防止することで、走行安定性や操舵性を確保しようとする装置です。

⚠警告

常に周囲の状況を確認して、安全運転に努めてください。ABS による制御には限界があります。

⚠注意

ABS は、タイヤのグリップ限界を超えたり、ハイドロプレーニング現象（※）が起こったりした場合は効果を発揮できません。

※雨天の高速走行などで、タイヤと路面の間に水膜が発生し、接地力を失ってしまう現象

制動距離について

ABSは制動距離を短くするものではありません。

⚠注意

●急ブレーキをかけたときや、滑りやすい路面でブレーキをかけたときの制動距離は、ABS がついていない車と同等です。

●次のようなときは、ABS のついていない車より制動距離が長くなることがあります。スピードを控えめにして、車間距離を十分にとってください。

- **凸凹道や石だたみなどの悪路**
- **じゃり道、新雪路**
- **道路の継ぎ目などの段差を乗り越えるとき**
- **マンホールなど鉄板の上を通過するとき**
- **タイヤチェーンの装着時**

●急ブレーキ時には、ポンピングブレーキ（※）をせずに、ブレーキペダルを思い切り強く踏み込んでください。ポンピングブレーキをすると、制動距離が長くなります。

※ブレーキペダルを数回に分けて小刻みに踏むブレーキのかけかた

●路面の状況によりますが、約10km/h以下ではABSが作動しません。

ABS作動時の振動や音

ブレーキペダルを強く踏むと、ブレーキペダル、ハンドル、車体の小刻みな振動を感じることがあります。これはABSの作動によるもので、異常ではありません。ブレーキペダルをそのまま強く踏み続けてください。

アドバイス

エンジンをかけて発進した直後に、一時的にモーター音などが聞こえることがあります。これはシステムをチェックしている音で、異常ではありません。

タイヤについて

⚠警告

ABS は、各車輪の回転速度をセンサーで検出しています。タイヤ交換時は指定のサイズで、４輪ともサイズ、銘柄、トレッドパターン（溝模様）が同一のものを装着してください。また、著しく摩耗状態の異なるタイヤを使用しないでください。正確な回転速度が検出できなくなって ABS が正常に機能しなくなり、思わぬ事故につながるおそれがあります。

ABS は、こんな場合にもブレーキをかけると作動することがあります

- 滑りやすい路面を走行しているとき



80J1040



80J1041



80J1361

- 道路の継ぎ目などの段差を乗り越えるとき



80J1043



80J1044

- 悪路を走行しているとき



80J1300



80J1046

ABS警告灯

80J127

メーターパネル内にあります。

- ABSの電子制御システムに異常があると、エンジンスイッチが ON のときに点灯します。
  → **3-78ページ**
  （警告灯・表示灯の見かた）

ブレーキアシスト

ブレーキ踏力を補助する装置です。急ブレーキをかけたときに、ABSの効果が十分に発揮されるまでの時間を短縮します。

アドバイス

- しっかりとブレーキペダルを踏まないと、ブレーキアシストは作動しません。
- ブレーキアシストは、本来のブレーキ性能を超えた制御をする装置ではありません。

ASC装備車の取扱い

タイプ別装備

ASC（※）は、ABS、ブレーキアシスト、トラクションコントロール、スタビリティコントロール（横滑り防止機能）などを総合的に制御して、車両の走行安定性を補助しようとするシステムです。

※ASC は、アクティブスタビリティコントロールの略です。

■ ABS（アンチロックブレーキシステム）

4-22ページをお読みください。

■ ブレーキアシスト

ABSのブレーキアシストと同様です。

■ トラクションコントロール

滑りやすい路面での発進時や加速時に起こる駆動輪の過度の空転を、ブレーキ制御およびエンジン出力制御により防ぎ、適切な駆動力を確保しようとする補助機能です。

■ スタビリティコントロール（横滑り防止機能）

急激なハンドル操作をしたり、滑りやすい路面で旋回したりするときの車の横滑りなどを抑制することで、車両の走行安定性を補助しようとする機能です。

⚠ 警告

常に周囲の状況を確認して、安全運転に努めてください。ASC による制御には限界があります。

⚠注意

●次のことをお守りください。
守らないとASCが正常に作動しなくなったり、誤作動につながったりするおそれがあります。
- **タイヤの空気圧を指定空気圧に調整する**
  → 8-3ページ（タイヤの空気圧）
- **タイヤ交換時は指定のサイズで、4 輪ともサイズ、銘柄、トレッドパターン（溝模様）が同一のものを装着する**
- **著しく摩耗状態の異なるタイヤを使用しない**
- **サスペンションやブレーキを改造しない（車高やサスペンションの硬さ変更など）**
- **サスペンションやブレーキを著しく劣化した状態で走行しない**
- **エンジンを改造しない（マフラーの改造など）**
- **LSD（リミテッドスリップデフ）を装着するなどの改造をしない**

●タイヤチェーンや応急用スペアタイヤを装着したときなどには、ASC が正常に作動しない場合があります。

アドバイス

●次のような操作をすると、一時的にモーター音やカチッという音が聞こえることがあります。これはシステムをチェックしている音で異常ではありません。
- エンジンスイッチを ON にしたとき
- ブレーキペダルを踏んだ状態でエンジンスイッチを ON にし、最初にブレーキペダルから足を離したとき
- エンジンをかけたとき
- エンジンをかけ、最初の発進時

●エンジン回転が高いときに ASC が作動すると、エンジン回転の変動や車体の振動を感じることがありますが、異常ではありません。

ASC作動表示灯

79K019

メーターパネル内にあります。
→ **3-78ページ**
（警告灯・表示灯の見かた）

- ASCの電子制御システムに異常があると、エンジンスイッチが ON のときに点灯します。点灯中は次のようになります。
  - トラクションコントロールおよびスタビリティコントロールは作動しません。
  - ABSは作動します。
  - ブレーキアシストは、故障状況によっては作動しない場合があります。
- 次のような状況になると、0.2 秒間隔で小刻みに点滅します。
  - 発進時や加速時にトラクションコントロールが作動している
  - 急ハンドル時や旋回時にスタビリティコントロールが作動している
- システムが正常な場合はエンジンスイッチを ON にしたときに、約2秒間点灯したあと消灯します。

- 次のような場合は、システムの異常が考えられます。三菱自動車販売会社で点検を受けてください。
  - 運転中に点灯
  - エンジンスイッチを ON にしても点灯しない
  - エンジンスイッチを ON にしたあと、約2秒間たっても点灯したまま

⚠注意

小刻みに点滅したときは、滑りやすい路面で、車がスタックまたは横滑りしやすい状態になっています。とくに慎重に運転してください。

アドバイス

点灯中はトラクションコントロールおよびスタビリティコントロールは作動しませんが、ABSは使用することができます。

ASC OFFスイッチ

- 次のようなときは、メーター内のASC OFF 表示灯が点灯するまで ASC OFF スイッチを押し続けてください。トラクションコントロールおよびスタビリティコントロールが作動しなくなります。
  - 車検を受けるときなどテスターに載せる場合。トラクションコントロールおよびスタビリティコントロールを作動停止の状態にする必要があります。
  - スタックからの脱出などの場合。トラクションコントロールが脱出に適さないときがあります。
- 次のような操作をすると、ASC　OFF 表示灯が消灯し、トラクションコントロールおよびスタビリティコントロールが作動可能な状態にもどります。
  - もう一度ASC OFFスイッチを押す
  - 一度エンジンを止め、再始動する



54M0078

- スタックからの脱出などのあとに通常走行するときは、ASC OFF スイッチを再度押して ASC OFF 表示灯を消灯させ、もとの状態にもどしてください。トラクションコントロールおよびスタビリティコントロールは自動復帰しません。（一度エンジンを止め、再始動したときを除く）

アドバイス

安全のため、ASC OFF スイッチを操作しても、ABSおよびブレーキアシストは作動停止の状態になりません。

ASC OFF表示灯

57L30045

メーターパネル内にあります。

→ **3-78ページ（警告灯・表示灯の見かた）**

- エンジンスイッチが ON のときに、ASC OFF スイッチを長押しすると点灯します。
  - 点灯中は、トラクションコントロールおよびスタビリティコントロールは作動しません。
- システムが正常な場合はエンジンスイッチを ON にしたときに、約2秒間点灯したあと消灯します。
- 次のような場合は、システムの異常が考えられます。三菱自動車販売会社で点検を受けてください。
  - エンジンスイッチを ON にしても点灯しない
  - エンジンスイッチを ON にしたあと、約2秒間たっても消灯しない

ヒルスタートアシスト

タイプ別装備

ヒルスタートアシストは、急な上り坂での発進時に、ブレーキペダルからアクセルペダルへの踏み替えの間に車が後退することを一時的に（約２秒間）防ぎ、スムーズな発進を補助するシステムです。

- ヒルスタートアシストは、坂道で車を停止させるシステムではありません。
- オートストップ＆ゴー（AS&G）装備車の場合、エンジン自動停止後の再始動時なら、坂道だけでなく平坦な道路でも作動します。

→ **4-29 ページ（オートストップ＆ゴー（AS&G））**

⚠警告

●常に周囲の状況を確認して、必要に応じてブレーキペダルを操作して安全運転に努めてください。ヒルスタートアシストによる制御には限界があります。

●極端に急な坂道、凍結路、泥道を上るときや、積載重量によっては、発進時に車両が後退する場合があります。

●ブレーキペダルから足を離したら、すみやかに発進操作を行なってください。ブレーキペダルから足を離したまま２秒以上たつとヒルスタートアシストが解除されるため、勾配によっては自重で坂道を下り、思わぬ事故につながるおそれがあります。また、エンストしてブレーキを踏むときに強い力が必要になったり、ハンドルが重くなったりして思わぬ事故や故障の原因となるおそれがあります。

ヒルスタートアシストは、次の条件をすべてみたしているときに、ブレーキペダルから足を離すと約２秒間、車が後退することを防ぎます。

- セレクトレバーが前進または後退の位置に入っている
- パーキングブレーキを解除している
- 進行方向が坂の上りである

アドバイス

作動中にエンジンルームから音が聞こえることがありますが、異常ではありません。

オートストップ&ゴー（AS&G）

タイプ別装備

オートストップ＆ゴー（AS&G）は、信号待ちや渋滞などで停車した際に、自動的にエンジンを停止・再始動させるシステムです。排出ガスの低減、燃費向上、エンジン騒音低下に役立ちます。

- 本システムは一定の条件のもとでブレーキペダルを踏んでいる間に限りエンジンを停止させるものです。長時間停車するときや車から離れるときは、エンジンスイッチを操作してエンジンを停止してください。
- ヒルスタートアシストが装備されています。
  → **4-28 ページ（ヒルスタートアシスト）**

⚠注意

本システム装備車は、非装備車に比べて高性能な専用のバッテリーを使用しています。バッテリーを交換するときは、指定のバッテリーをご使用ください。指定外のものを使用した場合、バッテリーの寿命が短くなり、本システムが正常に作動しなくなるおそれがあります。
→ **8-2ページ（サービスデータ）**

■ AS&G表示灯（緑色）

68LM271

メーターパネル内にあります。
→ **3-78ページ（警告灯・表示灯の見かた）**

- 「ENG A-STOP」と表示されます。
- 本システムが作動してエンジンが自動停止しているときに点灯します。
- システムが正常な場合は、エンジンスイッチを ON にしたときに、約2秒間点灯したあと消灯します。

■ AS&G警告灯（オレンジ色）

68LM271

メーターパネル内にあります。
→ **3-78ページ**
（警告灯・表示灯の見かた）

- 「ENG A-STOP」と表示されます。
- 次のような状況になると、エンジンスイッチが ON のときに点灯します。三菱自動車販売会社で点検を受けてください。
  - 本システムに異常があるとき
  - エンジン部品（スターター）やバッテリーが交換時期であるとき
- 本システムが正常な場合は、エンジンスイッチを ON にしたときに、約2秒間点灯したあと消灯します。

エンジンの自動停止

■ エンジン自動停止のスタンバイ条件

エンジンが自動停止するには、事前に次のような条件をみたしている必要があります。

- バッテリーが十分に充電されている
- エンジンが十分に暖まっている
- 運転席シートベルトを着用している
- 運転席ドアが完全に閉まっている
- ボンネットが完全に閉まっている
- AS&G OFF スイッチ（ENG A-STOP OFF スイッチ）を操作して、システムを停止状態にしていない
  → **4-32ページ**
  （AS&G OFFスイッチ）
- セレクトレバーが D 位置
- スポーツモードスイッチがOFF
  → **4-15ページ**
  （スポーツモードスイッチ）

<オートエアコン装備車>

- 吹出し口温度が冷房時は十分に冷えていて、暖房時は十分に暖まっているとき
- デフロスタースイッチがOFF
  → **5-8ページ（オートエアコン）**

■ エンジン自動停止の条件

前記のスタンバイ条件に追加して、次のような条件をみたすとエンジンが自動停止して、AS&G 表示灯（緑色）（ENG A-STOP表示灯）が点灯します。

- 5 km/h以上で走行後の停車時
- ブレーキペダルを踏んでいる
- アクセルペダルを踏んでいない



54M0158

エンジンの自動停止中に運転席シートベルトを外し、運転席ドアを開けると室内ブザーが 5 回鳴ります。ドアを閉め、ベルトを着用してください。

アドバイス

- エンジンの自動停止中は電動パワーステアリングシステムが働かないため、ハンドル操作が重くなります。
- エンジンの自動停止中でもオーディオなどの電装品は使用できますが、エアコンは送風に切り替わります。
- オートエアコン装備車の場合、冷暖房性能を長持ちさせるため、エンジン自動停止中の風量（自動制御時のみ）に制限がかかります。

■ エンジン自動停止の禁止条件

前記の条件をみたしていても、次のような場合はエンジンが自動停止しません。

- 急な坂道での停車時
- エンジン冷却水温やCVT油温、バッテリーの内部が所定温度より低いか、または高いとき
- バッテリーの性能が低下しているとき
- ブレーキ倍力装置の負圧が低い
- ブレーキペダルの踏みかたが弱い
- ABSが作動して、車両が停止したとき
- AS&G　警告灯（オレンジ色）（ENG A-STOP警告灯）が点灯している

アドバイス

車を長期間使用しなかったときなどでバッテリーが放電しているときは、エンジンが自動停止するまでに時間がかかることがあります。

エンジンの自動再始動

エンジンの自動停止中に次のいずれかの操作をすると、エンジンが自動的に再始動します。このとき AS&G 表示灯（緑色）（ENG A-STOP表示灯）が消灯します。

- ブレーキペダルから足を離す
- アクセルペダルを踏む
- セレクトレバーの位置を D 以外にする
- スポーツモードスイッチをONにする
  → **4-15ページ（スポーツモードスイッチ）**
- AS&G OFF スイッチ（ENG A-STOP OFF スイッチ）を操作して、システムを停止状態にする
  → **4-32ページ（AS&G OFFスイッチ）**



54M0159

アドバイス

オーディオの音量が大きいと、エンジンの再始動時に音が途切れることがありますが異常ではありません。

■ エンジン強制再始動の条件

次のような状況になると、ブレーキペダルを踏んでいてもエンジンが自動的に再始動します。このとき AS&G表示灯（緑色）（ENG A-STOP表示灯）が点滅したあと消灯します。

- バッテリーの放電が進んだとき
- ブレーキ倍力装置の負圧が低下したとき
- 坂道などで車両が動き出したとき
- 本システム以外の異常を検出したとき
- エンジンが自動停止してから、数分経過したとき

<オートエアコン装備車>

- エンジン自動停止後、吹出し口温度が大きく変化し、冷暖房性能が十分でなくなったとき
- 温度調節ダイヤルを冷房時は　COOL側、暖房時はHOT側に大きくまわしたとき
- デフロスタースイッチを ON にしたとき

→ **5-8ページ（オートエアコン）**

■ エンジンが自動再始動しないとき

次のような状況になると、安全のため室内ブザーが２回鳴って通常のエンジン停止状態となります。エンジンは自動再始動しませんので、エンジンスイッチを操作して再始動してください。

- ボンネットを開けたとき
- 本システムの異常を検出したとき（AS&G警告灯（オレンジ色）（ENG A-STOP警告灯）が点灯）

アドバイス

エンジンの自動停止中に通常のエンジン停止状態になると、メーターパネル内の次の警告灯が点灯します。

- パワーステアリング警告灯
- 油圧警告灯
- 充電警告灯
- AS&G 警告灯（ENG　A-STOP 警告灯）（本システムの異常検出時）

→ **3-78ページ（警告灯・表示灯の見かた）**

AS&G OFFスイッチ（※）

本システムを停止状態にできます。

- システムを停止状態にするときは、スイッチを押してスイッチ内の表示灯（1）を点灯させます。
- システムを作動可能な状態にもどすときは、もう一度スイッチを押してスイッチ内の表示灯を消灯させます。
- 手動でエンジンを始動するたびに、システムは作動可能な状態にリセットされ、スイッチ内の表示灯は消灯します。

※スイッチには、「ENG A-STOP OFF」と表示されています。



54M0160

アドバイス

エンジンの自動停止中にスイッチを押すと、スイッチ内の表示灯が点灯し、エンジンが自動再始動します。

5. 装備の取扱い

● **エアコン、ヒーター**

吹出し口 ····· 5-2
マニュアルエアコン ····· 5-4
オートエアコン ····· 5-8
エアコンの上手な使いかた ····· 5-13

● **オーディオ**

オーディオの上手な使いかた ····· 5-15
アンテナ ····· 5-15

● **その他の装備**

燃料給油口 ····· 5-16
ボンネット ····· 5-17
サンバイザー ····· 5-19
室内灯 ····· 5-20
アクセサリーソケット ····· 5-21
アームレスト（ひじ掛け） ····· 5-22
シートアンダーボックス ····· 5-22
オーバーヘッドコンソール ····· 5-23
保冷機能付助手席アッパーボックス ····· 5-24
グローブボックス ····· 5-25
インパネボックス ····· 5-26
インパネトレー ····· 5-26
インパネアンダーボックス ····· 5-27
ドリンクホルダー ····· 5-28
ドアポケット（前席ドア） ····· 5-29
リヤクォータートリムポケット ····· 5-29
可倒式アシストグリップ ····· 5-30
シートバックポケット ····· 5-30
フットレスト ····· 5-30
コンビニフック ····· 5-30
ラゲッジアンダーボックス ····· 5-31

吹出し口



54M0013M

(1) デフロスター　(2) サイドデミスター　(3) サイド吹出し口
(4) 中央吹出し口　(5) インパネ上部吹き出し口(アッパーベント)
(6) 足元吹出し口　(7) 後席足元吹出し口(リヤヒーターダクト、タイプ別装備)

- 中央吹出し口（4）は、ノブ（8）を上下左右に動かすと、風の向きが調節できます。
- サイド吹出し口（3）は、ノブ（9）を上下、ダイヤル（10）を左右に動かすと、風の向きが調節できます。
- サイド吹出し口は、ノブ（9）を上下に動かすと開閉ができます。
- インパネ上部吹出し口（5）は、ダイヤル（11）を前後にまわすと開閉ができます。

中央吹出し口



サイド吹出し口



54M0080

インパネ上部吹き出し口（アッパーベント）



82K243

アドバイス

- 運転席や助手席のドアガラスがくもったときは、ドアガラスに風が直接あたるようにサイド吹出し口を調節すると、より早くくもりが取れます。
- 冷房しているときに前席の風量を増やしたいときは、インパネ上部吹き出し口（アッパーベント）のダイヤルを閉側にしてください。

マニュアルエアコン

タイプ別装備



54M0149

(1) 吹出し口切替えダイヤル
(2) 内外気切替えスイッチ
(3) 温度調節レバー
(4) 風量調整ダイヤル
(5) エアコンスイッチ

※ リヤデフォッガースイッチについては、**3-94ページ**をお読みください。

各ダイヤル、スイッチ、レバーの使いかた

(1) 吹出し口切替えダイヤル

使用目的にあわせて、吹き出し口切替えダイヤルを左右にまわして切り替えます。

目的	上半身に送風したいとき	上半身、足元に送風したいとき
ダイヤル		
吹出し口	 54M0081	 54M0082

目的	足元に送風したいとき	足元への送風と窓ガラスのくもりを取りたいとき
ダイヤル		
吹出し口	 54M0083	 54M0084

5

目的	窓ガラスのくもりを取りたいとき	アドバイス
ダイヤル		
吹出し口		このマークは、窓ガラスのくもりを早く取るためのアドバイスです。 吹出し口切替えダイヤルを または にして内外気切替えスイッチを外気導入にすると、内気循環にくらべて窓ガラスのくもりが早く取れます。

アドバイス

運転席や助手席のドアガラスがくもったときは、ドアガラスに風が直接あたるようにサイド吹出し口を調節すると、より早くくもりが取れます。

(2) 内外気切替えスイッチ

内外気切替えスイッチを押すごとに、内気循環と外気導入が交互に切り替わり、スイッチ内の表示灯が点灯します。

表　示	状　態
点灯 (外気導入)	外気を導入しています。 ● 通常はこの位置でお使いください。
点灯 (内気循環)	外気をしゃ断しています。 ● トンネル内や渋滞時など外気が汚れているときや、早く冷暖房したいときにお使いください。

アドバイス

長時間、内気循環にするとガラスがくもりやすくなります。

(3) 温度調節レバー

温度調節レバーを右に操作すると、温度が高くなります。左に操作すると、温度が低くなります。

頭寒足熱暖房

吹出し口切替えダイヤルの位置が のときに、温度調節レバーを中間の位置に操作すると、頭寒足熱暖房になります。

- 足元に温かい風が吹き出し、上半身には比較的低い温度の風が吹き出します。
- エアコンを作動させると、さらに温度差のある効果的な頭寒足熱暖房ができます。

(4) 風量調整ダイヤル

風量調整ダイヤルをまわすと、風量が調節できます。

ダイヤル位置		• ● ● ●
風量	停止	弱⟷強

アドバイス

長時間の停車や渋滞では、バッテリー保護のため風量を弱くしてください。

(5) エアコンスイッチ

エンジンをかけ、風量調整ダイヤルを停止の位置から時計方向にまわし、エアコンスイッチを押します。除湿された風が吹き出すとともに、スイッチ内の表示灯が点灯します。
止めるときは、スイッチをもう一度押します。

除湿暖房

暖房しているときにエアコンスイッチを入れると、除湿された温風が吹き出して、ここちよい暖房になります。

アドバイス

- 装置保護のため、エアコンの冷却器を通る空気の温度が0℃近くまで下がると、エアコンが切れます。このため、外気温が0℃近くまで下がっているときに外気導入にすると、エアコンが作動しません。
- エアコンスイッチを入れると、しばらくの間白い霧が吹き出すことがあります。これは湿った空気が急に冷やされて発生するもので、異常ではありません。

オートエアコン　タイプ別装備



50M0173

(1) モード切替えスイッチ
(2) 内外気切替えスイッチ
(3) オートスイッチ
(4) 温度調節ダイヤル
(5) 風量調整スイッチ
(6) エアコンスイッチ
(7) 外気温表示スイッチ
(8) デフロスタースイッチ
(9) OFFスイッチ

※リヤデフォッガースイッチについては、**3-94ページ**をお読みください。

オートエアコンの使いかた

■ 通常の使いかた（自動で使うとき）

オートスイッチ（3）を押して温度調節ダイヤル（4）で希望の温度を設定すると、各機能（**5-11 ページ**参照）が自動制御されます。

1 エンジンをかけ、オートスイッチ（3）を押します。
ディスプレイに次のように表示（代表例）されます。



50M0174

(10)風量　(11)**AUTO**表示
(12)**A/C**表示　(13)設定温度
(14)内外気切替え表示
(15)吹出し口

アドバイス

冷房や除湿をしないときは、エアコンスイッチ（6）を押してエアコンを止めてください。ただし、エアコンを止めると、室内温度を外気温度以下にはできません。

2 温度調節ダイヤル（4）をまわして希望の温度を設定します。設定温度はLO、18～32℃、HIの間で、0.5℃間隔で設定できます。

アドバイス

25℃を基準に希望の温度を設定してください。ただし、冷房能力や暖房能力を超える場合は、希望の設定温度にならないことがあります。

3 作動を停止するときは、OFFスイッチ（9）を押します。

アドバイス

- エンジンを停止しても設定温度を記憶しています。
- AUTO 作動中に、風量調整スイッチ（5）、モード切替えスイッチ（1）のいずれかを操作すると、操作したスイッチの機能が優先されてディスプレイの **AUTO** 表示が消えます。ただし、操作したスイッチ以外は自動制御となります。
- AUTO 作動中にデフロスタースイッチ（8）を押すと、ディスプレイの **AUTO** 表示が消えて風量が増加し、外気導入となってエアコンが作動します。ただし外気温が低いと、エアコンが作動しないこともあります。
- 外気温が低くエンジンが冷えているときや、外気温が高いときは、冷風や熱風が吹き出すのを防ぐため、しばらくの間、風が少量しか吹き出さないことがあります。
- エンジンスイッチが ON のときに、ディスプレイの **AUTO** 表示が点滅したときは、システムの異常が考えられます。三菱自動車販売会社で点検を受けてください。

■ 手動で使うとき

好みにあわせてスイッチを操作してください。

- AUTO 作動中でも、操作したスイッチの機能が優先され、操作したスイッチ以外は自動制御されます。
- すべての作動を AUTO にもどすときは、オートスイッチ（3）を押します。
- 止めるときは、OFF スイッチ（9）を押します。

アドバイス

手動で内気循環を選択しているときは、オートスイッチ（3）を押しても内気循環はそのままでAUTOにもどりません。ただし、それ以外の作動はAUTOにもどります。

→ **5-11 ページ（内気循環／外気導入の自動制御）**

各スイッチ、ダイヤルの使いかた

(1) モード(吹出し口)切替えスイッチ

モード切替えスイッチを押すごとに吹出し口が切り替わり、ディスプレイの表示も切り替わります。

目的	上半身に送風したいとき	上半身、足元に送風したいとき
表示		
吹出し口	 54M0081	 54M0082

目的	足元に送風したいとき	足元への送風と窓ガラスのくもりを取りたいとき
表示		
吹出し口	 54M0083	 54M0084

アドバイス

運転席や助手席のドアガラスがくもったときは、ドアガラスに風が直接あたるようにサイド吹出し口を調節すると、より早くくもりが取れます。

(2) 内外気切替えスイッチ

内外気切替えスイッチを押すごとに、内気循環と外気導入が交互に切り替わり、ディスプレイの表示も切り替わります。

表示	状態
(外気導入)	外気を導入しています。 ●通常はこの位置でお使いください。
(内気循環)	外気をしゃ断しています。 ●トンネル内や渋滞時など外気が汚れているときや、早く冷暖房したいときにお使いください。

アドバイス

- 長時間、内気循環にするとガラスがくもりやすくなります。
- 外気と内気の温度差により、外気導入、内気循環のどちらかに固定される場合があります。必要に応じて、内外気切替えスイッチを押して切り替えてください。

(3) オートスイッチ

オートスイッチを押すと、ディスプレイに **AUTO A/C** が表示され、次の機能が自動制御されます。

- 吹出し風量の調節
- 吹出し口の切替え
- 内気循環／外気導入の切替え

内気循環／外気導入の自動制御

手動で内気循環を選択しているときは、オートスイッチを押しても内気循環はそのままで自動制御されません。内気循環／外気導入の切替えを自動制御にもどすには、次のようにします。

1 内外気切替えスイッチ（2）、またはデフロスタースイッチ（8）を押して外気導入に切り替えます。

2 オートスイッチを押します。

頭寒足熱暖房

AUTO 作動中、吹き出し口切替え表示が のときに、頭寒足熱暖房になります。

- 足元に温かい風が吹き出し、上半身には比較的低い温度の風が吹き出します。
- エアコンを作動させると、さらに温度差のある効果的な頭寒足熱暖房ができます。

(4) 温度調節ダイヤル

温度調節ダイヤルをまわすと、LO、18 ℃～ 32 ℃、HI の間で設定温度を変更できます。設定温度は、ディスプレイに表示されます。

アドバイス

- ダイヤルを 18 ℃から反時計方向にまわすと、ディスプレイに **LO** が表示され、最大冷房となります。また、ダイヤルを 32 ℃から時計方向にまわすと、ディスプレイに **HI** が表示され、最大暖房となります。
- **LO** または **HI** が表示されているときは、急に風量が最大となったり、急に吹出し温度が変化したりする場合がありますが、異常ではありません。

(5) 風量調整スイッチ

風量調整スイッチを押すと、風量が調節できます。風量はディスプレイに表示されます。

- 風量を大きくするときは ∧（凸部）、風量を小さくするときは ∨（凹部）を押します。
- 連続調節するときは、長押しします。
- ファンを停止するときは、OFF スイッチ（9）を押します。

(6) エアコンスイッチ

ファン作動中に使用でき、エアコンスイッチを押すごとに、エアコンの作動と停止が交互に切り替わり、ディスプレイの表示も切り替わります。

除湿暖房

暖房しているときにエアコンスイッチを入れると、除湿された温風が吹き出して、ここちよい暖房になります。

アドバイス

- 装置保護のため、エアコンの冷却器を通る空気の温度が0℃近くまで下がると、エアコンが切れます。このため、外気温度が0℃近くまで下がっているとき外気導入にすると、エアコンが作動しません。
- エアコンスイッチを入れると、しばらくの間白い霧が吹き出すことがあります。これは湿った空気が急に冷やされて発生するもので、異常ではありません。

(7) 外気温表示スイッチ

外気温表示スイッチを押すと、ディスプレイに約 5 秒間、外気温度が表示されます。表示中にもう一度押すと、表示が消えます。

フリーズマーク ❄

外気温が氷点下近くになると、フリーズマーク（雪の結晶マーク）が表示されます。路面が凍結しているおそれがありますので、とくに慎重に運転してください。

→ 6-10ページ
（雪道を走行するとき）



82K242

(1) フリーズマーク

アドバイス

- 停車中や低速走行中に外気温が上昇すると、センサーがエンジンの熱の影響を受けていると判断して値を更新せず、正確な外気温を表示できない場合があります。
- エンジンスイッチを ON にした直後やセンサー異常時は、外気温が表示されない場合があります。
- フリーズマークは、外気温を表示していないときにも表示されます。

(8) デフロスタースイッチ

デフロスタースイッチを押すと、自動的にエアコンが作動し、吹出し口が切り替わります。同時にスイッチ内の表示灯が点灯し、ディスプレイの表示も切り替わります。

もう一度押すと、デフロスタースイッチを押す前の制御にもどります。（オート制御の場合、吹出し口や内外気、風量の状態が変わることがあります）

- 内気循環になっているときは、外気導入に切り替わります。
- 風量が自動的に増加します。風量調整スイッチを操作して、好みの風量にも調節できます。
- エアコンが必要ないときは、エアコンスイッチを押して停止してください。

目的	窓ガラスのくもりを取りたいとき
表示	
吹出し口	 54M0085

アドバイス

- 内気循環に切り替えないでください。くもりが取れにくくなります。
- 設定温度を低くしないでください。窓ガラスの外側に、露がつくことがあります。
- 早くくもりを取りたいときは、設定温度を高くしてください。
- 外気温が低いときは、エアコンが作動しないこともあります。
- スイッチ内の表示灯は吹出し口がデフロスター位置にあると、ファンやエアコンを停止させた状態でも点灯します。
- 運転席や助手席のドアガラスがくもったときは、ドアガラスに風が直接あたるようにサイド吹出し口を調節すると、より早くくもりが取れます。

(9) OFFスイッチ

OFF スイッチを押すと、ファンが停止してエアコンも止まります。

エアコンの上手な使いかた

温度感知装置

オートエアコン

オートエアコンは、日射センサー（1）、室温センサー（2）、外気温センサーなどによって周囲の状況を感知し、自動制御しています。

インパネ運転席側



54M0086



82K259

アドバイス

日射センサーの上や周囲に物を置いたり、ガラスクリーナーなどを吹きかけたままにしたりしないでください。また、室温センサーにシールなどを貼って、ふさがないでください。センサー感度が低下し、正常に自動制御されなくなります。

エアコンガスを充てんするときは

エアコンガスは、必ず冷媒HFC134a（R134a）を使用してください。

アドバイス

- エアコンガスを充てんするときは、三菱自動車販売会社にご相談ください。
- 地球環境を守るため、エアコンガスを大気中に放出しないでください。エアコンの修理や廃車時の処理は、三菱自動車販売会社にご相談ください。
- 冷房性能が低下してきたと感じた場合は、三菱自動車販売会社で点検を受けてください。

長期間使用しないときは

月に1回程度はエアコンを作動させ、エアコン装置の各部にオイルを循環させてください。油ぎれを防ぐことにより寿命をのばします。

炎天下に駐車したときは

長時間、炎天下に駐車すると、室内が高温になります。ドアや窓を開けて室内を換気しながら、冷房をしてください。

エアフィルターを交換するときは

エアコンを快適に使用するために、エアフィルターを取り付けています。エアフィルターは定期的に清掃、交換してください。

地域	清掃時期の目安	交換時期の目安
寒冷地、粉じんの多い地域	**5,000km**ごと、または**6か月**ごと	車検ごと
上記以外の地域	**10,000km**ごと、または**12か月**ごと	車検ごと

アドバイス

エアフィルターの清掃と交換は、三菱自動車販売会社にご相談ください。

オーディオの上手な使いかた

オーディオは別売り

安全運転のさまたげにならない音量でお聞きください

- オーディオを聞いているときに、車内または車の近くで携帯電話を使用すると、スピーカーからノイズ（雑音）が聞こえることがあります。これは故障ではありません。
- オーディオが不法電波の影響を受けると、正常に作動しないことがあります。
- エンジンを停止したまま長時間オーディオを使うと、バッテリーあがりの原因となります。

⚠注意

走行中はオーディオを操作しないでください。操作に気を取られて、思わぬ事故を起こすおそれがあります。

アドバイス

オーディオの操作については、オーディオに付属の取扱説明書をお読みください。

アンテナ

アドバイス

運転中にアンテナで受信できるラジオの電波は刻々と変わるため、ビルの谷間などでは良好な受信状態を保てないことがあります。

ルーフアンテナ

車両後部の運転席側にあります。



50M0157

■ アンテナの調節

アンテナの位置は 3 段階（①、②、③）に調節できます。

- 調節は手でアンテナを動かして行ないます。
- 通常は、②の位置に固定します。



50M0162

アドバイス

- 車庫の天井などにアンテナがあたるときは、手でアンテナを①または③の位置に倒してください。
- ラジオを聞くときは、アンテナを②の位置に固定してください。アンテナが①または③の位置に倒れていると、ラジオの受信が正常にできないことがあります。

■ アンテナの脱着

- 取り外すときは、アンテナ（1）を反時計方向にまわします。
- 再び取り付けるときは手でアンテナをベース部（2）にねじ込み、しっかりと取り付けてください。



50M0160

⚠注意

次のようなときには、アンテナを取り外してください。アンテナを損傷するおそれがあります。
●自動洗車機にかけるとき
●ボディカバーをかけるとき
●降雪時に長時間駐車するとき

燃料給油口

2-20 ページの「**給油するときは**」もあわせてお読みください。

⚠警告

ガソリンは引火性が高いため、給油するときはタバコなどの火気は厳禁です。また、エンジンは必ず止めてください。

フューエルリッド

助手席側の車両後方にあります。

- 開けるときは、運転席足元のフューエルリッドオープナー（1）を引き上げます。
- 閉めるときは、フューエルリッドを手で押しつけます。



64L50100

アドバイス

- フューエルリッドが開いていると、干渉防止のため、助手席側スライドドアは少ししか開きません。また、助手席側のパワースライド機能が作動しません。
- 助手席側スライドドアが全開しているときにフューエルリッドを開けると、ドアの内側にあたります。

フューエルキャップ

- 開けるときは、ゆっくり反時計方向にまわします。
- 閉めるときは時計方向にまわし、カチッという音が２回以上するまで締めます。



54M0088

(2) フューエルキャップ
(3) フューエルリッド

⚠ 警告

●フューエルキャップはゆっくりとゆるめ、空気の抜ける音が止まったらキャップを開けます。急に開けると燃料タンク内の圧力が急激に抜け、燃料が吹き出すおそれがあります。
●燃料をこぼさないようにしてください。こぼれた場合は、ただちに柔らかい布などでふき取ってください。火災など思わぬ事故につながるおそれがあります。また、そのまま放置すると、塗装のしみ、変色、ひび割れの原因となります。
●給油後は、フューエルキャップをしっかりと閉めてください。キャップが確実に閉まっていないと、燃料が漏れたり、火災が発生したりするおそれがあります。
●指定の三菱純正フューエルキャップ以外は使用しないでください。燃料漏れのおそれがあります。

キャップホルダー

フューエルリッド(3)の裏側にあります。

- 給油中は外したキャップが車体にあたらないように、ひもの部分をかけてください。



54M0089

(4) キャップホルダー

ボンネット

⚠ 警告

●お子さまにはボンネットを開閉させないでください。ボンネットは重いため、けがのおそれがあります。また、エンジンルーム内は高温になるため、やけどのおそれがあります。
●ボンネットを開けているときは、お子さまを近づけないでください。
●点検や清掃に使用した工具や布などは、エンジンルーム内に置き忘れないでください。故障の原因となったり、エンジンルーム内は高温になるため車両火災につながったりするおそれがあります。

開けかた

1 運転席足元のボンネットオープナーを引くと、ボンネットの先端が少し浮き上がります。



54M0090

2 浮き上がったボンネットのすき間に手を入れ、ロックレバーを左側へ押しつけながら、ボンネットを持ち上げます。



54M0014M

⚠注意

- **エンジン回転中や停止直後は、ロックレバーが熱くなっていることがあります。やけどのおそれがありますので、ロックレバーを操作する前に必ず確認してください。**
- **ワイパーアームを起こした状態で、ボンネットを開けないでください。ワイパーアームやボンネットが傷つくおそれがあります。**

3 ボンネットを固定します。

- ボンネット側にあるステー（1）をホルダー（2）から外し、車体側の固定穴（3）に差し込みます。



54M0015M

⚠注意

- **エンジン回転中や停止直後は、ステーが熱くなっていることがあります。やけどのおそれがありますので、ステーを持つ前に必ず確認してください。**
- **ステーは固定穴に確実に差し込んでください。ステーが外れると、ボンネットに身体がはさまれることがあります。**
- **ボンネットが風にあおられて、ステーが外れることがあります。とくに風の強い日は注意してください。**
- **ステーをホルダーから外すときは、ステーが曲がらないように、ステーの先端から7cm以内のところを持ってください。**

閉めかた

1 ボンネットを片手でささえながら、ステーを外して、もとのホルダーに固定します。

2 ボンネットを閉めます。
- ボンネットを20cmぐらいの高さまでゆっくりと下げて、手をはなします。



54M0016M

⚠注意

●ボンネットを閉めるときは、手などをはさまないように気をつけてください。また、強く押さえると、ボンネットがへこむおそれがあります。
●ボンネットが完全に閉まっているか確認してください。完全に閉まっていないと、走行中に開くおそれがあります。

サンバイザー

日差しがまぶしいときに使用します。横からの日差しがまぶしいときは、フックから外して横にまわします。



80J1222

(1) フック
(2) ミラーカバー
(3) チケットホルダー

チケットホルダー

サンバイザーの裏側（ミラーカバーの外側）にあります。有料道路の通行券などがはさめます。

⚠注意

炎天下で駐車するときは、チケットホルダーなどにプラスチック素材のカードを放置しないでください。車内が高温になるため、カードの変形やひび割れを起こすおそれがあります。
→ 2-19 ページ（ライターやメガネなどを放置しない）

バニティーミラー

ミラーカバーを開けた場所にあります。



71L50350

(4) バニティーミラー

⚠注意

●走行中はバニティーミラーを使用しないでください。前方不注意の原因となります。
●バニティーミラーを使用するときは、SRS エアバッグの収納場所に近づいたり、寄りかかったりしないでください。SRS エアバッグが作動したとき、強い衝撃を受けるおそれがあります。

室内灯

前席室内灯



70K094

荷室室内灯



82K159

(1) DOOR位置

⚠注意

エンジン停止中に長時間点灯させないでください。バッテリーあがりの原因となります。

アドバイス

●バッテリー保護のため、次の条件をすべてみたすと、室内灯が自動的に消灯します。（バッテリーセーバー機能）
- エンジンスイッチが LOCK (OFF) の位置
- 室内灯スイッチがDOOR位置
- 点灯したまま15分が経過

●室内灯スイッチが DOOR 位置のときに、ドアスイッチまたはキーレスエントリーを作動させると、室内灯が点灯または点滅します。
→ **3-10ページ（アンサーバック機能）**

ON

ドアの開閉に関係なく点灯します。

DOOR

いずれかのドアを開けると点灯します。

- すべてのドアを閉めると約 15 秒間点灯し、徐々に減光しながら消灯します。

また、点灯中であっても次のような操作をすると、徐々に減光しながら消灯します。

- エンジンスイッチを ACC または ON の位置にする
- ドアスイッチまたはキーレスエントリーによる施錠
- エマージェンシーキーまたは運転席ドアのロックレバーによる施錠

OFF

ドアの開閉に関係なく消灯します。

アクセサリーソケット

エンジンスイッチが ACC または ON のときに、電気製品の電源（規定容量12V 120W以下）として使用できます。

- 使用するときは、ふた (1) を開けます。



54M0094

(1) ふた

⚠注意

●規定容量を超える電気製品を使用すると、ヒューズが切れることがあります。
●使わないときは、ふたを閉めてください。ソケット内に異物が入ると、故障やショートの原因となります。
●エンジン停止中に長時間使用すると、バッテリーあがりの原因となります。また、エンジンがかかっていてもアイドリング状態で長時間使用すると、バッテリーがあがることがあります。
●事故防止のため、三菱純正用品以外の電気製品を使用しないでください。

アームレスト（ひじ掛け）

運転席

手前に倒して使用します。

- 使用後は、持ち上げて収納します。



54M0095

⚠警告

シートベルトは、アームレストの下をとおしてください。アームレストにベルトがかかっていると、シートベルトが本来の効果を発揮できません。



82K379

⚠注意

アームレストに腰をかけたり、荷物をのせたりしないでください。アームレストが破損するおそれがあります。

シートアンダーボックス

助手席

助手席クッションの下に小物入れボックスがあります。この小物入れボックスは、車外に持ち出すことができます。

■ 取り出しかた

1 クッション後部のバンドを引き上げて、固定を外します。



54M0096

アドバイス

バンドを引き上げにくいときは、背もたれを後ろ方向に倒してください。

2 クッションを車の前方向に起こし、とっ手を持ってボックスを取り出します。


50M0097

⚠注意

起こしたクッションに、力を加えないでください。クッション取付部が損傷するおそれがあります。

■ もとにもどすときは

1 下図の斜線部分よりも上に物が入っていないことを確認します。


82K143

⚠注意

上図の斜線部分よりも上に物を入れないでください。クッションやボックス、中の物が破損するおそれがあります。

2 ボックスの両端がシートのパイプにはまるように、ボックスをはめ込みます。


50M0098

3 クッションを車の後ろ方向に倒します。クッションは、もとの位置までもどると固定されます。

オーバーヘッドコンソール

手回り品や小物などの収納にご使用ください。

- 開けるときは、レバー(1)を押します。



70K109

⚠注意

●ふたを開けたまま走行しないでください。ブレーキや加速、衝突のときなどに、中の物が飛び出すおそれがあります。物を出し入れしたあとは、ふたを閉めてください。

●炎天下で駐車するときは、コンソール内などにプラスチック素材のメガネを放置しないでください。車内が高温になるため、メガネの変形、ひび割れを起こすおそれがあります。

→ 2-19ページ（ライターやメガネなどを放置しない）

●コンソールに入れる物は、合計300g以下としてください。走行中の衝撃でふたが開いて、中の物が飛び出すおそれがあります。また、コンソール破損の原因となります。

●コンソールのふたを無理に閉めないでください。中の物やコンソールが破損するおそれがあります。

●メガネを収納するときは、ケースなどに入れてください。レンズに傷がつくおそれがあります。

保冷機能付助手席アッパーボックス

手回り品や小物などの収納にご使用ください。

- 開けるときは、ふたの右下にある切り欠き部（1）に指を入れて持ち上げます。



54M0099

⚠注意

ふたを開けたまま走行しないでください。ブレーキや加速、衝突のときなどに、中の物が飛び出すおそれがあります。物を出し入れしたあとは、ふたを閉じてください。

保冷機能（シャットダイヤル付）

エアコンを吹出し口 で作動させているときに、冷風によりボックス内の飲み物などが保冷できます。シャットダイヤル（2）を回して吹出し口を開閉します。

- エアコン作動時、反時計方向にまわすと吹出し口が開き、保冷できます。
- 時計方向にまわすと吹出し口が閉まります。



54M0017M

⚠注意

●炎天下で駐車するときは、ボックス内などに炭酸飲料缶を放置しないでください。車内が高温になるため、炭酸飲料缶が破裂するおそれがあります。
→ 2-19ページ（ライターやメガネなどを放置しない）

●開封後の飲み物などは入れないでください。こぼれると故障の原因となります。

アドバイス

ボックス内に吹き出す風の温度は、吹出し口 とほぼ同じです。吹き出す風の温度以下には冷やせません。

グローブボックス

レバー（1）を手前に引いてふたを開けます。



54M0097

⚠注意

ふたを開けたまま走行しないでください。ブレーキや加速、衝突のときなどに、身体がふたにあたったり、中の物が飛び出したりするおそれがあります。物を出し入れしたあとは、ふたを閉めてください。

ボックスティッシュホルダー

グローブボックス内にあります。

- ボックスティッシュは、ホルダーの上に置きます。



54M0098

(2) ボックスティッシュホルダー

アドバイス

ボックスティッシュの大きさや形状によっては、置けない場合があります。

インパネボックス

手回り品や小物などの収納にご使用ください。

運転席

レバー（1）を手前に引いてふたを開けます。



54M0106

⚠注意

ふたを開けたまま走行しないでください。ブレーキや加速、衝突のときなどに、身体がふたにあたったり、中の物が飛び出したりするおそれがあります。物を出し入れしたあとは、ふたを閉めてください。

センター



54M0134

(2) インパネボックス

⚠警告

走行中にころがり落ちるような物を入れないでください。ブレーキペダルやアクセルペダルに物がはさまると確実なペダル操作ができなくなり、事故を起こすおそれがあります。

インパネトレー

手回り品や小物などの収納にご使用ください。

⚠ 警告

走行中にころがり落ちるような物を入れないでください。ブレーキペダルやアクセルペダルに物がはさまると確実なペダル操作ができなくなり、事故を起こすおそれがあります。

運転席



54M0102

(1) インパネトレー

助手席



54M0103

(2) インパネトレー

センター



54M0101

(3) インパネトレー

インパネアンダーボックス

センター

手回り品や小物などの収納にご使用ください。



54M0141

(1) インパネアンダーボックス

⚠ 警告

走行中にころがり落ちるような物を入れないでください。ブレーキペダルやアクセルペダルに物がはさまると確実なペダル操作ができなくなり、事故を起こすおそれがあります。

ドリンクホルダー

缶ジュースやカップが置けます。

⚠ 警告

飲み物には、ふたを閉めるなどしてこぼさないように注意してください。熱い飲み物がこぼれると、やけどのおそれがあります。また、飲み物がオーディオ（別売り）やスイッチ類、フロア下の配線や電気部品などにかかると、火災や故障につながったり、SRS エアバッグシステムが正常に作動しなくなったりするおそれがあります。

インパネ

- 使用するときは、次のようにして手前に引き出してください。

①ドリンクホルダーを押します。
②すべて自動でせり出してきます。

運転席



54M0104

センター



54M0105

- 使用後は、押し込んで格納します。

⚠ 警告

缶ジュースやカップ以外のものを置かないでください。走行中に落ちてけがをしたり、運転の妨げになったりするおそれがあります。

⚠注意

ドリンクホルダーを押さずに、格納された状態から無理に引き出そうとすると、破損するおそれがあります。

後席両側



54M0107

ドアポケット（前席ドア）

手回り品や小物などの収納にご使用ください。



54M0108

(1) ドリンクホルダー

ドリンクホルダー

ポケットの中にあります。

⚠警告

飲み物には、ふたを閉めるなどしてこぼさないように注意してください。熱い飲み物がこぼれると、やけどのおそれがあります。また、飲み物がオーディオ（別売り）やスイッチ類、フロア下の配線や電気部品などにかかると、火災や故障につながったり、SRS エアバッグシステムが正常に作動しなくなったりするおそれがあります。

リヤクォーター トリムポケット

後席両側

手回り品や小物などの収納にご使用ください。



54M0142

(1) リヤクォータートリムポケット

可倒式アシストグリップ

アシストグリップ（1）を手前に倒して使用します。



80J1233

フットレスト

フロアカーペット内にあります。左足のささえとして使用します。



54M0110

(1) フットレスト

シートバックポケット

雑誌や手荷物などの収納にご使用ください。

助手席



54M0109

(1) シートバックポケット

コンビニフック

買い物袋などを引っかけるときにご使用ください。

⚠注意

フックにかける物は、2kg 以下としてください。フックが破損するおそれがあります。

インパネ

- 使用するときは、フック（1）の下部を押しながら回転させます。



54M0111

- 使用後は、反転させてフックを格納します。

ラゲッジアンダーボックス

荷室のフロアボード下にあります。手回り品や小物などの収納にご使用ください。



54M0112

MEMO

6. お車との上手なつきあいかた

● **お手入れ**
外装のお手入れ ····· 6-2
内装のお手入れ ····· 6-4
タイヤの交換 ····· 6-5
キーレスオペレーションキーの電池交換 ····· 6-6

● **寒冷時の取扱い**
冬期に入る前の準備 ····· 6-8
出発の前に ····· 6-9
雪道を走行するとき ····· 6-10
駐車するとき ····· 6-11
タイヤチェーンを装着するとき ····· 6-13

外装のお手入れ

塗装面を美しく保つために

お車をいつまでも美しく保つためには、日頃のお手入れが大切です。

- 駐車、車の保管は風通しのよい車庫や屋根のある場所をおすすめします。
- 次のようなときはサビや塗装の変色などの原因となります。すみやかに洗車をしてください。
  - 海岸地帯や凍結防止剤を散布した道を走行したとき。とくに車体の下まわり、足まわりを洗車してください。
  - 鳥のふん、虫の死がい、樹液、鉄粉、ばい煙、コールタールなどが付着したり、酸性雨に濡れたりしたとき。
  - ほこりや泥でひどく汚れたとき。
- ワックスがけは月に 1 回程度、または水のはじきが悪くなったら行なってください。ワックスがけのしかたは、ワックス（別売り）の容器に書かれている取扱説明に従ってください。



80J302

- 飛び石の傷や、引っかき傷などはサビの原因となります。見つけたら早めに補修してください。

アドバイス

塗装面の傷を補修するときは、三菱自動車販売会社にご相談ください。不適切な塗料を使用すると、塗装がはがれる原因となります。

洗車のときのご注意

⚠注意

- エンジンルームに水などをかけないでください。エンジンの始動不良や電気部品が故障する原因となります。
- 車体の下まわりや足まわりを洗うときは、けがをしないように気をつけてください。
- 洗車したあとはブレーキの効きが悪くなることがあります。
→ 2-16ページ（水たまりを走行したあとや洗車後はブレーキの効きを確認）

手洗い洗車をするときは

1 十分に水をかけながら、スポンジやセーム皮のような柔らかいものを使って汚れを洗い落とします。

2 汚れがひどいところは中性洗剤を使って洗い、さらに真水で洗って洗剤を落とします。

3 柔らかい布で水をよくふき取り、水滴のあとが残らないようにします。



80J303

自動洗車機を使うときは

⚠注意

- **ドアミラーを格納し、アンテナを取り外してください。洗車機にひっかかり、ドアミラーやアンテナを損傷するおそれがあります。**
- **ルーフエンドスポイラー装備車は、自動洗車機での洗車を避けてください。洗車機にひっかかり、スポイラーを損傷するおそれがあります。**

アドバイス

自動洗車機によっては、ブラシで傷がついて塗装面の光沢が失われたり、塗装の劣化が早まったりすることがあります。

高圧洗浄機を使うときは

洗車ノズルを車体から十分に離してください。

⚠注意

- **洗車ノズルを車体に近づけすぎたり、バンパーなどの開口部に向けたりすると、車体や部品の変形や損傷の原因となります。**
- **洗車ノズルをドアガラスやドアまわりなどの開閉部分に向けると、車内に水が入るおそれがあります。**

フロントウインドーガラスの手入れ

油膜などが付着してワイパーのふき残しが出たときは、ガラスクリーナー（別売り）で汚れを取ってください。

アルミホイール（タイプ別装備）の手入れ

6-2 ページの「**手洗い洗車をするときは**」をお読みください。

アドバイス

- 酸性、アルカリ性の洗剤を使用しないでください。塗装のしみ、変色、ひび割れの原因となります。
- 硬いブラシや砂入り石けんを使用しないでください。傷つきの原因となります。

内装のお手入れ

- 砂、ほこりなどは掃除機などで吸い取るか、水またはぬるま湯を固くしぼった柔らかい布でふき取ってください。そのまま放置すると、傷つきの原因となります。
- 液体芳香剤やジュースなど液体類が付着したときは、すみやかにティッシュペーパーや柔らかい布でふき取ってください。こぼしたままにしておくと、しみ、変色、ひび割れの原因となります。

⚠警告

車内に水などをかけないでください。オーディオ（別売り）やスイッチ類、フロア下の配線や電気部品などにかかると、火災や故障につながったり、SRS エアバッグシステムが正常に作動しなくなったりするおそれがあります。

⚠注意

次のような成分が含まれているケミカル用品は使用しないでください。しみ、変色、変形、強度低下などの原因となります。

- **ベンジン、ガソリン、シンナー、ステッカーはがし剤などの溶剤**
- **酸性、アルカリ性の洗剤**
- **漂白剤や染料**

アドバイス

- 液体芳香剤はこぼさないように容器を固定するか、固形タイプのもののご使用をおすすめします。
- 色物の革製品・毛皮・ビニールなどを長時間、放置しないでください。内装の変色や変質の原因となります。

布地、ビニールレザー、樹脂部品などの手入れ

1 中性洗剤の水溶液を柔らかい布に軽く含ませ、汚れをふき取ります。

2 真水を含ませた柔らかい布で、残った洗剤分をふき取ります。

3 残った水分をふき取り、風通しの良い日陰で乾燥させます。

バックウインドーガラスの室内側の手入れ

熱線や端子を傷つけないように、水を含ませた柔らかい布で熱線に沿ってふいてください。

セレクトレバーのベゼル手入れ（特別装備の限定車のみ）

ベゼル（1）は傷つきやすいため、メガネふきのような柔らかい布で汚れをふき取ってください。ティッシュでも傷つく場合があります。



54M1002

⚠注意

次のような成分が含まれているケミカル用品は使用しないでください。亀裂や変形などの原因となります。容器に記載の注意事項をよくお読みください。

- **ベンジン、ガソリン、シンナー、ステッカーはがし剤などの溶剤**
- **ヤシ油系洗剤**

ラックススエード®（特別装備仕様車）の手入れ

ぬるま湯を固くしぼった柔らかい布で汚れをふき取り、風通しのよい日陰で乾燥させます。

⚠注意

洗剤（とくに原液）の使用はできるだけ避けてください。洗剤分のふき取りが不十分な場合、ラックススエード®（※）の素材強度が低下し、変質するおそれがあります。

※ラックススエード®は、セーレン株式会社の登録商標です。

アドバイス

- ラックススエード®とはシート表皮のひとつで、セーレン株式会社の起毛調人工皮革のことです。
- ラックススエード®部分は、パンチング（穴あけ）加工が施されています。

タイヤの交換

タイヤのローテーション

タイヤのかたよった摩耗を防止して寿命をのばすために、約 **5,000km** 走行ごとに行なってください。（次の図参照）

- 車載ジャッキでタイヤのローテーションを行なうときは、スペアタイヤ（市販品）などを使用して 1 輪ずつ交換します。
  → **7-15ページ（ジャッキアップ）**
- タイヤパンク応急修理セット装備車には、応急用スペアタイヤが装備されていないため、三菱自動車販売会社にご相談ください。



80J305

⚠注意

回転方向指定のあるタイヤをローテーションするときは、回転方向を逆にしないでください。走行に悪影響をおよぼすおそれがあります。

アドバイス

回転方向指定のあるタイヤは、タイヤの側面に回転方向を示すマークがあります。

タイヤ交換するときは

- 指定タイヤのサイズと空気圧は、お車のタイプにより異なります。運転席ドアの開口部に貼付してある「**空気圧ラベル**」で確認してください。
- 走行中にハンドルや車体に振動が出る場合は、タイヤのバランスを点検してください。
- 取り付ける前にタイヤの摩耗状態を点検してください。ウェアインジケーター（溝の深さが1.6mm浅い部分）が現れて溝の一部が消えていたら、他のタイヤと交換してください。



82K135

⚠注意

指定のサイズで、4 輪ともサイズ、銘柄、トレッドパターン（溝模様）が同一のタイヤを装着してください。また、摩耗状態が著しく異なるタイヤを使用しないでください。燃費や走行安定性が悪化するだけでなく、思わぬ事故につながるおそれがあります。また、故障の原因となります。(冬用タイヤも同様です)

- **ABS および ASC（タイプ別装備）の場合、正確なタイヤ回転速度が検出できなくなって、正常に作動しない場合があります。**
- **4WD車では、その性能が十分に発揮できないばかりでなく、駆動系部品に悪影響をあたえるおそれがあります。**

キーレスオペレーション キーの電池交換

⚠警告

電池および取り外した部品は、お子さまが誤って飲み込まないよう注意してください。

⚠注意

故障を防ぐため、次のことをお守りください。

- **濡れた手で電池交換しない**
- **電子部品に触れたり、端子を曲げたりしない**
- **油や異物を付着させない**

アドバイス

- 電池交換の際、キーレスオペレーションキーを破損するおそれがありますので、三菱自動車販売会社での交換（有料）をおすすめします。
- 電池は、三菱自動車販売会社や家電量販店・ホームセンターなどでご購入ください。

使用電池	リチウム電池CR2032

1 キーレスオペレーションキーからエマージェンシーキーを取り出します。
→ **3-2ページ（キー）**

2 キーレスオペレーションキーのケースを分割します。
- ケースは、ロック解除レバー（1）側を上にします。（内部ユニットの落下防止のため）
- 傷つき防止のため、マイナスドライバー（市販品）に布などをかぶせます。エマージェンシーキー格納穴の両側にある溝（2）へ差し込み、ケースを分割します。



70K60020

⚠注意

●ケースを分割するときは、ロック解除レバー（1）側を下にしないでください。内部ユニットが落下して破損するおそれがあります。
●ドライバーで、内部ユニットを破損しないよう注意してください。

3 電池を交換します。
- 古い電池を取り出します。傷つき防止のため、布などをかぶせたマイナスドライバー（市販品）を使用します。


82K383

- 電池は、＋極を上にして取り付けます。



64L60070

4 ケースを組み付けます。
- ケースの合わせ部分のすきまが均等になるように確実にはめ込みます。

アドバイス

万一部品がばらけてしまった場合は、次の図を参考に組み付けてください。



82K384

(3)内部ユニット　(4)スイッチ
(5)アッパーケース (6)ロアケース

- 上図のキーレスオペレーションキーは代表例です。お車のタイプにより異なります。

5 エマージェンシーキーを格納します。

6 キーレスオペレーションキーが正常に作動するか確認します。

冬期に入る前の準備

ウインドーウォッシャー液

凍結を防ぐため、外気温に応じた割合で配合してください。

〈三菱純正ウォッシャー液の場合〉

使用地域・季節	薄める割合	凍結温度
通　常	原液1に水3	約−7℃
温暖地の冬期	原液1に水2	約−10℃
寒冷地の冬期	原液1に水1	約−20℃
極寒冷地の冬期	原液のまま	約−50℃

バッテリー

バッテリーの液量や比重を点検してください。寒くなるとバッテリーの性能が下がり、弱っているバッテリーではエンジンがかかりにくくなります。

→ **2-3ページ**
（バッテリーの液面を点検する）

冷却水

エンジン内部の腐食および凍結防止のため、指定の冷却水をお使いください。

→ **8-1ページ（サービスデータ）**
→ **メンテナンスノート（日常点検）**

アドバイス

冷却水の濃度点検および交換は、三菱自動車販売会社へお申し付けください。

スノーブレード（別売り）

スノーブレード（降雪地用ワイパーブレード）は、金属部分をゴムでおおって雪の付着を少なくするものです。
標準装備のワイパーブレードでは、降雪時に雪が付着し、ふき取りにくくなることがありますので、必要に応じて交換してください。

⚠注意

高速走行時は、通常のワイパーブレードよりふき取りにくくなることがあります。その場合には、車のスピードを落としてください。

アドバイス

雪の降らない時季は、通常のワイパーブレードのご使用をおすすめします。

冬用タイヤ、タイヤチェーン、輪止め

雪道や凍結路を走行するために必要です。準備してください。



82K139

(1) 冬用タイヤ　(2) タイヤチェーン
(3) 輪止め

出発の前に

屋根に積もった雪

出発の前に取り除いてください。走行時に落下して、視界をさまたげるおそれがあります。



80J308

ワイパーの凍結

ぬるま湯をかけて氷を溶かします。溶かしたあとは、再び凍結しないように水分をふき取ってください。凍結したまま無理にワイパーを作動させると、ブレード部（ゴムの部分）が傷ついたり、ワイパーが故障したりするおそれがあります。

80J309

ガラス面の雪や霜

プラスチックの板（1）を使うと、ガラスを傷つけずに落とせます。



80J310

ドアの凍結

ぬるま湯をドアキーの穴を避けてかけます。ドアが開いたあとは水分をふき取ってください。凍結したまま無理に開けようとすると、ドアまわりのゴムがはがれたり、破損したりするおそれがあります。


80J311

アドバイス

パワースライドドアの場合、開閉可能かを手動で確認してから、自動開閉操作を行なってください。凍結したまま操作を繰り返すと、故障の原因となります。

靴に付着した雪

乗車するときによく落としてください。そのまま乗車すると、ペダル操作時に滑ったり、車内の湿気が多くなってガラスがくもりやすくなったりします。


80J312

雪道を走行するとき

雪道や凍結路はゆっくり走行

⚠注意

スピードを控えめにし、急発進、急加速、急ブレーキ、急ハンドル、急激なエンジンブレーキなど「急」のつく運転はしないでください。雪道や凍結路は路面が滑りやすく、スリップ事故を起こすおそれがあります。



80J039

ブレーキの効き具合を確認

ブレーキ装置に付着した雪や氷が凍結して、ブレーキの効きが悪くなることがあります。

⚠注意

●周囲の安全を確かめてから低速でブレーキペダルを数回踏み、ブレーキの効きを確かめてください。
●ブレーキの効きが悪いときは、効きが回復するまで低速で繰り返しブレーキペダルを軽く踏み、ブレーキ装置のしめりを乾かしてください。

冬用タイヤ、タイヤチェーンを装着

雪道や凍結路では、冬用タイヤまたはタイヤチェーンを装着してください。

- 走行する地区の条例などにしたがって装着してください。
  → **6-6ページ(タイヤ交換するときは)**
  → **6-13 ページ（タイヤチェーンを装着するとき)**

フェンダー裏側に付着した雪を取り除く

雪道を走行すると、フェンダーの裏側に雪が付着してタイヤと接触し、ハンドルの切れが悪くなることがあります。

- ときどき車を止めてフェンダーの裏側を点検してください。雪の塊が付着しているときは、周囲の部品を傷つけないように雪を取り除いてください。



80J313

駐車するとき

パーキングブレーキ

パーキングブレーキが凍結すると解除できなくなります。

- 長時間駐車するときはパーキングブレーキをかけず、セレクトレバーを P に入れ、輪止め（市販品）をします。

凍結防止剤が散布してある道を走行したあとは

すみやかに凍結防止剤を洗い落としてください。特に車体の下まわり、足まわりを念入りに洗ってください。放置するとサビの原因となります。
凍結を防ぐため、洗車後はドアまわりなどの水分をふき取ってください。



80J314

アドバイス

- ドアキーの穴を避けて洗車してください。キー穴が凍結すると、ドアが解錠できなくなります。
- ドアまわりのゴム部品の水分は、とくによくふき取ってください。凍結すると、ドアが開かなくなります。

屋外に駐車するときは

- 軒下や樹木の下には駐車しないでください。積雪や落雪で車の屋根がへこむことがあります。
- 降雪時に長時間駐車するときは、アンテナを取り外してください。
  → **5-16ページ（アンテナの脱着）**
- 駐車するときはワイパーアームを立ててください。雪の重みでワイパーアームが変形したり、ブレード部（ゴムの部分）がガラスに凍結したりすることがあります。



80J315

排気管のまわりが雪でおおわれたときは

⚠警告

排気管のまわりが雪でおおわれたままエンジンを回転させないでください。排気ガスが車内に侵入し、一酸化炭素中毒のおそれがあります。



80J316

タイヤチェーンを装着するとき

タイヤチェーン

この車に適合した三菱純正品を装着してください。適合するタイヤチェーンについては、三菱自動車販売会社にご相談ください。

⚠注意

●適合品以外を装着しないでください。ブレーキ配管や車体を損傷するおそれがあります。
●タイヤチェーンを装着して走行するときは、安全およびタイヤチェーン保護のためスピードを控えめ（30km/h以下）にし、急発進、急加速、急ブレーキ、急ハンドル、急激なエンジンブレーキなど「急」のつく運転をしたり、突起や穴を乗り越えたりしないでください。
●ABSおよびASC（タイプ別装備）の場合、タイヤチェーンを装着すると正確なタイヤ回転速度が検出できなくなって、正常に作動しない場合があります。

アドバイス

●タイヤチェーンを装着したまま、雪のない舗装路を走行しないでください。路面が損傷したり、タイヤチェーンの摩耗が早まったりします。また、4WD車の場合、駆動装置に無理な力がかかり、故障の原因となります。
●走行中にいつもと違う音がするときは、ただちに停車して点検してください。タイヤチェーンが切れたり、一部が外れたりして車体にあたると、ブレーキ配管や車体を損傷するおそれがあります。

タイヤチェーンを装着する前に

■ タイヤチェーンは前輪に装着

この車は前輪が駆動輪、または前輪が駆動輪ベースの 4WD です。後輪には装着しないでください。

■ 応急用スペアタイヤ（市販品）には装着できません

前輪がパンクしたときは、応急用スペアタイヤを後輪につけ、外した後輪の標準タイヤを前輪につけてから、タイヤチェーンを前輪に装着します。

■ ジャッキアップに適した安全な場所で装着

7-14 ページの「**タイヤ交換の準備**」の 1、2 をお読みください。

■ フルホイールキャップ（タイプ別装備）を外してから装着

フルホイールキャップの傷つき防止のため、キャップを外してからタイヤチェーンを装着します。キャップの外しかたは**7-15ページ**をお読みください。

タイヤチェーンの装着

タイヤチェーンに付属の取扱説明書をよくお読みください。

⚠注意

アルミホイール装備車の場合、タイヤチェーンでホイールに傷がつくおそれがあります。

MEMO

7. 万一のとき

● パンク ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7-2

● バッテリーあがり ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7-20

● ヒューズ切れ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7-22

● 電球切れ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7-26

● オーバーヒート ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7-31

● その他 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7-32

工具、ジャッキ、タイヤパンク応急修理セットの収納場所

荷室のフロアーボード（1）下にあるラゲッジアンダーボックス（2）に収納されています。



(3) ホイールナットレンチ
(4) ジャッキ
(5) ジャッキバー
(6) タイヤパンク応急修理セット

- 上図のタイヤパンク応急修理セットは代表例です。お車のタイプにより異なります。

アドバイス

- 工具（ジャッキバー、ホイールナットレンチ）、タイヤパンク応急修理セットは、所定の位置に収納してください。
- ジャッキは、完全に縮めてから所定の位置に収納してください。

パンクしたときは

タイヤパンク応急修理セットをお使いください。

タイヤパンク応急修理セット

このセットは、標準タイヤがパンクしたときに応急的に使用するものです。パンクしたタイヤはすみやかに三菱自動車販売会社で修理または交換してください。

- 応急修理セットは、A タイプと B タイプのどちらかとなります。
- A タイプのコンプレッサーの場合、空気圧計の隣に黄色いボタンがあります。（B タイプには黄色いボタンはありません）

Aタイプ



50M0119

(1) エアコンプレッサー
(2) 修理剤ボトル　(3) 注入ホース
(4) 注入ホースの栓 (5) コア回し
(6) バルブコア(予備)
(7) 速度制限シール
(8) セット付属の取扱説明書

Bタイプ



82K111

(1) エアコンプレッサー
(2) 修理剤ボトル　(3) 注入ホース
(4) 延長ホース(修理剤抜き取り用)
(5) コア回し
(6) バルブコア(予備)
(7) 速度制限シール
(8) セット付属の取扱説明書

⚠注意

●応急修理剤は、飲用すると健康に害があります。もし誤って飲用したときは、できるだけたくさんの水を飲み、ただちに医師の診察を受けてください。
●応急修理剤が目や皮膚に付着したときは、できるだけ早く水で洗い流してください。異常を感じたときは、医師の診察を受けてください。
●保管するときは、お子さまが誤って手を触れないように所定の位置に収納してください。
●エアコンプレッサーは、自動車タイヤ専用です。その他の目的で使用しないでください。
●エアコンプレッサーはDC12V専用です。他の電源での使用はできません。
●エアコンプレッサーを使用するときは、故障を防ぐため次のことをお守りください。
• 10分以上連続して使用しない
• 防水加工がされていないため、降雨時などは水がかからないようにする
• 砂やほこりなどを吸い込ませない
• 使用中に動作がおそくなったり、本体が熱くなったりしたときはすぐにスイッチをOFFにして、30分以上放置する
• 分解、改造などをしない
• 強い衝撃や圧力を加えない

応急修理セットの点検

定期的に点検してください。

- 応急修理剤ボトルに表示されている有効期限の確認
  - 期限が切れる前に、新品と交換してください。
- アクセサリーソケット電源の確認
- エアコンプレッサー作動の確認
  - エンジンスイッチを ACC にし、エアコンプレッサーの電源プラグをアクセサリーソケットに差し込んで行ないます。

タイヤの応急修理のしかた

タイヤ接地部に刺さった釘やネジなどによる軽度のパンクは、タイヤパンク応急修理セットで応急修理できます。

⚠注意

タイヤに刺さった釘やネジなどは抜かないでください。タイヤの損傷が大きくなったり、そこからの空気漏れで修理時の空気充填ができなくなったりするおそれがあります。

■ 次のような場合はタイヤの応急修理ができません

三菱自動車販売会社やJAFなどのロードサービス事業者にご連絡ください。（別冊の「**メンテナンスノート**」参照）

- 応急修理剤の有効期限（1）が切れている（有効期限はボトルのラベルに記載）



50M0120

- 上図のボトルは代表例です。お車のタイプにより異なります。
- タイヤの接地面に長さ 4mm 以上の切り傷や刺し傷（2）がある



82K113

- タイヤの側面に傷（3）を受けている



82K114

- タイヤの空気がほとんど抜けた状態で走行した
- タイヤがホイールリム（4）の外側へ完全に外れている



82K300

- ホイールリム（4）が破損または変形している



82K116

- タイヤが 2 本以上パンクしている（修理剤はタイヤ1本分です）

■ タイヤ応急修理のしかた（Aタイプ）

Bタイプの場合は、**7-10ページ**以降をお読みください。

1 他車に注意をうながすため、非常点滅灯を点滅させます。他車の通行のじゃまにならず、安全に作業ができ、地面が硬くて平らな場所に車を移動します。

2 パーキングブレーキをしっかりとかけます。セレクトレバーを P に入れ、エンジンを止めます。必要に応じて、停止表示板（別売り）を置きます。

3 同乗者がいるときや重い荷物をのせているときは、車からおろします。タイヤパンク応急修理セットを取り出し、注入ホースをねじ込む前に、修理剤ボトルををよく振ります。



50M0121

4 注入ホース（1）を修理剤ボトルにしっかりとねじ込みます。

- ボトルの栓が破れます。



50M0122

5 タイヤバルブからキャップ（2）を反時計方向にまわして外します。コア回し（3）の羽根状部分の先端などでバルブ内のバルブコア（4）を押し、タイヤに残った空気を完全に抜きます。



50M0165

6 コア回し（3）でバルブコア（4）を反時計方向にまわして外します。

- バルブコアは再使用します。汚れないようにきれいなところへ保管します。



50M0123

⚠注意

バルブコアを外すとき、タイヤに空気が残っているとバルブコアが飛び出すことがあります。慎重に外してください。

7 注入ホースの先端をタイヤバルブに差し込みます。修理剤ボトルを逆さまにして持ち、手で何回も圧迫し、修理剤をすべてタイヤ内に注入します。

- 空になったボトルは、修理剤の抜き取りに必要なため、タイヤ交換または修理を依頼するときに三菱自動車販売会社にお渡しください。
- こぼれた修理剤は、ふき取るかそのまま乾燥させてからはがします。


82K121

8 注入ホースをタイヤバルブから引き抜き、コア回し（3）でバルブコア（4）をタイヤバルブにしっかりとねじ込みます。



50M0124

アドバイス

外しておいたバルブコアが汚れていたり紛失したりした場合は、タイヤパンク応急修理セット内にある予備のバルブコアをご使用ください。

9 エアコンプレッサーの底面から、ホースを取り出します。

10 エアコンプレッサーのホース（5）先端の口金をタイヤバルブにねじ込みます。



50M0125

11 エアコンプレッサーのスイッチがOFFになっていることを確認します。電源プラグ（6）をアクセサリーソケット（7）に差し込み、エンジンスイッチを ACC にします。



54M0135

12 エアコンプレッサーのスイッチ（8）を ON にし、空気を入れます。タイヤ空気圧が指定空気圧になるまで昇圧させます。

- 指定空気圧まで昇圧するには、約5分程度が必要です。5分以内に十分昇圧しないときは、ジャッキでタイヤを地面から浮かせて手で2～3回以上まわし、修理剤をタイヤ全体にいきわたらせてから、再度昇圧操作を行ないます。
  → **7-15ページ（ジャッキアップ）**
- タイヤがホイールリムから外れている場合は、空気がもれないようにリムとタイヤのすき間をなくすようにしてから、コンプレッサーを作動させます。（すき間がなくなれば空気圧が上がります。）
- 空気圧が十分高くならないときは、タイヤがひどい損傷を受けている可能性があります。この場合は、本修理セットによる応急修理ができません。三菱自動車販売会社やJAFなどのロードサービス事業者にご連絡ください。



50M0127

- 空気を入れすぎたときは、コンプレッサーのボタン（9）を押して、空気を抜きます。



50M0128

⚠注意

●コンプレッサーの起動・停止は、コンプレッサー本体のスイッチで行なってください。
●コンプレッサーを作動させているときは、タイヤの近くに立たないでください。万一バーストなどした場合に、けがのおそれがあります。
●タイヤがふくらむと、タイヤがリム部にはまり込みます。指などをはさまないように注意してください。
●コンプレッサーは10分以上連続して作動させないでください。故障につながるおそれがあります。

アドバイス

タイヤの指定空気圧は、運転席ドアの開口部に貼付してある空気圧ラベルで確認できます。

13 指定空気圧まで昇圧できたら、修理剤をタイヤ内にゆきわたらせるため、コンプレッサーを収納し、ただちに走行します。スピードを控えめにして、急加速や急ハンドル、急ブレーキなどはせず、慎重に運転してください。

14 約10分間または5km程度走行したら、タイヤ空気圧をコンプレッサーの空気圧計で確認します。空気圧が130kPa（1.3kgf/cm^2）以上あれば、パンク応急修理の完了です。再度、指定空気圧に調整してください。

- コンプレッサーの空気圧計でタイヤ空気圧を測定するときは、ホース先端の口金をタイヤバルブにねじ込んだあとに、一度スイッチをONにしてコンプレッサーを作動させます。そのあと、すぐにスイッチをOFFにしてから、空気圧を確認します。
- 走行後、タイヤ空気圧が130kPa未満に低下していた場合は、本修理セットによる応急修理ができていないことを示しています。走行を中止して、三菱自動車販売会社やJAFなどのロードサービス事業者にご連絡ください。

⚠注意

必ず空気圧のチェックを行ない、応急修理の完了を確認してください。

15 異常がなければ、付属の速度制限シールを運転者のよく見えるところに貼ります。十分注意して80km/h以下の速度で走行してください。

82K359

⚠注意

次のような場所には、速度制限シールを貼らないでください。
- **SRS エアバッグの収納部。万一のときに、エアバッグが正常にふくらまなくなるおそれがあります。**
- **警告灯やスピードメーターが見えなくなる位置**

7

■ タイヤ応急修理のしかた（Bタイプ）

A タイプの場合は、**7-6 ページ**以降をお読みください。

1 他車に注意をうながすため、非常点滅灯を点滅させます。他車の通行のじゃまにならず、安全に作業ができ、地面が硬くて平らな場所に車を移動します。

2 パーキングブレーキをしっかりとかけます。セレクトレバーを P に入れ、エンジンを止めます。必要に応じて、停止表示板（別売り）を置きます。

3 同乗者がいるときや重い荷物をのせているときは、車からおろします。タイヤパンク応急修理セットを取り出し、注入ホースをねじ込む前に、修理剤ボトルをよく振ります。


82K301

4 修理剤ボトルのキャップ（1）を外し、中ぶた（2）を外さずに注入ホース（3）をねじ込みます。



82K302

5 タイヤバルブからキャップ（4）を反時計方向にまわして外します。
コア回し（5）の後ろ（凸部）でバルブ内のバルブコア（6）を押し、タイヤに残った空気を完全に抜きます。



82K298

6 コア回し（5）でバルブコア（6）を反時計方向にまわして外します。
- バルブコアは再使用します。汚れないようにきれいなところへ保管します。



82K119

⚠注意

バルブコアを外すとき、タイヤに空気が残っているとバルブコアが飛び出すことがあります。慎重に外してください。

7 注入ホースの栓（7）を外し、ホースの先端をタイヤバルブに差し込みます。



82K120

8 修理剤ボトルを逆さまにして持ち、手で何回も圧迫し、修理剤をすべてタイヤ内に注入します。
- 空になったボトルは、修理剤の抜き取りに必要なため、タイヤ交換または修理を依頼するときに三菱自動車販売会社にお渡しください。
- こぼれた修理剤は、ふき取るかそのまま乾燥させてからはがします。


82K121

9 注入ホースをタイヤバルブから引き抜き、コア回し（5）でバルブコア（6）をタイヤバルブにしっかりとねじ込みます。



82K122

アドバイス

外しておいたバルブコアが汚れていたり紛失したりした場合は、タイヤパンク応急修理セット内にある予備のバルブコアをご使用ください。

10 エアコンプレッサーの側面から、ホースを取り出します。

11 エアコンプレッサーのホース（8）先端の口金をタイヤバルブにねじ込みます。



82K123

12 エアコンプレッサーのスイッチがOFFになっていることを確認します。電源プラグ（9）をアクセサリーソケット（10）に差し込み、エンジンスイッチを ACC にします。



54M0138

13 エアコンプレッサーのスイッチ（11）を ON にし、空気を入れます。タイヤ空気圧が指定空気圧になるまで昇圧させます。

- 指定空気圧まで昇圧するには、約5分程度が必要です。5分以内に十分昇圧しないときは、ジャッキでタイヤを地面から浮かせて手で2～3回以上まわし、修理剤をタイヤ全体にいきわたらせてから、再度昇圧操作を行ないます。
  → **7-15ページ（ジャッキアップ）**
- タイヤがホイールリムから外れている場合は、空気がもれないようにリムとタイヤのすき間をなくすようにしてから、コンプレッサーを作動させます。（すき間がなくなれば空気圧が上がります。）

- 空気圧が十分高くならないときは、タイヤがひどい損傷を受けている可能性があります。この場合は、本修理セットによる応急修理ができません。三菱自動車販売会社やJAFなどのロードサービス事業者にご連絡ください。



82K125

- 空気を入れすぎたときは、コンプレッサーのホース先端の口金をゆるめて、空気を抜きます。

⚠注意

●コンプレッサーの起動・停止は、コンプレッサー本体のスイッチで行なってください。
●コンプレッサーを作動させているときは、タイヤの近くに立たないでください。万一バーストなどした場合に、けがのおそれがあります。
●タイヤがふくらむと、タイヤがリム部にはまり込みます。指などをはさまないように注意してください。
●コンプレッサーは10分以上連続して作動させないでください。故障につながるおそれがあります。

アドバイス

タイヤの指定空気圧は、運転席ドアの開口部に貼付してある空気圧ラベルで確認できます。

14 指定空気圧まで昇圧できたら、修理剤をタイヤ内にゆきわたらせるため、コンプレッサーを収納し、ただちに走行します。スピードを控えめにして、急加速や急ハンドル、急ブレーキなどはせず、慎重に運転してください。

15 約10分間または5 km程度走行したら、タイヤ空気圧をコンプレッサーの空気圧計で確認します。空気圧が130 kPa（1.3 kgf/cm^2）以上あれば、パンク応急修理の完了です。再度、指定空気圧に調整してください。

- コンプレッサーの空気圧計でタイヤ空気圧を測定するときは、ホース先端の口金をタイヤバルブにねじ込んだあとに、一度スイッチをON にしてコンプレッサーを作動させます。そのあと、すぐにスイッチを OFF にしてから、空気圧を確認します。
- 走行後、タイヤ空気圧が130 kPa未満に低下していた場合は、本修理セットによる応急修理ができていないことを示しています。走行を中止して、三菱自動車販売会社やJAFなどのロードサービス事業者にご連絡ください。

⚠注意

必ず空気圧のチェックを行ない、応急修理の完了を確認してください。

16 異常がなければ、付属の速度制限シールを運転者のよく見えるところに貼ります。十分注意して 80 km/h以下の速度で走行してください。

82K359

⚠注意

次のような場所には、速度制限シールを貼らないでください。
- **SRS エアバッグの収納部。万一のときに、エアバッグが正常にふくらまなくなるおそれがあります。**
- **警告灯やスピードメーターが見えなくなる位置**

タイヤを応急修理したあとは

応急修理剤を使用したタイヤは、一時的に使用するものです。すみやかに三菱自動車販売会社で、タイヤ交換または修理してください。

- タイヤ交換または修理を依頼するときは、修理剤を使用したことを知らせてください。また、修理剤の抜き取りに必要なため、空になった修理剤ボトルを渡してください。
- ホイールは、付着した修理剤をふき取り、バルブコアを新しいものに交換すれば再使用できます。
- タイヤを修理・再使用するときは、付着した修理剤をふき取る必要がありません。ただし、タイヤの損傷の程度によっては、再使用できない場合があります。
- 新しい修理剤は三菱自動車販売会社でご購入ください。

タイヤ交換の準備

アドバイス

スペアタイヤ（市販品）が準備できない場合は、タイヤパンク応急修理セット（**7-2 ページ**参照）をご使用ください。

1 他車に注意をうながすため、非常点滅灯を点滅させます。他車の通行のじゃまにならず、安全に作業ができ、地面が硬くて平らな場所に車を移動します。

2 パーキングブレーキをしっかりとかけます。セレクトレバーを P に入れ、エンジンを止めます。必要に応じて、停止表示板（別売り）を置きます。

3 交換するタイヤ（2）と対角線の位置にあるタイヤの前後に、輪止め（1）（市販品）を置きます。



80J1245

4 工具、ジャッキ、スペアタイヤを取り出します。同乗者がいるときや重い荷物をのせているときは、車からおろします。

- 万一ジャッキが外れたときに足などをはさまないために、取り出したスペアタイヤは、交換するタイヤの近くの車体の下に置いてください。



80J323

アドバイス

スペアタイヤを地面に置くときは、ホイール表面を上にすると傷つきにくくなります。

5 フルホイールキャップ（タイプ別装備）を外します。

- 傷つき防止のため、ジャッキバー（3）の先端に布（4）をあてがってホイールとキャップの間に差し込み、こじって外します。



64L70260

6 ホイールナットレンチ（5）でホイールナット4個を反時計方向にまわし、手でナットが軽くまわるくらいまでゆるめます。



64L70270

ジャッキアップ

ジャッキアップをする前に、パーキングブレーキをしっかりとかけてください。

- セレクトレバーを P に入れ、エンジンを止めてください。

⚠警告

万一ジャッキが外れると、身体がはさまれ重大な傷害を受けたり、車が動き出して思わぬ事故につながったりするおそれがあります。ジャッキアップするときは次のことをお守りください。

- **地面が硬くて平らな場所でジャッキアップしてください。**
- **ジャッキは、タイヤ交換またはタイヤパンク修理だけに使用してください。**
- **ジャッキはこの車に付属のものを使用し、他の車のものは使用しないでください。また、この車のジャッキを他の車に使用しないでください。**
- **ジャッキは必ず指定された位置にかけてください。指定以外の位置にジャッキをかけると、ジャッキが外れたり、車を損傷したりするおそれがあります。**

⚠ 警告

●ジャッキで必要以上に車を持ち上げないでください。
●ジャッキで車を持ち上げているときは、車の下にもぐったり、エンジンをかけたり、車をゆすったりしないでください。
●ジャッキアップするときに、ジャッキの上や下に物をはさまないでください。
●複数のジャッキを使用して、複数輪を同時にジャッキアップしないでください。

1 ジャッキバー取り付け部を手でまわしてジャッキを広げ、ジャッキ頭部の凹み部を車載ジャッキ指定位置に軽く接触させます。

2 ジャッキ頭部を軽くゆすって、ジャッキ頭部の凹み部が指定位置にはまっているか確認します。



64L70050

(1) 車載ジャッキ指定位置

3 ジャッキに、ジャッキバーとホイールナットレンチを取り付けます。（次の図参照）

アドバイス

ジャッキバーは次の図のように、ホイールナットレンチの穴に差し込みます。

4 ホイールナットレンチをまわして、タイヤが地面から少し離れるまで、車体を慎重に持ち上げます。



64L70060

(2) ジャッキバー
(3) ホイールナットレンチ

ガレージジャッキ（市販品）を使用するときは

ガレージジャッキおよびリジッドラック（市販品）の指定位置を下図に示します。詳細については、三菱自動車販売会社にご相談ください。



54M0150

⚠警告

- **必ず図に示す指定位置を守ってください。**
- **ジャッキアップした車体を保持する際は、必ずリジッドラックに掛け替えてください。**
- **フロント側またはリヤ側のみをジャッキアップする際は、必ず接地側のタイヤの前後に輪止め（市販品）を置いてください。**

タイヤの取付け・取外し

1 ホイールナットを外して、タイヤを取り外します。外したタイヤは、車体の下に置きます。

アドバイス

タイヤを地面に置くときは、ホイール表面を上にすると傷つきにくくなります。

2 次の場所の汚れや異物を取り除きます。

- 交換するホイールの取付け面（1）
- 車体側の取付け面（ハブ面）（2）
- ボルトやホイールナットのねじ部（3）
- ホイールナットのテーパー面（4）
- ホイール穴のテーパー面（5）



65J4033

●上図は代表例です。お車のタイプにより異なります。

- このとき、ボルトやナットのねじ部、ホイールのボルト穴につぶれや亀裂などの異常がある場合は、三菱自動車販売会社で点検を受けてください。

⚠警告

●前記の場所に汚れや異物、つぶれや亀裂などの異常があると、走行中にホイールナットがゆるむことがあります。

●ナットやボルトに、オイルやグリスを付着させないでください。必要以上にナットを締め過ぎて、ボルトが折れるおそれがあります。

3 ホイールナットのテーパー面（4）が、ホイール穴のテーパー面（5）に軽く接触するまで、手で時計方向にまわして締めます。

スチールホイール装備車



54M0161

アルミホイール装備車



54M0162

4 車体の下に置いたタイヤを取り出し、タイヤが地面に接触するまでジャッキを下げます。

5 ホイールナットレンチを使用して、ホイールナットを次の図の順序で2～3回に分けて締め付けます。

締め付けトルク：85N・m (870kgf・cm)

- ホイールナットレンチの柄の先端にかかる力は330N（34kgf）を目安にしてください。
- すべてのホイールナットが確実に締まっていることを確認してください。



82K132

⚠ 警告

- **ホイールナットが確実に締まっていないと、ボルトやブレーキ部品を損傷したり、ホイールが外れたりするなど、思わぬ事故につながるおそれがあります。トルクレンチを使用せずにタイヤ交換した場合は、できるだけ早く三菱自動車販売会社で締め付けトルクの点検を受けてください。**
- **ホイールナットレンチを足で踏んだり、パイプや棒などを追加して締め付けたりすると、ナットを締め過ぎてボルトが損傷し、事故につながるおそれがあります。**

アドバイス

規定の締め付けトルクで締める場合は、トルクレンチ（市販品）のご使用をおすすめします。

6 フルホイールキャップ（タイプ別装備）を付けます。

- タイヤの空気注入口（6）とキャップの切り欠き部分を合わせてから、確実に押し込みます。



54M1003

タイヤを交換したあとは

- 工具とジャッキを所定の位置に収納してください。
- パンクした標準タイヤは、後席の背もたれを倒すなどして荷室に収納してください。
- タイヤを交換してしばらく走行したあと、ホイールナットにゆるみがないか確認してください。
- アルミホイール装備車は、タイヤを交換してから1,000km程度走行したあとに、ホイールナットにゆるみがないか点検してください。

⚠ 警告

タイヤを交換したあと、車体の振動などの異常を感じたときは、ただちに安全な場所に停車し、三菱自動車販売会社にご連絡ください。

バッテリーあがりとは

次のようなときは、バッテリーがあがっています。

- エンジンをかけようとしてもスターターがまわらない。または、まわっても回転が弱くてエンジンがかからない。
- ヘッドライトが極端に暗かったり、ホーンの音が小さかったりする。

バッテリーあがりのときは

ブースターケーブルと、12Vバッテリーを使用している他のバッテリー正常車があれば、エンジンの始動ができます。

1 1本目のブースターケーブルを①→②の順序で接続し、2本目のブースターケーブルを③→④の順序で接続します。
- ① バッテリーあがり車の ⊕ 端子
- ② バッテリー正常車の ⊕ 端子
- ③ バッテリー正常車の ⊖ 端子
- ④ バッテリーあがり車のエンジン本体（エンジンハンガーフックなど）



54M0147

(1) ブースターケーブル
(2) 正常車のバッテリー

- ①～④の数字は、ブースターケーブルを接続する順序を表しています。

2 バッテリー正常車のエンジンを始動し、エンジンの回転を少し高めに保ちます。

3 バッテリーあがり車のエンジンを始動します。

4 取り付けたときと逆の順序で、ブースターケーブルを外します。

5 お近くの三菱自動車販売会社でバッテリーを完全充電します。

⚠警告

●バッテリーからは水素ガスが発生しています。水素ガスは、火気や火花に引火すると爆発のおそれがありますので、次のことをお守りください。

• バッテリーを充電するときやブースターケーブルをつなぐときは、必ずバッテリー液面を確認してください。バッテリー液面が下限（2）以下のままで充電などすると、バッテリーの発熱や爆発のおそれがあります。また、バッテリーの寿命を縮めるおそれがあります。
バッテリー補充液を上限（1）まで補給してから、充電などを行なってください。



80J1267

• 充電は火気のない風通しのよいところで、すべてのバッテリーキャップを外して行なってください。
• ④の接続のときに、バッテリーがあがった車の ⊖ 端子につながないでください。発生した火花が水素ガスに引火し、爆発のおそれがあります。バッテリーから離れたエンジン本体などに接続してください。
• 乾いた布でバッテリーをふかないでください。静電気が発生して引火のおそれがあります。

●バッテリー液は希硫酸です。目や皮膚につくと、失明などの重大な傷害を受けるおそれがあります。万一、付着したときは、すぐに多量のきれいな水で洗浄し、医師の診察を受けてください。

⚠注意

●ブースターケーブルは確実に接続してください。エンジン始動時の振動などでブースターケーブルが外れると、ファンベルトや冷却ファンに巻き込まれるおそれがあります。
●ショート防止のため、ブースターケーブルの ⊕ 端子は、バッテリーの ⊕ 端子以外の部分（⊖ 端子、ボデー、ブラケットなど）と接触させないでください。
● オートマチック車 は押しがけができません。

バッテリーあがりを防ぐためには

- エンジンを停止したままライトをつけたり、長時間ラジオ（別売り）などを聞いたりしないようにしましょう。
- 渋滞などで長時間アイドリングを続けている場合は、電装品の使用を極力避けてください。

→ 2-3ページ
（バッテリーの液面を点検する）

ヒューズが切れたときは

電気装置が作動しないときや、電球が切れていないのにランプが点灯しないときは、ヒューズ切れが考えられます。

- ヒューズは、エンジンルーム内と運転席足元にあります。
- 装備仕様の違いにより、所定の位置にヒューズがない場合があります。また、装備がなくてもヒューズだけがある場合があります。

エンジンルーム内のヒューズ



54M0113

(1) メインヒューズボックス
(2) リレーボックスNo.1
(3) リレーボックスNo.2

■ リレーボックス内のヒューズ

ヒューズの表は、ボックスのふたの裏側にあります。

リレーボックスNo.1



82K147

リレーボックスNo.2



54M0114

- 次の表は、各ヒューズが受け持つ主な装備を表しています。

位置	表示	容量	接続先名称
1	H/L	25A	ヘッドライト
2	DCDC	30A	DCDCコンバーター No 1
3	H/L R	15A	ヘッドライト（右）

位置	表示	容量	接続先名称
4	H/L L	15A	ヘッドライト(左)
5	DCDC2	30A	DCDCコンバーター No 2
6	FI	15A	燃料噴射装置
7	CVT (※1)	15A	CVT
	ST2 (※2)	30A	スターターモーター
8	FOG	20A	フォグランプ
9	FR WIP	20A	フロントワイパーウォッシャーモーター
10	CPRSR	10A	コンプレッサー
11	H/L WASH	—	—
12	PSD R	20A	パワースライドドア/スライドドアクローザー(右)
13	PSD L	20A	パワースライドドア/スライドドアクローザー(左)
14	H/L HI/SOL R	15A	ディスチャージヘッドライト(右)
15	H/L HI/SOL L	15A	ディスチャージヘッドライト(左)
16	ABS SOL	30A	ABSソレノイド
17	BLW	30A	ブロワーファン
18	ABS MOT	40A	ABSモーター

※1　オートストップ＆ゴー（AS&G）非装備車
※2　オートストップ＆ゴー（AS&G）装備車

運転席足元のヒューズ



54M1004

(1)運転席足元のヒューズ(A)
(2)運転席足元のヒューズ(B)
(3)運転席足元のヒューズ(C)

■ 運転席足元のヒューズ（A）

ヒューズの表は、ヒューズの近くにあります。



82K149

● 次の表は、各ヒューズが受け持つ主な装備を表しています。

位置	表示	容量	接続先名称
1	ST	30A	スターター
2	B/U	25A	室内灯 オーディオ
3	P/W	30A	パワー ウインドー
4	注)P/W T	20A	パワーウインドー タイマー機能
5	—	—	—
6	D/L	20A	ドアロック
7	BCM	10A	BCM
8	RADIO	15A	ラジオ
9	HTR	10A	ヒーター
10	RR WIP	10A	リヤワイパー
11	BACK	10A	後退灯
12	A/B	10A	エアバッグ
13	ACC	15A	アクセサリー ソケット
14	RR DEF	20A	リヤ デフォッガー
15	STL	15A	電動ハンドル ロック
16	STOP	10A	制動灯
17	HORN HAZ	15A	ホーン 非常点滅灯
18	TAIL	10A	尾灯
19	DOME	10A	室内灯
20	IG1 SIG	10A	パワー ステアリング
21	MTR	10A	メーター
22	IG COIL	15A	イグニッション コイル
23	ABS/ESP	10A	ABS/ASC

注）P/W Tのヒューズを外したり交換したりしたときは、セーフティー機構の初期設定を行なってください。
→ **3-29 ページ（セーフティー機構の初期設定のしかた）**

■運転席足元のヒューズ（B）、（C）

オートストップ&ゴー（AS&G）装備車

ヒューズの表は、ヒューズの近くにあります。



54M1005

- 次の表は、各ヒューズが受け持つ主な装備を表しています。

位置	表示	容量	接続先名称
1	—	—	—
2	—	—	—
3	A-STOP	10A	オートストップ&ゴー（AS&G）コントローラー
4	ESP2	10A	ASC
5	ACC2	10A	ラジオ
6	RADIO DOME	15A	ラジオ メーター
7	CVT	15A	CVT
8	CVT PUMP	15A	電動オイルポンプ

ヒューズの点検と交換

ヒューズの点検・交換には、ヒューズ抜き（低背ヒューズ用、市販品）および交換用ヒューズ（別売り）が必要となります。点検・交換の際は、三菱自動車販売会社にご相談ください。

点検・交換のしかた

1 エンジンスイッチを LOCK (OFF) にします。

2 エンジンルーム内のリレーボックスでは、リレーボックスのカバーを外します。

3 故障の状況から、点検すべきヒューズをヒューズの表で確認します。ヒューズ抜き（市販品）をヒューズに差し込んで引き抜き、ヒューズが切れていないか点検します。

4 切れているときは、同じ容量のヒューズと交換します。

- 交換したヒューズがすぐに切れるときは、電気系統の故障が考えられます。三菱自動車販売会社で点検を受けてください。



82K208

(1) 正常なヒューズの例
(2) 切れたヒューズの例

⚠警告

ヒューズは、同じサイズで同じ容量のものと交換してください。サイズの違うヒューズ、容量の大きいヒューズ、針金、銀紙などを使用すると、配線が焼損したり火災が発生したりする原因となります。

電球の点検

ライトやランプ、方向指示器／非常点滅灯などを点灯または点滅させて、電球切れがないか点検してください。

アドバイス

- 制動灯は他の人に見てもらうか、壁などを利用して点検してください。
- メーター内の方向指示器表示灯の点滅が異常に速くなったときは、方向指示器／非常点滅灯の電球切れが考えられます。

ヘッドライトなどのレンズ内面のくもり

レンズ内面に大粒の水滴がついているときやランプ内に水がたまっているときは、三菱自動車販売会社で点検を受けてください。

アドバイス

ヘッドライトやリヤコンビネーションランプなどは、ランプ内外の温度差により一時的にレンズ内面がくもることがありますが、機能上の問題はありません。（窓ガラスがくもるのと同じ現象です）

電球を交換するときは

電球が切れているときは、ワット数および型式が同一の電球と交換してください。電球のワット数および型式は、サービスデータ（**8-3ページ**）をご覧ください。

- 電球を交換しても点灯しない、またはすぐ切れるときは電気系統の故障が考えられます。三菱自動車販売会社で点検を受けてください。

⚠注意

電球を交換するときは、次のことをお守りください。

- **安全で平らな場所に駐車し、パーキングブレーキをしっかりとかけてください。**
- **電球が十分に冷えてから行なってください。消灯直後は熱くなるため、やけどのおそれがあります。とくにハロゲン電球（ヘッドライトやフォグランプ）が高温になります。また、エンジンルーム内の電球は、エンジンが十分に冷えてから交換してください。**
- **ハロゲン電球は高圧ガスを封入しているため、とくに慎重に扱ってください。割れるとガラスが飛散して、けがのおそれがあります。**
- **車両の部品などで手や腕などをけがしないよう、長袖の上着と手袋を着用してください。**


51K0180

アドバイス

ハロゲン電球を扱うときは、油脂類が付着していない、きれいな手袋をはめてください。使用時電球が高温になるため、素手で扱ってガラス部分に油などが付着すると、発熱による早期電球切れのおそれがあります。

ヘッドライト

■ ディスチャージ仕様車

⚠警告

ディスチャージヘッドライトの電球交換は、絶対に行なわないでください。高電圧を使用しているため、感電のおそれがあります。交換の際は、三菱自動車販売会社にご相談ください。

■ ハロゲン仕様車

1 ボンネットを開けます。
→ **5-17ページ（ボンネット）**

2 カプラー（1）は、カプラー本体をしっかり持って車両後方へまっすぐ引いて外します。
ゴムカバー（2）は、ツマミ（3）を引いて外します。



54M0127

3 止め金（4）を図の矢印のように、押しながらずらして固定フック（5）から外します。



54M0128

アドバイス

止め金の固定状態は、電球上側の穴（6）をとおして車両前方からも確認できます。



54M0129

4 電球を外します。交換後は、外したときと逆の手順でもとにもどします。

アドバイス

ゴムカバーは、「TOP」という表示があるツマミを上にして、しっかりとはめこんでください。

フォグランプ

タイプ別装備

1 フェンダー内のカバーを一部外します。

- バンパー底部のクリップ（1）2個は、マイナスドライバー（市販品）でこじって外します。
- スクリュー（2）は、プラスドライバー（市販品）で外します。



54M0116



54M0148

2 フェンダー内のカバーをめくって内側から交換します。



54M0144

(3)フェンダー内のカバー
(4)バンパー

- 電球（ソケット一体式）(5) は、反時計方向にまわして外します。
- カプラー (6) は、ツメを押しながら外します。



54M0146

3 交換後は、外したときと逆の手順でもとにもどします。

- フェンダー内のカバーは、バンパーの内側に入れます。

非分解式ランプ

次のランプは非分解式のため、電球のみの交換はできません。ランプ本体の交換となります。点検・交換の際は、三菱自動車販売会社にご相談ください。

- 方向指示器／非常点滅灯（フェンダーまたはドアミラー）
- ハイマウントストップランプ
- LED イルミネーション（特別装備仕様車）

その他の一般的な電球

電球ソケットおよび電球の取外し／取付けは、次の方法で行ないます。

■ 電球ソケットの取外し／取付け

- ソケットをランプ本体から取り外すとき（1）は、ソケットを反時計方向にまわして引き抜きます。
- 取り付けるとき（2）は、ソケットをランプ本体の切り欠きに合わせて差し込み、時計方向にまわします。



65J283

■ 電球の取外し／取付け

2つのタイプがあります。

- **A**のタイプは、図のように抜き差しするだけです。
- **B**のタイプは、次のようになります。
  - 取り外すときは、電球を押しながら反時計方向にまわします。
  - 取り付けるときは、電球を押しながら時計方向にまわします。



82K210

(1)取外し
(2)取付け

■ 車幅灯、方向指示器／非常点滅灯（前面）

ボンネットを開け、エンジンルーム内から交換します。

ハロゲンヘッドライト車



54M0118

ディスチャージヘッドライト車



54M0119

(1)車幅灯(Aタイプ)
(2)方向指示器／非常点滅灯
（前面､Bタイプ）

■ リヤコンビネーションランプ

バックドアを開け、ランプ全体を外してから交換します。

- ボルト 2 個は、プラスドライバー（市販品）などで外します。
- ランプ本体は、車両の後方へ引いて外します。



54M0120

(1)方向指示器／非常点滅灯
（後面､Bタイプ）
(2)制動灯／尾灯(Aタイプ)

■ 後退灯

1 バックドアを開け、トリム（1）を外します。

- トリムとドア本体の間に、先端に布をかぶせたマイナスドライバー（市販品）などを差し込み、指が入るほどのすき間を開け、すき間に指を入れて引き外します。



54M0014

2 電球を外します。交換後は、外したときの逆の手順でもとにもどします。



54M0121

(2) 後退灯(Aタイプ)

■ 番号灯（Aタイプ）

レンズ（1）を反時計方向にまわして外してから交換します。



64L70160

オーバーヒートとは

次のようなときは、オーバーヒートです。

- メーター内の水温警告灯が点灯
- エンジンルームから蒸気が立ちのぼっている

⚠ 警告

エンジンルームから蒸気が立ちのぼっているときは、ボンネットを開けないでください。蒸気や熱湯が吹き出して、やけどのおそれがあります。

水温警告灯

82K082

メータパネル内にあります。

- エンジン回転中に、エンジン冷却水温が高くなると点滅します。また、エンジン冷却水温が異常に高くなったときは点灯します。
  → **3-78ページ（警告灯・表示灯の見かた）**

オーバーヒートしたときは

1 車を安全な場所に止めます。

2 エンジンをかけたままでボンネットを開けて、エンジンルーム内の風通しをよくします。
→ **5-17ページ（ボンネット）**

3 冷却ファンの作動を確認し、水温警告灯が消灯するのを待ってエンジンを止めます。

- 冷却ファンが作動していないときや、水温警告灯が消灯しないときは、ただちにエンジンを止め、三菱自動車販売会社にご連絡ください。

4 エンジンが十分に冷えてから、冷却水の量やホースなどからの水漏れを点検します。

⚠ 警告

ラジエーターキャップは、エンジンが十分に冷えてから外してください。エンジンが熱いときは冷却水に圧力がかかっているため、蒸気や熱湯が吹き出してやけどのおそれがあります。



80J066

5 冷却水の量が不足しているときは補給します。

- 水漏れなどの異常があるときは、三菱自動車販売会社にご連絡ください。

アドバイス

冷却水がなく、やむをえず水だけを補給したときは、できるだけ早く三菱自動車販売会社で冷却水の点検または交換をしてください。

発炎筒

- 発炎筒は、助手席足元の左側面のホルダーに取り付けています。
- 点火すると約 5 分間発炎します。踏切や高速道路などの危険な場所で故障したときに、非常用信号として使用します。
- 使用方法は発炎筒に記載されています。あらかじめよく読んでおいてください。
- 発炎筒に表示されている有効期限が切れる前に、新品と交換してください。発炎筒は三菱自動車販売会社でご購入ください。



54M0122

(1) ホルダー　　(2) 発炎筒

⚠ 警告

- お子さまにはさわらせないでください。やけどや火災などの思いがけない事故を起こすおそれがあります。
- 必ずホルダーに保管してください。
- 点火するときは、筒先を顔や身体に向けないでください。やけどのおそれがあります。
- ガソリンなどの可燃物の近くでは使用しないでください。火災の原因となります。
- トンネル内など、換気が悪い場所で発炎筒を使用すると、煙で視界が悪くなります。トンネル内での合図は非常点滅灯をご使用ください。

故障したときは

故障したときの連絡先は

お買い求めの三菱自動車販売会社にご連絡ください。三菱自動車販売会社およびJAFの連絡先は、別冊の「**メンテナンスノート**」をご覧ください。

停止表示板を常備する

万一のために、停止表示板（別売り）を車に備えてください。高速道路や自動車専用道路では、車の後方に停止表示板を置くことが法令で義務づけられています。

路上で故障したときは

車を路肩などに止め、非常点滅灯を点滅させます。必要に応じて停止表示板（別売り）や発炎筒で他車に注意をうながします。



63J70501

全員車から降り、ガードレールの外など安全な場所に、すみやかに避難してください。

踏切内で動けなくなったときは

脱輪など、踏切内で動けなくなったときは、ただちに踏切の非常ボタンを押してください。



64L70190

踏切の非常ボタンがわからないときは、発炎筒で列車に合図してください。



64L70200

エンストした車を少し移動させるときは

踏切や交差点などでエンストして動けなくなったときは、付近の人に押してもらって、車を安全な場所まで移動させてください。
このとき、セレクトレバーを N に入れます。



64L70210

アドバイス

エンジンスイッチを START の位置で保持してスターターをまわすことにより、車を移動させることはできません。

けん引してもらうときは

- レッカー車でけん引するとき、4WD車は必ず４輪を持ち上げてください。2WD車は4輪または駆動輪である前輪を持ち上げてください。
- 故障車を移動するには、車両運搬車を利用する方法もあります。
- エンジンがかかっていても車が動かなかったり、いつもと違う音がしたりするときは、駆動装置の故障が考えられます。けん引する前に、三菱自動車販売会社にご連絡ください。

⚠注意

4WD 車は、前輪だけまたは後輪だけを台車にのせた（車輪が回転できない）状態で絶対にけん引しないでください。車が台車から飛びだすなどの思いがけない事故につながるおそれがあります。また、駆動装置が破損する原因となります。



80J1265

ロープけん引

ロープをかける位置は

ロープは、けん引フック（1）にかけます。

- けん引フックカバー（2）は、慎重に引き抜いてください。



54M0123

⚠注意

●この車で他車をけん引することはできません。
●フロント側およびリヤ側に装備されている※印のフックは、車を輸送するときの固定用フックです。けん引には使用しないでください。フックや車体が破損するおそれがあります。



54M0124

■ 積載車用のフック

積載車などに載せて搬送する場合は、けん引フック（1）および※印の車を輸送するときの固定用フックにロープをかけて固定します。

ロープでけん引してもらうときは

1 けん引フックにロープをかけます。

⚠注意

けん引中に、ロープがバンパーを傷つけるおそれがあるときは、あらかじめバンパーを外してください。

アドバイス

ロープをかけるときは、できるだけ同じ側で水平にかけてください。

2 ロープの中間に白い布（30cm 平方以上）をつけます。



64L70250

3 エンジンはかけたままにします。

- エンジンがかからないときは、エンジンスイッチを LOCK（OFF）以外の位置にします。
- ハンドルを左右にまわして、ハンドルロックが解除されているか確認します。

⚠警告

エンジンがかからない車の運転は

- **エンジンスイッチを LOCK (OFF) の位置にしないでください。ハンドルがロックされてまわせなくなります。**
- **ブレーキ倍力装置が働かないため、通常より強めにブレーキペダルを踏んでください。**
- **パワーステアリング装置が働かないため、通常より大きな力をかけて操作してください。**

⚠注意

故障やバッテリーあがりなどでハンドルロックが解除できないときは、ロープでけん引しないでください。

4 セレクトレバーを N に入れます。

アドバイス

故障やバッテリーあがりなどで、エンジンスイッチを ON にしてブレーキペダルを踏んだ状態でもセレクトレバーを P から他の位置へ動かせないときは、**4-14 ページ**の手順でシフトロックを解除してください。

5 けん引中はロープをたるませないようにします。追突防止のため、前の車の制動灯をよく見て運転してください。

⚠警告

長い下り坂や急な下り坂があるときは、ロープけん引をせず、レッカー車を依頼してください。エンジンブレーキがまったく効かないため、下り坂でブレーキペダルを踏み続けるとブレーキ装置が過熱して、ブレーキが効かなくなるおそれがあります。

⚠注意

- **けん引する車は、急発進などけん引フックやロープに大きな衝撃が加わる運転をしないでください。けん引フックや車体が破損するおそれがあります。**
- **やむをえずロープでけん引してもらうときは、トランスミッション保護のため、速度30km/h以下、走行距離30km以内にしてください。**

アドバイス

後続車に注意をうながすため、けん引される車は非常点滅灯を点滅させてください。

万一、事故が起きたときは

処置のしかた

1 事故の続発を防ぐため、他の交通のさまたげにならない安全な場所に車を移動し、エンジンを止めます。

2 負傷者がいるときは、医師、救急車などが到着するまでの間、安全な場所で応急手当を行ないます。ただし、頭部に傷があるときは、そのままの姿勢で動かさないようにしてください。その場合でも、後続事故の心配があるときは、安全な場所に移動します。

3 事故が発生した場所、状況、負傷者や負傷の程度などを警察官に報告し、指示を受けます。

4 相手方、事故の状況をメモします。

5 ご購入された販売店や保険会社へ連絡します。

外傷がなくても医師の診断を受けましょう

後遺症が出るおそれがあります。

MEMO

項目		データ	
燃料	使用燃料	無鉛レギュラーガソリン	
	タンク容量	33L	
エンジンオイル	グレード	三菱純正モーターオイル ダイヤクイーン　SM GF-4	5W-30
		三菱純正モーターオイル ダイヤクイーン　SM エコ GF-4	0W-20
		外気温に応じたオイルのご使用方法については、**2-31 ページ**のエンジンオイルの表をご参照ください。	
	規定量	オイル交換時	2.9L
		オイル、オイルフィルター同時交換時	3.1L
トランスミッションオイル	グレード	三菱純正ダイヤクイーン　CVTフルードJ1	
	規定量	2WD車	5.6L
		4WD車	6.7L
トランスファーオイル(4WD車)	グレード	三菱純正ダイヤクイーン スーパーハイポイドギヤオイル　GL-5 SAE80	
	規定量	0.65 L	
リヤデファレンシャルオイル(4WD車)	グレード	三菱純正ダイヤクイーン スーパーハイポイドギヤオイル　GL-5 SAE80	
	規定量	1.0 L	
冷却水	グレード	三菱純正ダイヤクイーン スーパーロングライフクーラント　プレミアム	
	規定量	4.6L	
ウォッシャー液	グレード	三菱純正ダイヤクイーンウインドーウォッシャー液	
	タンク容量	1.5 L	
ブレーキ液	グレード	三菱純正ダイヤクイーン　ブレーキフルード　BF-3	

- 油脂類などの交換時期、規定の冷却水濃度は、「**メンテナンスノート**」をご覧ください。
- 指定外のCVTオイル、ブレーキ液は絶対に入れないでください。

項目		データ		
スパークプラグ	タイプ	DENSO：ZXU20PR11（イリジウム）		
	電極のすき間	1.0～1.1 mm		
バッテリー	タイプ	オートストップ&ゴー（AS&G）非装備車		46B24L
		オートストップ&ゴー（AS&G）装備車		N-55
フロントブレーキ	ディスク厚さ(※)	基準値（新品時）		20.0 mm
		限度値		18.0 mm
リヤブレーキ	ドラム内径(※)	基準値（新品時）		200.0 mm
		限度値		202.0 mm
ブレーキペダル	遊び	1～8 mm		
	床板とのすき間	75 mm以上〔踏み込み力 300 N（31 kgf）〕		
パーキングブレーキペダル	踏みしろ	6～8 ノッチ〔踏み込み力 300 N（31 kgf）〕		
ファンベルト	たわみ量〔100N(10kgf)で押したとき〕	エアコンコンプレッサー側	新品時	6～7 mm
			再張時	7～8 mm
		発電機側	新品時	3～3.5 mm
			再張時	4～4.5 mm
				
ハンドル	遊び	0～30 mm（ホイール外周）		
タイヤ	ローテーション	5,000 km走行ごと		

※点検して限度値に達していたら、ディスクやドラムを新品に交換してください。なお、点検するには、ブレーキ装置の分解とマイクロメーターやキャリパーゲージによる測定が必要です。三菱自動車販売会社にご相談ください。

■ 電球の容量

名称			ワット数（型式）	名称	ワット数（型式）
ヘッドライト	ハロゲン車		60/55W(H4)	制動灯／尾灯	21W/5W (W21/5W)
	ディスチャージ車		35W(D2S)	後退灯	16W(W16W)
車幅灯			5W(W5W)	番号灯	5W(W5W)
方向指示器／非常点滅灯	前面		21W(PY21W)	前席室内灯	8W
				荷室室内灯	10W
	側面（※）	フェンダー	5W	ハイマウントストップランプ（※）	LED
		ドアミラー	LED		
	後面		21W(PY21W)	フォグランプ	55W(H11)
				LED イルミネーション（※）	LED

※側面の方向指示器／非常点滅灯、ハイマウントストップランプ、LEDイルミネーションは、ランプ本体の交換となります。

■ タイヤ／ホイール

指定タイヤのサイズと空気圧は、お車のタイプにより異なります。運転席ドアの開口部に貼付してある「**空気圧ラベル**」で確認してください。

タイヤの空気圧

タイヤの種類	タイヤサイズ	空気圧
標準タイヤ	165/65R14 79S	250 kPa (2.5 kgf/cm^2)
	165/60R15 77H	

ホイールのサイズ

タイヤ	適合ホイール		
	リムサイズ	インセット	取付ピッチ円直径（PCD）
165/65R14 79S	14×4 1/2J	45 mm	100 mm
165/60R15 77H	15×4 1/2J		

タイヤチェーン

この車に適合した三菱純正品を装着してください。適合するタイヤチェーンについては、三菱自動車販売会社にご相談ください。

エンジンルームをのぞいて

イラストは代表例です。お車のタイプにより、このイラストと異なることがあります。



54M0126

太字は日常点検が必要な部品の一部です。詳しくはメンテナンスノートをご覧ください。

(1) **ウォッシャータンク**
(2) **ブレーキフルードリザーバータンク**
(3) エアクリーナー
(4) メインヒューズボックス
(5) リレーボックスNo.1
(6) **バッテリー**
(7) リレーボックスNo.2
(8) ファンベルト
(9) エンジンオイルフィラーキャップ
(10) **エンジンオイルレベルゲージ**
(11) ラジエーターキャップ
(12) CVTオイルレベルゲージ
(13) **冷却水リザーバータンク**

次の機能は、必ず初期設定してください

項目	機能	初期設定が必要なとき
パワーウインドー → **3-26ページ**	セーフティ機構 → **3-29ページ**	バッテリー端子やヒューズ（**7-25 ページ**参照）を外すなどしたとき

こんな機能が設定切替え（カスタマイズ）できます

セキュリティアラーム以外の設定切替えについては、三菱自動車販売会社にご相談ください。

項目	機能	初期設定 （工場出荷時）	設定切替え時
キーレスエンジンスタートシステム	キーレスエンジンスタートシステムの各発信機の機能 → **2-28ページ**	あり	なし
	キーレスオペレーションキー電池消耗警告灯の点灯（約 15 秒間） → **3-13ページ**	あり	なし
	キーレスオペレーションキー検出範囲外警告ブザーの吹鳴（1 回） → **4-6ページ、4-9ページ**	なし	あり
アンサーバック機能 → **3-10ページ**	非常点滅灯／室内灯による合図	非常点滅灯/ 室内灯	室内灯のみ
	車外ブザーによる合図	あり	なし
セキュリティアラーム → **3-24ページ**	セキュリティアラームモード	警報モード	警報なしモード
ECO（エコ）ランプ → **3-87ページ**	ECO（エコ）ランプの点灯	あり	なし

MEMO

数字

4WD車の運転 ····· 2-27

A

ABS(アンチロックブレーキシステム)
　警告灯····· 3-81、4-25
　装置····· 4-22
ACC表示灯 ····· 3-86、4-4
AS&G OFFスイッチ ····· 4-32
AS&G(オートストップ&ゴー)··· 4-29
AS&G警告灯 ····· 3-84、4-30
AS&G表示灯 ····· 3-86、4-29
ASC ····· 4-25
ASC OFFスイッチ ····· 4-27
ASC OFF表示灯 ····· 3-85、4-28
ASC作動表示灯 ····· 3-85、4-26

C

CVT(運転)····· 4-16
CVT(セレクトレバー) ····· 4-13

E

ECO(エコ)ランプ ····· 3-87
EDR(イベントデータレコーダー)
　····· 3-72
ENG A-STOP OFFスイッチ····· 4-32
ENG A-STOP警告灯 ····· 3-84、4-30
ENG A-STOP表示灯 ····· 3-86、4-29

I

IG ON表示灯 ····· 3-86、4-4
ISOFIX ····· 3-41
ISOFIXアンカー ····· 3-41

L

LEDイルミネーション····· 3-89

R

R(リバース)ポジション
　警告ブザー ····· 2-22、4-17

S

SRSエアバッグ警告灯
　····· 3-53、3-72、3-80
SRSエアバッグシステム ····2-25、3-61

ア

アームレスト ····· 5-22
アクセサリーソケット ····· 5-21
アシストグリップ ····· 5-30
アルミホイール
　タイヤ交換の準備 ····· 7-14
　タイヤチェーン ····· 6-13
アンサーバック機能 ····· 3-10
アンテナ ····· 5-15

イ

イベントデータレコーダー
　(EDR) ····· 3-72
イモビライザー警告灯 ····· 3-84、4-3
イモビライザーシステム ····· 4-3
インパネアンダーボックス ····· 5-27
インパネトレー ····· 5-26
インパネボックス ····· 5-26

ウ

ウインドー
　ウインドーロックスイッチ ····· 3-28
　後席ウインドー ····· 3-29
　バックウインドーガラスの
　　手入れ ····· 6-4
　パワーウインドー ····· 3-26
　フロントウインドーガラスの
　　手入れ ····· 6-3
ウェアインジケーター ····· 6-6
ウォッシャー液 ····· 6-8、8-1、8-4
ウォッシャースイッチ ····· 3-92

エ

エアコン、ヒーター
　オートエアコン ・・・・・・・・・・・・・・・・ 5-8
　吹出し口 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5-2
　マニュアルエアコン ・・・・・・・・・・・・ 5-4
エコドライブ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2-31
エマージェンシーキー ・・・・・・・・・・・・ 3-2
エンジンオイル ・・2-30、2-31、3-83、8-1
エンジンが自動再始動しないとき ・4-32
エンジン警告灯 ・・・・・・・・・・・・・・・・・3-82
エンジンスイッチ ・・・・・・・・・・・・・・・・ 4-2
エンジンスイッチ照明 ・・・・・・・・・・・・ 4-5
エンジンスイッチもどし忘れ
　警告ブザー ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4-11
エンジンのかけかた ・・・・・・・・・・・・・・ 4-8
エンジンフード（ボンネット）・・・・・5-17
エンジンブレーキ ・・・・・・・・・・・・・・・・2-14
エンジンルームをのぞいて ・・・・・・・・ 8-4
エンジンを止めるときは ・・・・・・・・・4-10
エンスト ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7-34

オ

オイル（エンジンオイル）
　・・・・・・・・・・・・・・2-30、2-31、3-83、8-1
オーディオ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5-15
オートエアコン ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5-8
オートストップ＆ゴー（AS&G）・・・4-29
オートマチック車
　運転 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4-18
　セレクトレバー ・・・・・・・・・・・・・・・・4-13
オートライトシステム ・・・・・・・・・・・3-88
オートレベリング警告灯 ・・・・・・・・・3-81
オーバーヒート ・・・・・・・・・・・・・・・・・7-31
お子さま用シートの
　シートベルトによる固定 ・・・・・・・3-54
お子さま用シートの
　選択について ・・・・・・・・・・・・・・・・・3-56
お子さまを乗せるときは ・・・・・・・・・・ 2-5
オドメーター（積算距離計）・・・・・・・3-76

カ

外気導入・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5-6、5-11
外装のお手入れ・・・・・・・・・・・・・・・・・・6-2
ガソリン（燃料）・・・・・・・・・・・・・ 2-21、8-1
可倒式アシストグリップ・・・・・・・・・ 5-30
仮眠するときは・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2-18
ガレージジャッキ・・・・・・・・・・・・・・・ 7-17
冠水した場所・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2-16
寒冷時の取扱い・・・・・・・・・・・・・・・・・・6-8

キ

キースイッチ
　（エンジンスイッチ）・・・・・・・・・・・・・4-2
キーナンバープレート・・・・・・・・・・・・・3-3
キーレスエンジンスタート
　システム・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4-4
キーレスエントリー・・・・・・・・・・・・・・・3-9
キーレスオペレーションキー・・・・・ 3-11
キーレスオペレーションキー
　電池消耗警告灯・・・・・・・・・・ 3-13、3-84
キーレスオペレーションキー
　閉じ込み防止機能・・・・・・・・・・・・・ 3-15
キーレスオペレーションキーの
　電池交換・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6-6
キーレスオペレーションキー
　持ち出し監視機構・・・・・・・・・・・・・・・4-6
キックダウン・・・・・・・・・・・・・・ 4-16、4-20
キャップホルダー・・・・・・・・・・・・・・・ 5-17
給油・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2-20、5-16、8-1

ク

空気圧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8-3
くもり取り（デフロスター）・・・・・・・・・5-2
くもり取り（リヤデフォッガー）・・・ 3-94
クリープ現象・・・・・・・・・・・・・・ 2-21、4-16
車のお手入れ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6-2
グローブボックス・・・・・・・・・・・・・・・ 5-25

ケ

警告灯・表示灯の見かた・・・・・・・・・・ 3-78

警告ブザー
R(リバース)ポジション
警告ブザー・・・・・・・・・・・・ 2-22、4-17
エンジンスイッチもどし忘れ
警告ブザー・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4-11
キーレスオペレーションキー
検出範囲外警告ブザー・・・・ 4-6、4-9
警告ブザーが鳴ったときは・・・・・・・1-9
シートベルト警告ブザー・・・・・・・ 3-46
ドアスイッチ未作動
警告ブザー・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3-15
パーキングブレーキ解除忘れ
警告ブザー・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4-12
ハンドルロック未作動
警告ブザー・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4-11
ライト消し忘れ警告ブザー・・・・・ 3-89
携帯電話・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2-13
警報装置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3-24
けん引・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7-34

コ

工具・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7-2
後席シート・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3-37
航続可能距離・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3-76
故障したときは・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7-33
コンビニフック・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5-30

サ

サンバイザー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5-19

シ

シートアンダーボックス
(助手席)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5-22
シートバックポケット・・・・・・・・・・・ 5-30
シートヒーター(運転席)・・・・・・・・・ 3-35
シートベルト・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3-45
シートベルト可変フォース
リミッター・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3-53
シートベルト警告灯・・・・・・・・・・・・・ 3-79
シートベルト警告ブザー・・・・・・・・・ 3-46
シートベルトプリテンショナー・・・ 3-52
事故が起きたときは・・・・・・・・・・・・・ 7-37
室内灯・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5-20
シフトロック・・・・・・・・・・・・・・・4-14、4-21
ジャッキ(収納場所)・・・・・・・・・・・・・・ 7-2
ジャッキアップ
(タイヤチェーン)・・・・・・・・・・・・・ 6-13
ジャッキアップ
(パンクしたとき)・・・・・・・・・・・・・ 7-15
集中ドアロック
(パワードアロック)・・・・・・・・・・・・ 3-8
充電警告灯・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3-83
樹脂部品などの手入れ・・・・・・・・・・・・ 6-4
出発の前に・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2-2
ジュニアシート・・・・・・・・・2-6、2-7、3-66
瞬間燃費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3-76
初期設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8-5

ス

水温警告灯・・・・・・・・・・・・・・・・3-81、7-31
スタック(立ち往生)・・・・・・・・・・・・・ 2-16
スノーブレード・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6-8
スピードメーター(速度計)・・・・・・・ 3-74
スポーツモードスイッチ・・・・・・・・・ 4-15
スポーツモード表示灯・・・・・・3-85、4-15

セ

セーフティー機構・・・・・・・・・・3-23、3-29
セキュリティアラーム・・・・・・・・・・・ 3-24
セキュリティ
インジケーター・・・・・・・・・・・・・・・ 3-87
設定切替え(カスタマイズ)・・・・・・・・ 8-5
セレクトレバー
位置表示・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3-85
操作・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4-13
ベゼルの手入れ・・・・・・・・・・・・・・・ 6-4
洗車・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6-2
前照灯(ヘッドライト)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3-87、7-27、8-3
前席アームレスト(ひじ掛け)・・・・・ 5-22
前席シート・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3-33

ソ

走行中の注意 ……2-12
速度計(スピードメーター) ……3-74

タ

タイマーロック機能 ……3-10
タイヤ
　応急修理したあとは ……7-14
　応急修理のしかた …… 7-4
　空気圧 …… 8-3
　交換したあとは ……7-20
　交換するときは …… 6-6
　交換の準備 ……7-14
　チェーン ……6-13、8-3
　パンク応急修理セット …… 7-2
　冬用タイヤ ……6-11
　ホイールサイズ …… 8-3
　ローテーション …… 6-5
　輪止め ……2-17、6-9
立ち往生(スタック) ……2-16
暖機運転 ……2-31

チ

チェーン(タイヤチェーン) …6-13、8-3
チケットホルダー
　(サンバイザー) ……5-19
チャイルドシート …… 2-6
チャイルドシート固定専用金具 … 3-41
チャイルドプルーフ …… 3-8
駐車するときは ……2-17、4-21、6-11
チルトステアリング ……3-33

テ

停止表示板 ……7-33
低水温表示灯 ……3-86
ディスチャージ
　ヘッドライト ……7-27、8-3
デフロスター …… 5-2
電球
　電球の交換(ランプ類) ……7-26
　電球の点検…… 7-26
　ワット数(ランプ類)……8-3
点検……2-2、8-1
電源が切り替わらないときは……4-6
電源の切替え……4-5
電池交換
　(キーレスオペレーションキー)…6-6

ト

ドア……3-3
ドアスイッチ…… 3-13
ドアスイッチ未作動
　警告ブザー…… 3-15
ドアの開閉……3-2
ドアポケット…… 5-29
ドアミラー…… 3-31
ドアミラー角度調節スイッチ…… 3-31
ドアミラー格納スイッチ…… 3-32
ドアミラーヒータースイッチ…… 3-32
ドアロック解除機能……3-8
凍結防止剤…… 6-2、6-12
凍結路…… 6-10
登降坂変速制御…… 4-16
トランスミッション警告灯…… 3-83
トリップメーター(区間距離計)… 3-76
ドリンクホルダー…… 5-28

ナ

内気循環…… 5-6、5-11
内装のお手入れ……6-4
長い荷物を積むとき
　(助手席シート)…… 3-36

ニ

日常点検……2-2

ネ

燃費
　瞬間燃費…… 3-76
　平均燃費…… 3-76
燃料…… 2-21、8-1

燃料給油口 ····· 5-16
燃料計 ····· 3-75
燃料残量警告灯 ····· 3-80
燃料タンク容量 ····· 8-1

ハ

パーキングブレーキ
　解除忘れ警告ブザー ····· 4-12
　寒冷時の取扱い ····· 6-11
　操作 ····· 4-11
　ブレーキ警告灯 ····· 3-79
ハイドロプレーニング現象 ····· 2-15
ハイマウントストップランプ
　····· 8-3
発炎筒 ····· 7-32
バックウインドーガラス
　室内側の手入れ ····· 6-4
バックミラー(ルームミラー) ····· 3-31
バッテリー ····· 2-3
バッテリーあがり ····· 7-20
バニティーミラー
　(サンバイザー) ····· 5-20
ハロゲンヘッドライト ····· 7-27、8-3
パワーウインドー ····· 3-26
パワーステアリング警告灯 ····· 3-82
パワースライドドア ····· 2-23、3-18
パワースライドドアスイッチ ····· 3-21
パワースライドドアボタン ····· 3-22
パワースライドドア
　メインスイッチ ····· 3-19
パワードアロック ····· 3-8
パンク
　応急修理のしかた ····· 7-4
　タイヤ交換 ····· 7-14
番号灯 ····· 7-31、8-3
半ドア警告灯 ····· 3-84
ハンドルロックが
　解除できないときは ····· 4-3
ハンドルロック未作動警告ブザー
　····· 4-11

ヒ

ヒーター(エアコン)
　オートエアコン ····· 5-8
　吹出し口 ····· 5-2
　マニュアルエアコン ····· 5-4
非常点滅灯 ····· 7-30、8-3
非常点滅灯スイッチ ····· 3-92
必読！ ····· 2-2
ヒューズ切れ ····· 7-22
日よけ(サンバイザー) ····· 5-19
ヒルスタートアシスト ····· 4-28

フ

ブースターケーブル ····· 7-20
フォグランプ ····· 7-28、8-3
フォグランプスイッチ ····· 3-90
プッシュ表示灯 ····· 3-86、4-4
フットレスト ····· 5-30
フューエルキャップ ····· 5-17
フューエルリッド ····· 5-16
フルフラットシート ····· 3-44
フルホイールキャップ(取付け) ··· 7-19
フルホイールキャップ(取外し) ··· 7-15
ブレーキ
　ブレーキアシスト ····· 4-25
　ブレーキ液 ····· 8-1
　ブレーキ警告灯 ····· 3-79
　ブレーキ倍力装置 ·· 2-14、4-10、7-36
フロントシート ····· 3-33
フロントワイパー／
　ウォッシャースイッチ ····· 3-92

ヘ

平均燃費 ····· 3-76
ペースメーカー ····· 2-28
ヘッドライト(前照灯)
　····· 3-87、8-3
ヘッドライト上向き(ハイビーム)
　表示灯 ····· 3-85
ヘッドライトレベリング
　ダイヤル ····· 3-90

ヘッドレスト
後席 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3-38
前席 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3-35
ベビーシート ・・・・・・・・・ 2-6、3-56、3-66

ホ

ホイールキャップ(取付け) ・・・・・・・7-19
ホイールキャップ(取外し) ・・・・・・・7-15
ホイールサイズ ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8-3
方向指示器 ・・・・・・・・・・・・・・・・・7-29、8-3
方向指示器スイッチ ・・・・・・・・・・・・・3-91
方向指示器表示灯 ・・・・・・・・・・・・・・・3-85
ホーンスイッチ ・・・・・・・・・・・・・・・・・3-93
ボックスティッシュホルダー ・・・・・5-25
保冷機能付助手席アッパーボックス
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5-24
ボンネット ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5-17

マ

マニュアルエアコン ・・・・・・・・・・・・・・ 5-4
万一のとき ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7-1

ミ

ミラー
ドアミラー ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3-31
バニティーミラー ・・・・・・・・・・・・・・5-20
ルームミラー ・・・・・・・・・・・・・・・・・・3-31

メ

メーター
警告灯・表示灯の見かた ・・・・・・・・・3-78
メーターの見かた ・・・・・・・・・・・・・・3-74
メーターの照明 ・・・・・・・・・・・・・・・・・3-77

ユ

油圧警告灯 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3-83
雪道を走行するとき ・・・・・・・・・・・・・6-10

ヨ

横風が強いときは・・・・・・・・・・・・・・・ 2-15

ラ

ライト消し忘れ警告ブザー・・・・・・・ 3-89
ライトスイッチ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3-87
ライト点灯表示灯・・・・・・・・・・・・・・・ 3-85
ラゲッジアンダーボックス・・・・・・・ 5-31
ラジエーターキャップ・・・・・・・ 7-32、8-4
ラックススエード®の手入れ ・・・・・・・6-5
ランプ
電球の交換(ランプ類)・・・・・・・・・ 7-26
ハイマウントストップランプ
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8-3
番号灯・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8-3
非常点滅灯・・・・・・・・・・・3-92、7-30、8-3
フォグランプ・・・・・・・・・・・・・・・・・・8-3
ヘッドライト・・・・・・・・・・・・・ 3-87、8-3
方向指示器・・・・・・・・・・・3-91、7-30、8-3
リヤコンビネーションランプ・・・ 7-30
ワット数、型式(ランプ類)・・・・・・・・8-3

リ

リクライニングレバー・・・・・・・・・・・ 3-34
リジッドラック・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7-17
リバース(R)ポジション警告ブザー
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2-22、4-17
リヤ(後席)シート・・・・・・・・・・・・・・・ 3-37
リヤクォータートリムポケット・・・ 5-29
リヤコンビネーションランプ
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7-30、8-3
リヤデフォッガースイッチ・・・・・・・ 3-94
リヤワイパー／ウォッシャースイッチ
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3-93

ル

ルーフアンテナ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5-15
ルームミラー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3-31
ルームランプ(室内灯)・・・・・・・・・・・ 5-20

レ

冷却水(ラジエーター液)
　オーバーヒート・・・・・・・・・・・・・・・ 7-32
　寒冷時の取扱い・・・・・・・・・・・・・・・・・6-8
　規定水量・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8-1

ワ

ワイパー
　寒冷時の取扱い・・・・・・・ 6-8、6-9、6-12
　ワイパースイッチ・・・・・・・・・・・・・ 3-92
ワックス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6-2

MEMO